

FOREO



IRIS™

MASSAGEGERÄT FÜR DIE
AUGENPARTIE

VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Schritt in Richtung einer jünger aussehenden, erfrischten Augenpartie, durch den Erwerb dieses FOREO Gerätes. Bevor Sie beginnen, all die Vorteile unserer anspruchsvollen Hautpflege-Technologie zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese Anleitung.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder zu verändern.

VERWENDUNG IHRES IRIS™ GERÄTES

Die vollständige Anwendung dauert nur 1 Minute (30 Sekunden für jedes Auge) und sollte zweimal pro Tag durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Einzigartige T-Sonic™ Technologie: Einzigartige Technologie, inspiriert von Augenmassagen mit „klopfenden Fingerspitzen“. Erhältlich in 2 Modi, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
 - Spa-Modus: Eine Kombination aus zarten Pulsationen und klopfender Augenmassage, einer professionellen Beauty-Behandlung nachempfunden. Dieser Modus ist für sichtbare Zeichen von Hautalterung geeignet.
 - Pure-Modus: Dieser Modus ist ähnlich wie das Gefühl einer manuellen Augenmassage und ist sehr sanft zur Augenpartie. Perfekt für die Haut, die erste Anzeichen von Hautalterung zeigt.
- 8 Intensitäten für maximalen Komfort: die Intensität der einzelnen Modi kann durch die + oder – Tasten erhöht oder verringert werden. Darüber hinaus besitzt das Gerät eine Memory-Funktion und speichert die zuletzt benutzte Intensität bis zur nächsten Anwendung.
- Vollständig wasserdicht mit versiegeltem Ladeanschluss. Dies erleichtert die Reinigung und ermöglicht die Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche.
- Integrierter Timer: Nach 30 Sekunden unterbricht die Pulsation kurz; dieser Zeitintervall signalisiert den Wechsel zum anderen Auge. Nach 1 Minute unterbrechen die Pulsationen 3-mal aufeinanderfolgend und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft - dies bedeutet, dass Sie Ihre Pflegeroutine beenden können.
- Ihr FOREO Gerät schaltet sich nach 3 Minuten ab, um einen zu langen Gebrauch zu verhindern.

AUSWAHL DER MODI

1. Drücken Sie die mittlere Taste, um die IRIS™ anzuschalten. Nach der Aktivierung, befindet sie sich im Spa-Modus.
2. Drücken Sie die mittlere Taste ein weiteres Mal, um den Pure-Modus zu aktivieren.
3. Drücken Sie die mittlere Taste ein weiteres Mal, um die IRIS™ auszuschalten.

Die Intensität der beiden Modi der IRIS™ kann durch die + und – Tasten erhöht oder verringert werden.

HINWEIS: Bei Ihrem IRIS™ Massagegerät für die Augenpartie ist möglicherweise die Tastensperre aktiviert und muss entsperrt werden – drücken Sie dazu die + und - Tasten für ca. 2 Sekunden gleichzeitig. Die LED-Anzeige blinkt, dies zeigt an, dass das Gerät entsichert ist.

VERWENDUNG

1. Tragen Sie Ihre übliche Augencreme (oder Augenserum) auf und verteilen Sie die Creme mit den Fingerspitzen rund um Ihre Augenpartie.



2. Setzen Sie die Vorderseite des Geräts (die Seite mit den +/- Tasten) im inneren Augenwinkel unterhalb des Auges an und massieren Sie die Partie von innen nach außen. Dann wechseln Sie zum Bereich oberhalb des Auges, auf Höhe der Augenbrauen, beginnen Sie ebenfalls von innen nach außen. Im Anschluss behandeln Sie den Bereich zwischen den Augenbrauen. Halten Sie dabei das Gerät jeweils für einen Augenblick immer an der gleichen Stelle – dann wechseln Sie zur nächsten Zone.

Verwenden Sie das Gerät für 30 Sekunden an einem Auge und 30 Sekunden an dem anderen Auge. Nach 1 Minute ist die Pflegeroutine beendet.

VORSICHT: Das IRIS™ Pflegegerät sollte nur an der Augenpartie (unter den Augen und Bereich um die Brauen) angewendet werden, nie am Augenlid und am Augapfel.

LADEVORGANG

- Stecken Sie das Ladekabel an einen USB-Ladeanschluss. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist (nach ca. 1 Stunde), leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft.
- Wenn der Akku schwach ist, beginnt die LED-Anzeige wiederum zu blinken.

BITTE BEACHTEN SIE: Gebrauchen Sie Ihr Gerät, Ladegerät oder Ladekabel nicht, wenn es beschädigt sein sollte. Vor dem Aufladen stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und Ladegerät frei von Wasser sind und laden Sie das Gerät auf einer festen, trockenen Oberfläche auf, wo das Gerät und Ladegerät nicht unter Wasser geraten können. Laden Sie die IRIS™ vor dem ersten Gebrauch auf und verwenden Sie für Ihr Gerät nur das mitgelieferte Ladekabel. Verwenden Sie Ihr FOREO Gerät nicht während des Ladevorgangs und laden Sie es nicht länger als 24 Stunden.

REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

Die Lebensdauer Ihrer IRIS™ kann durch die angemessene Wartung und Pflege verlängert werden.

Nach jedem Gebrauch soll die IRIS™ gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch durch Waschen der Oberfläche mit Wasser und Seife, dann mit warmen Wasser abspülen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von FOREO's Silikon-Reinigungsspray und anschließendes Abspülen mit warmen Wasser. Tupfen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Verwenden Sie NIEMALS Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da sie die Haut reizen können. Vermeiden Sie die Verwendung von Cremes oder Seren, die auf Tonerde oder Silikon basieren. Setzen Sie Ihre IRIS™ nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Aus hygienischen Gründen wird nicht empfohlen, die IRIS™ mit einer anderen Person zu teilen.

Die Anwendung der IRIS™ soll sich ganz angenehm anfühlen – sollten Sie irgendwelche Beschwerden bei der Anwendung mit dem FOREO Gerät verspüren, unterbrechen Sie bitte sofort die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Wir empfehlen das Gerät nicht länger als 3 Minuten anzuwenden. Wenn Sie an einer Haut- oder Augenerkrankung leiden, konsultieren Sie bitte vor dem Gebrauch Ihren Arzt. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Anwendung des Gerätes bei der Region unter den Augen und bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Augenlider und mit den Augäpfeln.

HINWEIS: Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Anzeige der IRIS™ blinkt nicht, sobald das Ladekabel angeschlossen ist?

- Akku ist voll aufgeladen, bereit für bis zu 50 Anwendungen.
- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten um das Ladekabel zu erkennen.
- Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie das USB-Kabel und den Ladeanschluss.

Die IRIS™ schaltet sich nach Drücken der mittleren Taste nicht an?

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre IRIS™ auf.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Entsperren Sie sie, indem Sie die + und – Tasten gleichzeitig drücken.

Die IRIS™ lässt sich nicht einschalten und/oder die Funktionstasten reagieren nicht?

- Der Microprozessor hat eine vorübergehende Fehlfunktion. Schließen Sie das Ladekabel an, um die Funktion wieder herzustellen.

Die Silikonoberfläche der IRIS™ ist klebrig oder blasig geworden?

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr weiter. Silikon ist ein sehr langlebiges Material, aber es degradiert unter bestimmten Bedingungen – konsultieren Sie bitte das entsprechende Kapitel (Reinigung, Pflege und Sicherheit) dieser Bedienungsanleitung.

Wenn sonstige Probleme mit Ihrer IRIS™ auftreten oder wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter www.foreo.com und füllen Sie das Anfrageformular aus.

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIEREGISTRIERUNG

Um Ihre 2-Jahres-Gewährleistung und 10-Jahres-Herstellerqualitätsgarantie zu aktivieren, registrieren Sie die Garantienummer von Ihrem FOREO Echtheitszertifikat unter www.foreo.com. Hinweise zu Garantie und Umtausch finden Sie unter "Kundenservice".

2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Ersterwerbs, für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erstreckt sich auf Verschleißteile, die die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Nicht abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen. Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung muss glaubhaft belegt werden können, dass die Gewährleistung zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Diese Gewährleistung ist exklusiv aller anderen Garantien, ob mündlich oder schriftlich, ausdrücklich oder angedeutet. Es gibt keine stillschweigenden Garantien seitens der Herstellung, dem Verkauf oder der Verwendung des Produkts.

Bei Gewährleistungsansprüchen loggen Sie sich in Ihrem Konto auf www.foreo.com ein. Dann wählen Sie die Option der Gewährleistung. Sie erhalten daraufhin eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorization Number - RMA), mit der Sie das Produkt an das nächste FOREO Büro zurücksenden können. Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

10-JAHRES -HERSTELLERQUALITÄTSGARANTIE

Als Verlängerung der Bedingungen der begrenzten zweijährigen (2) Gewährleistung von FOREO berechtigt die zehnjährige (10) Qualitätsgarantie von FOREO den Besitzer zum Kauf eines neuen Gerätes unter www.foreo.com zu 50 % des Listenpreises.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften). Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



PRODUKTBESCHREIBUNG

MATERIAL:	Silikon
FARBEN:	Magenta, Petal Pink, Mint
GRÖSSE:	39.3 x 31.7 x 120.4 mm
GEWICHT:	70 g
BATTERIE:	Li-Ion 200 mAh 3.7 V
BENUTZUNGSDAUER:	50 Anwendungen
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	120 Hz
MAX. SCHALLPEGEL:	50 dB
BEDIENFLÄCHE:	3 Tasten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Verwendung dieses Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes in Verbindung stehen. Des Weiteren behält sich FOREO das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit anzupassen und inhaltlich zu verändern, ohne außerordentlich auf solch eine Änderung hinzuweisen. Um die gesamten Geschäftsbedingungen zu erhalten, lesen Sie bitte die komplette Gebrauchsanweisung unter www.foreo.com

Verbesserungen des Produktes können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2015 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

IMPORTEUR UND DISTRIBUTOR IN EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SCHWEDEN
IMPORTEUR UND DISTRIBUTOR IN US: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SCHWEDEN

www.foreo.com