

FOREO



IRIS™

MASSAGEADOR ILUMINADOR
DE OLHOS

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO



INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para olhos de aparência renovada, ao adquirir esse aparelho FOREO. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado da pele, no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

OBSERVAÇÃO: Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual.

COMO USAR O IRIS™

A rotina de cuidado completa dura 1 minuto (30 segundos para cada olho) e deve ser realizada duas vezes por dia.

RECURSOS

Tecnologia T-Sonic™ alternante: possui 2 modos que se adaptam às suas necessidades. É inspirada em massagens realizadas através de batidinhas leves com os dedos, que podem ser usadas em conjunto com as pulsações:

- Modo Spa: combina pulsações delicadas e uma massagem para recriar um tratamento de beleza profissional
- Modo Puro: recria a sensação de uma massagem manual nos olhos e é extremamente delicado, porém mais eficaz que uma massagem realizada apenas com os dedos
- 8 intensidades para maior conforto: a intensidade de cada modo pode ser aumentada ou diminuída através das teclas "+" ou "-". Além disso, o aparelho memoriza suas preferências para o próximo uso
- Totalmente à prova d'água: fácil de limpar graças a sua porta de carregamento vedada; pode ser usado no chuveiro ou na banheira, conforme preferir.
- Relógio integrado: as pulsações pausam a cada 30 segundos para indicar quando deve passar para o outro olho. Após 1 minuto de uso, o aparelho pulsa 3 vezes e o indicador luminoso emite uma luz constante para avisar que a rotina de 1 minuto chegou ao fim
- Seu aparelho FOREO desliga automaticamente após 3 minutos para evitar o uso excessivo

SELECIONAR MODO

1. Pressione o botão central para ligar o IRIS™. Uma vez que estiver ligado, ele estará automaticamente no Modo Spa.
2. Pressione o botão central novamente para selecionar o Modo Puro.
3. Pressione o botão central uma última vez para desligar seu IRIS™.

Você pode ajustar as intensidades dos Modos Puro e Spa do IRIS™ através das teclas "+" ou "-".

AVISO: O massagador IRIS™ pode estar bloqueado quando novo – desbloqueie o aparelho pressionando as teclas "+" e "-" durante 3 segundos. Uma luz piscará para sinalizar que o aparelho foi desbloqueado.

MODO DE USAR

1. Aplique o creme ou s erum para os olhos utilizado normalmente – se houver – no contorno dos olhos com a ponta dos dedos.



2. Posicione o aparelho no contorno dos olhos, do centro   parte externa, abaixo e acima do olho, e na regi o entre as sobrancelhas. Deixe o aparelho na mesma posi o por alguns momentos e siga para outra regi o.

Utilize o aparelho durante 30 segundos em cada olho. Ao final de 1 minuto, sua rotina estar  concluída.

ADVERT NCIA: O IRIS™ s o deve ser aplicado na regi o abaixo dos olhos e pr ximo   sobrancelha. Nunca aplique nas p lpebras ou no globo ocular.

RECARGA

- Insira o carregador numa porta de recarga USB. O indicador de LED do IRIS™ piscar  repetidamente para indicar que a bateria est  recarregando. Quando a bateria estiver cheia (ap s aproximadamente 1 hora), o indicador de LED emitir  uma luz constante.
- Quando a bateria estiver fraca, o indicador de LED do IRIS™ piscar  uma luz branca.

AVISO: Nunca utilize o aparelho, carregador ou cabo de recarga se estiverem danificados. Ao carregar, certifique-se que o carregador est  seco e n o recarregue o IRIS™ em qualquer local onde o aparelho ou carregador possam ficar imersos dentro d' gua. Use somente o carregador fornecido pela FOREO com o aparelho. Sempre recarregue o IRIS™ antes do primeiro uso. N o utilize o aparelho enquanto estiver recarregando e n o recarregue por mais de 24 horas.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURAN A

A vida  til do seu IRIS™ ser  ampliada significativamente com a manuten o e o cuidado apropriados.

Sempre limpe bem o IRIS™ ap s a utiliza o. Lave as superf cies da escova com  gua e sab o, e enx gue com  gua limpa. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com  gua morna para melhores resultados. Seque com um pano ou toalha que n o solte fiapos. Nunca limpe com produtos que contenham  lcool ou acetona, pois podem irritar a pele.

Evite usar cremes ou s eruns   base de argila ou silicone com esse aparelho FOREO.

Evite deixar o seu IRIS™ diretamente sob o sol, em locais de calor extremo ou exposto    gua fervente.

Por quest es de higiene, n o recomendamos que o seu IRIS™ seja utilizado por qualquer outra pessoa.

O uso do IRIS™ deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. Recomendamos não utilizar o aparelho em nenhum dos dois modos por mais de 3 minutos seguidos. Se você tiver algum problema de pele, por favor consulte um dermatologista antes de usar. Redobre a atenção ao aplicar o aparelho na região das olheiras e não aplique o aparelho nas pálpebras ou no globo ocular.

AVISO: O uso do aparelho por, em ou perto de crianças exige supervisão cuidadosa.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Os indicadores LED não piscam quando o carregador está conectado?

- A bateria está completamente carregada e pronta para ser usada em até 50 rotinas completas de massagem.
- A bateria está totalmente descarregada e exige alguns minutos para reconhecer que o cabo de recarga está conectado.
- O cabo de recarga não está conectado corretamente. Verifique o carregador USB e a porta de carregamento.

O IRIS™ não liga quando o botão central é pressionado?

- A bateria está vazia. Recarregue o seu IRIS™.
- A interface está bloqueada. Para desbloquear, pressione as teclas "+" e "-" ao mesmo tempo.

O IRIS™ não desliga e/ou os botões da interface não respondem?

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para restaurar as funções.

A superfície de silicone do IRIS™ se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas?

- Descontinue o uso. O silicone é um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas condições – consulte a seção sobre Limpeza, Armazenamento e Segurança para saber como prevenir tal degradação.

Se você tiver outros problemas com seu IRIS™, ou tiver quaisquer dúvidas sobre sua operação, por favor acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com e preencha o formulário de **Serviço de Apoio ao Consumidor**.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre o número fornecido pela FOREO no Cartão de Autenticidade em www.foreo.com, na seção Garantia e Devoluções dentro da área de Atendimento ao Cliente.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do Uso Normal desse aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Essa Garantia Limitada exclui qualquer outra garantia, seja oral ou por escrito, expressa ou implícita. Não há qualquer garantia implícita decorrente da fabricação, venda ou uso desse produto.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Você receberá um número de Autorização para Retorno do Produto (RMA), além de instruções completas do nosso serviço de Atendimento ao Cliente sobre como enviar seu produto FOREO ao escritório FOREO mais próximo de você. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem). O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico e sim, levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone
CORES:	Magenta, Rosa Pétala, Hortelã
TAMANHO (L x A):	39.3 x 31.7 x 120.4 mm
PESO:	70 g
BATERIA:	Li-Ion 200 mAh 3.7 V
DURAÇÃO DA BATERIA:	50 usos
DURAÇÃO NO MODO DE ESPERA:	90 dias
FREQUÊNCIA:	120 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:	50 dB
INTERFACE:	3 botões

Renúncia: A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. Para os termos, condições e garantias completos e atualizados, por favor consulte o manual completo do usuário em www.foreo.com.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

©2015 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDORA NOS AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM