

# FOREO

LUNA™ play plus

T-SONIC™  
LIMPIADOR FACIAL Y  
DISPOSITIVO DE  
MASAJE



# MANUAL DE USUARIO

---

## INICIO

¡Enhorabuena por adquirir el masajeador de limpieza facial T-Sonic™ LUNA™ play plus y dar el primer paso hacia una piel impecable! Antes de que empieces a disfrutar de todas las ventajas de una sofisticada tecnología de cuidado facial en la comodidad de tu hogar, dedica unos breves instantes a hojear este manual.

No olvides **LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR** este producto y úsalo únicamente para su fin previsto y tal y como se explica en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO.

## PRESENTACIÓN DE LUNA™ play plus

LUNA™ play plus supone una revolución en limpieza facial, gracias a su reducido tamaño y a sus enormes resultados. La combinación de la tecnología T-Sonic™ y su innovador diseño en silicona ofrece una limpieza más profunda y delicada. Las pulsaciones T-Sonic™ se canalizan a través de los suaves filamentos de silicona retirando las impurezas causantes del acné de manera mucho más eficaz que únicamente con las manos, limpian profundamente los poros reduciendo su apariencia, y dejan una piel limpia, luminosa y con textura uniforme.

Superficie  
de limpieza /  
Superficie  
de masaje ↘



Interfaz de  
1 botón

## COMO USAR TU LUNA™ PLAY PLUS

LUNA™ play plus es apto para todo tipo de pieles gracias a su superficie de limpieza de dos zonas: los filamentos más finos limpian con delicadeza las pieles normales a sensibles y las zonas más amplias como las mejillas, y los filamentos más gruesos de la parte superior limpian con precisión y profundidad las áreas conflictivas como la zona T.


### MODO LIMPIEZA

LUNA™ play plus retira el 99,5% de la grasa y la suciedad, así como restos de maquillaje y células muertas. Recomendamos hacer un tratamiento de limpieza con LUNA™ play plus durante un minuto cada mañana y noche.



#### 1. APLICA EL LIMPIADOR

Retira el maquillaje, humedece el dispositivo LUNA™ play plus así como tu piel y aplica tu producto de limpieza habitual. Enciende tu LUNA™ play plus presionando una vez el botón central.



#### 2. LIMPIA LAS SIGUIENTES ZONAS:

- Comienza por la barbilla y una mejilla, con movimientos ascendentes y circulares, y luego repite en el lado contrario.
- Después, continúa por la zona de la frente, con suaves movimientos circulares desde el centro al exterior.
- Desliza el dispositivo de arriba a abajo por un lado de la nariz y repite por el otro lado. Limpia con delicadeza la zona bajo los ojos con movimientos hacia el exterior. Pulsa otra vez el botón central para apagar tu LUNA™ play plus.



#### 3. ENJUAGA

Aclárate y sécate el rostro para terminar el tratamiento de limpieza de 1 minuto. A continuación, aplica tus productos cosméticos habituales.

**ADVERTENCIA:** Si experimentas algún tipo de incomodidad mientras usas este dispositivo FOREO, interrumpe inmediatamente su uso y consulta con un médico.

*\*Basado en pruebas clínicas.*

## LIMPIEZA DE TU LUNA™ play plus


Limpia siempre tu dispositivo LUNA™ play plus después de usarlo. Lava la superficie con agua y jabón y enjuaga a continuación con agua tibia. Sécalo con un paño o toalla libre de pelusas. Recomendamos utilizar el Spray Limpiador de Silicona de FOREO y enjuagar a continuación con agua tibia para obtener mejores resultados.

**NOTA:** No uses nunca productos de limpieza que contengan alcohol, aceites o acetona ya que podrían irritar la piel.

## CAMBIO DE PILA



1. Desatornilla la tapa protectora de la base del producto.



2. Retira la pila del interior.



3. Introduce una nueva pila, haciendo coincidir a polaridad con los símbolos + y - marcados en el interior del compartimento.



4. Atornilla la tapa protectora en su lugar.

## IMPORTANTE

### PARA MAYOR SEGURIDAD:

- Evita usar productos limpiadores de base arcillosa o siliconada, y texturas granuladas o exfoliantes, ya que podrían dañar los delicados filamentos de silicona de LUNA™ play plus.
- Si sufres alguna patología cutánea o alguna preocupación de índole médica, consulta con un dermatólogo antes de usar este dispositivo.
- El uso de tu dispositivo LUNA™ play plus debe ser una experiencia agradable. Si experimentas alguna alteración en la piel, interrumpe el uso inmediatamente y consulta con un médico.
- Ten especial cuidado al limpiar las zonas de debajo de los ojos y evita el contacto directo con los ojos y párpados.
- No recomendamos que compartas tu dispositivo LUNA™ play plus con nadie por motivos de higiene.
- Evita dejar tu LUNA™ play plus expuesto a la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- Es necesario ejercer supervisión al usar este dispositivo cerca de niños, así como en personas con facultades mentales o físicas reducidas. Este dispositivo no es un juguete.
- Interrumpir el uso si el producto parece dañado de alguna manera. Este producto no tiene piezas de recambio.
- Dada la eficacia de los dispositivos de limpieza y masaje FOREO, nuestra recomendación es no utilizar LUNA™ play plus durante más de tres minutos cada vez.
- Utiliza este dispositivo solamente para su uso previsto, el cual se describe en el presente manual. Si no encuentras la respuesta que necesitas a tu pregunta específica o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita la sección de Atención al Cliente en [www.foreo.com](http://www.foreo.com)
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

## INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos electrónicos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos específicos).



El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica sino como equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada estás ayudando a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana que puede tener desechar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales contribuye además a conservar y proteger los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, ponte en contacto con el servicio de tratamiento de residuos domésticos de tu localidad o infórmate en el lugar de compra.

## ESPECIFICACIONES

<b>MATERIALES:</b>	Silicona segura para uso externo y plástico ABS
<b>COLORES:</b>	Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
<b>TAMAÑO:</b>	64*60*28mm
<b>PESO:</b>	60 gr
<b>BATERÍA:</b>	1 pila AAA
<b>AUTONOMÍA:</b>	Hasta 400 usos por pila AAA
<b>EN ESPERA:</b>	Hasta 180 días
<b>FRECUENCIA:</b>	150 Hz
<b>NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:</b>	<50 dB
<b>INTERFAZ:</b>	1 botón

**Exención de responsabilidad:** Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación.

Este modelo podrá ser modificado para su mejora sin comunicado previo.

©2017 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM