

FOREO

LUNA™ mini 3

LIMPIEZA DEFINITIVA PARA UN ROSTRO
FRESCO, SALUDABLE Y RADIANTE



MANUAL DEL USUARIO



INICIO

Te felicitamos por dar el primer paso para descubrir un cuidado de la piel más inteligente con LUNA mini 3. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología para un cuidado facial desde la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin previsto tal y como se explica en este manual.

⚠️ ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO

PRESENTACIÓN DE LUNA MINI 3

Mejora tu cuidado de la piel para después del entrenamiento con LUNA mini 3. Con delicados filamentos de silicona, 8000 pulsaciones T-Sonic por minuto y 12 intensidades seleccionables, este dispositivo de limpieza ultrahigiénico elimina la suciedad, grasa y sudor para que consigas una luminosidad fresca y saludable en una rutina que se adapta perfectamente a un estilo de vida activo. Su modo glow boost limpia tu rostro en solo 30 segundos, y su diseño compacto lo hacen ideal para un cuidado facial en cualquier lugar.

CONOCE A LUNA MINI 3

PULSACIONES T-SONIC

8000 pulsaciones T-Sonic por minuto y 12 intensidades para una limpieza efectiva

FILAMENTOS MÁS FINOS

Limpian con delicadeza la piel normal o sensible y zonas más amplias como las mejillas

SILICONA ULTRA-HIGIÉNICA

35 veces más higiénica que el nylon y no porosa para prevenir la proliferación de bacterias

DISEÑO INTELIGENTE SUECO

Ergonómico, ligero y no necesita cabezales de reemplazo



FILAMENTOS MÁS GRUESOS

Para una limpieza más precisa en áreas como la zona T

MODO GLOW BOOST

Modo rápido de limpieza que ilumina la piel en 30 segundos

BOTÓN CENTRAL

Enciende y apaga el dispositivo y activa el modo de emparejamiento por Bluetooth

PUERTO DE CARGA

Hasta 400 usos por carga y 100% resistente al agua

LUZ INDICADORA

Parpadea cuando el dispositivo está en modo de emparejamiento por Bluetooth y cuando la batería se está agotando



MUESTRA DE SÉRUM DE 2 ML

Restaura los niveles de hidratación óptimos de la piel



APP INTERACTIVA DE FOREO

Controla la configuración del dispositivo y ajusta la intensidad de la limpieza



CABLE USB

Carga en cualquier momento, en cualquier lugar



BOLSITA DE TRANSPORTE

Protege el dispositivo para que lo puedas llevar siempre contigo

IMPORTANTE PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA:

- Si sufres alguna afección de la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo.
- La rutina de limpieza de LUNA mini 3 tiene que ser agradable. Si sientes molestias, deja de usar el dispositivo inmediatamente y consulta a un médico.
- Ten especial cuidado cuando limpies la zona alrededor de los ojos y no establezcas contacto directo entre el dispositivo y los párpados o los ojos.
- Por razones de higiene, no recomendamos compartir LUNA mini 3 con otra persona.
- Evita que tu LUNA mini 3 tenga contacto directo con la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- Este dispositivo solo debe ser usado por niños de más de 8 años.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños o cerca de ellos, así como por personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- Detén su uso si este producto parece estar dañado de alguna manera. Este producto no contiene piezas reparables
- Debido a la eficiencia de la limpieza facial de FOREO, te recomendamos no usar LUNA mini 3 más de 3 minutos seguidos.
- Usa este dispositivo solo para el uso previsto que se describe en este manual. Si no encuentras la respuesta a una pregunta específica, o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita foreo.com.

ADVERTENCIA:

- Personas con falta de conocimientos o experiencia deberían recibir supervisión o instrucciones sobre el uso de este dispositivo de forma segura, y entender los peligros que conlleva su uso.
- Los niños no deberían limpiar el dispositivo o jugar con él sin supervisión
- El suministro de electricidad de este dispositivo debe ser a muy baja tensión (SELV)
- Los usuarios deben seguir las instrucciones de este manual sobre la carga del dispositivo.
- Retira la batería del dispositivo antes de desecharlo.
- El dispositivo debe ser desconectado del circuito principal cuando retires su batería (lee la sección extracción de la batería)
- La batería debe ser desechada de forma segura

CÓMO USAR LUNA MINI 3

Antes de realizar la primera limpieza, pulsa el botón central para sincronizar el dispositivo con la aplicación de FOREO y selecciona la intensidad de las pulsaciones T-Sonic.

- 1 Retira todo el maquillaje, humedece la piel y aplica el limpiador de FOREO.
- 2 Presiona el botón central para activar el modo limpieza o pulsa rápido dos veces para activar el modo glow boost*
- 3 Limpia las mejillas y la frente con movimientos circulares deslizando hacia arriba y hacia abajo sobre la nariz.
- 4 Mantén presionado el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
- 5 Aclara y seca el rostro

**Con el modo Glow Boost, el dispositivo se apagará automáticamente después de 30 segundos.*



LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Limpia bien tu dispositivo después de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y aclara con agua tibia. No utilices limpiadores o exfoliantes faciales a base de silicona, arcilla o granulosos, ya que podrían dañar la suave silicona del dispositivo. Seca el dispositivo con un paño sin pelusas o una toalla. Para una limpieza óptima, recomendamos rociar el dispositivo después de su uso con el spray limpiador de silicona de FOREO, y aclararlo a continuación con agua tibia.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel o dañar la silicona.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR EN CASO DE CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LUNA MINI 3.

Si LUNA mini 3 no se activa al presionar el botón central:

- La batería está agotada. Carga el dispositivo con el cable USB durante 2 horas y a continuación reinícialo presionando el botón central.

Si LUNA 3 no se puede apagar o los botones de la interfaz no responden:

- El microprocesador no está funcionando correctamente. Mantén presionado el botón central para reiniciar el dispositivo.

Si LUNA 3 no se sincroniza con la aplicación de FOREO:

- Apaga el Bluetooth y a continuación intenta volver a conectarlo.
- Cierra la aplicación de FOREO y luego vuelve a abrirla para reiniciar el proceso.
- Verifica si la aplicación necesita actualizarse en la tienda de aplicaciones (App Store) de tu dispositivo móvil.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar tu Garantía limitada de 2 años, regístrate en la aplicación de FOREO o visita foreo.com/product-registration para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra contra defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o daños causados por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su discreción, reemplazará el dispositivo de forma gratuita. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original junto con estas condiciones durante el período de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y realizar un reclamo de garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta esos derechos de ninguna manera.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas independientes de recolección de residuos).




El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica, por lo que debe llevarse a un punto de recolección de equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarte de que este dispositivo se elimine correctamente, ayudarás a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causadas por un desecho inadecuado del producto. El reciclaje de materiales también ayudará a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio local de eliminación de residuos domésticos o con tu lugar de compra.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

NOTA: Este proceso no es reversible. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Esto solo debe realizarse cuando el dispositivo vaya a ser desechado.

La batería de iones de litio debe ser retirada antes de desechar el dispositivo, y no debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Para retirar la batería, abra la carcasa interior de plástico después de quitar la capa exterior de silicona y retire la batería para desecharla en conformidad con los reglamentos ambientales. Utiliza guantes durante este proceso por motivos de seguridad. A continuación, se muestran instrucciones visuales detalladas:



ESPECIFICACIONES

MATERIALES: Silicona segura para la piel y plástico ABS
COLOR: Mint/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
TAMAÑO: 80 x 78 x 38 mm
PESO: 87g
BATERÍA: Li-ion 530mAh 3.7V

USO: 400 usos por carga
EN ESPERA 90 días
FRECUENCIA: 100 Hz
MÁXIMO NIVEL DE RUIDO: <50dB
INTERFAZ: 1 botón

Exoneración de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus minoristas asumen ninguna responsabilidad u obligación por lesiones o daños, físicos o de otro tipo, que resulten directa o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios ocasionales en el contenido de la misma sin obligación de notificar a persona alguna dicha revisión o cambios.

Declaración de Exposición a la Radiación de RF: Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC en un ambiente no controlado. Este dispositivo ha sido evaluado y cumple los requerimientos generales de la exposición a la RF. Este dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil sin restricción.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales. y (2) Este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluyendo interferencias que causen un funcionamiento no deseado

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puedes confirmar al apagar y encender el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

EL MODELO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO.

©2019 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN LA UE POR: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUECIA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN EE.UU POR: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119.

FABRICADO POR FOREO AB. DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

WWW.FOREO.COM