

FOREO



LUNA™ go

RENGÖRING &
ANTI AGING MASSAGE I
FARTEN!



BRUKSANVISNING

KOMMA IGÅNG

Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy när som helst, var som helst genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA™ go med T-Sonic™ och anti-age massage. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar av avancerad hudvårdsteknik när du vill utan kompromisser.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd bara apparaten i dess tänkta syfte, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.


⚠ VARNING: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT MODIFIERA UTRUSTNINGEN PÅ NÅGOT SÄTT.

LUNA™ go ÖVERSIKT


Vårt lilla, nydanande hudvårdssystem kommer att ge din hud en naturlig skönhet, en helt ny lyster och göra att den blir lenare och ser yngre ut.

När LUNA™ go används i rengöringsläget som en del i din dagliga ansiktsrengöringsrutin rengörs din hy mer på djupet jämfört med vanlig rengöring för hand, vilket förbättrar hudens förmåga att absorbera hudvårdsprodukter. I anti-aging-läget sänder LUNA™ go ut skonsamma, lågfrekventa pulseringar på områden som lätt får rynkor för att hjälpa till att sudda ut de synliga tecknen på åldrande. Regelbunden användning ger inte bara en fräschare hy med mer lyster (redan efter första användningen) utan lägger även grunden till att hyn kan se både yngre och friskare ut trots att åren går.

Rengöringsområde



Masseringsområde



Vattentät laddningsport

SÅ ANVÄNDER DU LUNA™ go

LUNA™ go finns i fyra olika modeller för en mer personligt anpassad rengöringsupplevelse, alla med en rengöringsborste som passar normal, kombinerad, känslig eller fet hudtyp. Alla rengöringsborstar har en övergång från tjockare till tunnare silikonknoppar för en skonsam eller mer kraftfull rengöring av huden, beroende på hudtypen och de specifika behoven. För att maximera effekten av hudvård med din LUNA™ go, föreslår vi att du använder den i 2 minuter morgon och kväll.

LÄGESVÄLJARE

1. Tryck på knappen i mitten en gång för att slå på LUNA™ go. När du slår på den startar den i rengöringsläget.
2. Tryck på knappen i mitten en gång till för att byta till standby (i standby lyser lampan med ett stadigt sken och de pulserande rörelserna upphör så att du kan skölja ansiktet).
3. Tryck på knappen i mitten en tredje gång för anti-aging-läget.
4. Tryck på knappen i mitten ytterligare en gång till för att stänga av LUNA™ go.

De olika stegen i FOREOs rengöring och anti-aging-behandling beskrivs nedan. Efter varje steg i den här rengöringsproceduren kommer du se lampan blinka och känna hur T-Sonic™-pulseringarna upphör tillfälligt, så att du vet när det är dags att gå vidare till nästa del av ansiktet.

RENGÖRINGSLÄGET

Rengöringsläget på LUNA™ go tar bort döda hudceller och 99,5 % av smuts och fett*, såväl som makeup-rester och döda hudceller.



1. APPLICERA RENGÖRINGSPRODUKT


Ta bort all makeup, fukta LUNA™ go och sedan ansiktet och applicera din vanliga rengöringsprodukt. Tryck på knappen i mitten en gång för att slå på LUNA™ go, som startar i rengöringsläget.



2. RENGÖR FÖLJANDE OMRÅDEN:

Pulseringarna pausar var 15:e sekund, så du vet att det är dags att rengöra nästa område.

- Massera haka och kind genom cirkulerande rörelser och upprepa på andra sidan.
- Börja från mitten och rengör pannan genom mjuka, cirkulerande drag utåt.
- Massera näsan genom en glidande rörelse upp och ned på vardera sida. Rengör området under ögonen försiktigt genom drag utåt.



Efter 1 minut pausar apparaten tre gånger i följd för att visa att du är klar med rengöringsrutinen. Tryck på knappen i mitten ytterligare en gång för att sätta LUNA™ go i standby-läge.

3. SKÖLJ

Skölj och torka ansiktet för att slutföra 1-minutsrengöringen. Om du vill, applicera valfri hudvårdsprodukt.

ANTI-AGING-LÄGET

Anti-aging-läget gör att fina linjer och rynkor blir mindre synliga, och huden ser fastare och mer spänstig ut. Tryck på knappen i mitten för att aktivera anti-aging-läget från standby-läget. Försök att ägna cirka 12 sekunder åt varje steg i processen. Efter det intervallet upphör pulseringarna från LUNA™ go tillfälligt. Slappna av i ansiktet och tryck anti-aging-ytan mot de områden där rynkor lättast uppstår, där muskelspänningar kan orsaka bekymmersrynkor eller där du lätt får skrattrynkor eller kråksparkar:



1. Området mellan ögonbrynen
2. Högra tinningen
3. Området mellan näsvingen och munvinkeln på höger sida (nasolabialfåran)
4. Området mellan näsvingen och munvinkeln på vänster sida (nasolabialfåran)
5. Vänstra tinningen

Efter 1 minut känner du hur de pulserande rörelserna pausar tre gånger i tät följd, så du vet att massage-rutinen är klar.

Observera att din LUNA™ go kommer att stängas av automatiskt efter 3 minuter i rengöringsläget eller anti-aging-läget för att förhindra överanvändning.

VARNING! Om du upplever något obehag när du använder FOREO-enheten sluta omedelbart använda den och kontakta läkare.

*Baserat på kliniska tester, dokumenterade resultat.

RENGÖRING AV DIN ENHET

Rengör alltid din enhet ordentligt efter användning. Tvätta borstens yta med vatten och såpa, skölj sedan med varmt vatten. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, peeling eller skrubbar eftersom det kan skada de mjuka rörelsepunkterna av silikon på enheten. Badda torrt med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

LADDNING

Din FOREO-enhet går att ladda med den bifogade laddaren. En timmes laddning räcker i upp till 1 månad, vilket i sin tur räcker för upp till 60 användningar.

- Sätt i DC-kontakten i laddningsporten på din LUNA™ go.
- Anslut huvudkontakten till ett vägguttag. LED-lampan på din LUNA™ go kommer att blinka kontinuerligt för att visa att batteriet laddas. När det är helt fulladdat (efter ungefär en timme) lyser LED-lampan med ett stadigt sken i 3 minuter. Efter det börjar det blinka igen.
- När batterinivån börjar bli låg kommer LED-lampan på LUNA™ go att lysa med ett blinkande, vitt sken.

VARNING! Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller rester från rengöringsprodukter på laddningsuttag och laddare. Ladda inte LUNA™ go någonstans där den eller laddaren kan komma att doppas i vatten. Använd INTE FOREO-enheten medan den laddas och låt den INTE laddas i mer än 24 timmar. Använd bara laddaren som följer med FOREO-enheten.

VIKTIGT

FÖR MAXIMAL SÄKERHET:

- Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel och peeling-produkter, då de kan förstöra de mjuka silikonknopparna på din LUNA™ go.
- Om du lider av en hudsjukdom, kontakta din hudläkare före användning.
- Det ska vara behagligt att rengöra ansiktet med LUNA™ go. Om du upplever obehag ska du omedelbart avbryta behandlingen och uppsöka läkare.
- Var extra försiktig när du rengör huden under ögonen och se till att apparaten inte kommer i kontakt med ögonlocken eller själva ögat.
- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA™ go med någon annan.
- Lämna inte LUNA™ go i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
- Stor aktsamhet krävs när apparaten används på eller i närheten av barn. Detsamma gäller för personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor.
- Använd aldrig apparaten eller laddaren om de är skadade, och använd enbart laddaren som följer med FOREO-enheten.
- Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga slitdelar.
- För att undvika risken att få en elchock får denna apparat enbart anslutas till jordade kontakter.
- Med hänsyn till effektiviteten i FOREOs rengörings- och massage-rutiner, rekommenderar vi inte att du använder din LUNA™ go i mer än 3 minuter åt gången.
- Använd endast apparaten för avsett bruk som beskrivs i den här bruksanvisningen.

FELSÖKNING

Varför blinkar inte LED-lampan fast laddaren är inkopplad?

- Batteriet är fulladdat och kan användas till mer än 60 kompletta rengörings- och anti-aging-behandlingar.
- Batteriet är helt urladdat och måste laddas i flera minuter innan enheten indikerar att laddningskabeln är ansluten.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och laddningsporten.

Din LUNA™ go startar inte när du trycker på knappen i mitten?

- Batteriet är urladdat. Ladda din LUNA™ go.

Det går inte att stänga av din LUNA™ go och/eller det händer inget när du trycker på knappen?

- Mikroprocessorn fungerar inte för tillfället. Anslut laddningskabeln för att aktivera återställningsfunktionen.

Silikonytorna på din LUNA™ go har fått en kladdig eller bubblig struktur?

- Avbryt användningen. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan skadas under vissa omständigheter – se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna bruksanvisning för råd om hur du undviker det.

Om du inte hittar svar på en specifik fråga i avsnittet om felsökning, eller om du har andra frågor om användningen kan du gå till kundtjänsten på www.foreo.com.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

Hantering av uttjänt elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med system för separering och återvinning av avfall).



Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna enhet inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en avsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När denna apparat avyttras korrekt hjälper du till att förhindra att människor och miljön drabbas av de negativa konsekvenser som felaktig avfallshantering leder till. Återvinning av material hjälper även till att bevara naturresurser.

Om du vill ha mer information om hur du återvinner din apparat kan du kontakta det bolag som ansvarar för avfallshantering och återvinning där du bor eller återförsäljaren där du köpte produkten.

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäkert silikon och ABS
FÄRG:	Rosa (normal hud)/Blå (kombinerad hud)/Turkos (fet hud)/Lavendel (känslig hud)
STORLEK:	50 x 50 mm
VIKT:	42,7 g
BATTERI:	Li-Ion 70 mAh
BATTERITID:	Upp till 60 användningar
STANDBY:	100 dagar
FREKVENNS:	125 Hz
HÖGSTA LJUDNIVÅ:	63 dB
GRÄNSSNITT:	1 knapp

Ansvarsbegränsning: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller företagets återförsäljare åtar sig något ansvar på fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt uppstår av användningen av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar från tid till annan i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Förändringar i syfte att förbättra produkten kan komma att genomföras utan föregående meddelande.

©2016 FOREO AB. MED ENSAMRÄTT.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM