

FOREO
SWEDEN

LUNA™ play plus 2

フェイシャルクレンジング
トリートメント



オンラインマニュアル

ユーザーマニュアル

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。LUNA® play plus 2でスマートなスキンケアをお楽しみください。LUNA® play plus 2の洗練されたスキンケア技術をお楽しみいただく前に、本マニュアルをご一読ください。

ご使用前に本マニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。また、本マニュアルに記載されている使用目的以外には本製品をご使用にならないでください。

⚠ **警告**：本製品のいかなる変更・修正は禁止されています。

LUNA™ play plus 2 仕様/スペック

T-Sonic™フェイシャルクレンジングで美を追求しスキンケアのレベルアップ！コンパクトでも強力デバイスが、たった1分で、99.5%の汚れ、皮脂、汗、メイク残りをサッパリと洗い上げます。肌にやさしいトリートメントと遊び心たっぷりの3色をご用意。自宅でも外出先でも、しっかりと洗浄してくれる楽しいフェイシャルクレンジングをお楽しみください！

LUNA™ play plus 2について

太めのタッチポイント

タッチポイントの柔らかさと厚みをさらにアップ。Tゾーンなど気になる部分も、届きにくい部分もしっかりと細やかにクレンジングします

細めのタッチポイント

ソフトでやさしく、しっかりとクレンジング。敏感肌や普通肌、また頬など広い部分にお薦めです

ダブルゾーンブラシヘッド

どんな肌タイプも効果的にクレンジングします

T-SONIC™振動

- ・ 毎分8,000回のT-Sonic™振動
- ・ が、しっかりと効果的にクレンジング。心地よいフェイシャルトリートメントをお楽しみいただけます

ユニバーサルパワーボタン
一度押すと、デバイス電源をON/OFFします。

超衛生的なシリコーン製

絹のようにやわらかく、速乾性があり、無孔質なのでバクテリアの増殖を防ぎます。ナイロン毛に比べ35倍も衛生的。すべての肌タイプにもご利用いただけます

LUNA™ play plus 2の使い方



1. 洗顔料をつける

メイクを落とした後、顔を濡らし、いつも使っている洗顔料を顔につけます。次に、LUNA™ play plus 2本体を濡らし、ユニバーサルボタンを押してデバイスの電源を入れます。



2. 洗顔

やわらかいシリコン毛を、肌にやさしくあてながら、顔全体に円を描くようにデバイスを動かします。鼻は上下になでるように1分間動かします。目の下は、外側に向かって目に入らないように丁寧に動かします。再度ユニバーサルボタンを押して、LUNA™ play plus 2の電源を切ります。



3. すすぐ

顔をよくすすぎ、タオルなどで、やさしく軽くたたくように乾かします。必要に応じてスキンケア製品をお使いください。

LUNA™ play plus 2のお手入れ方法

使用後は必ずLUNA™ play plus 2全体を洗浄してください。ブラシ面をぬるま湯とソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいでください。クレイ、シリコン、粒状のクレンザー、角質除去剤やスクラブは、本体のシリコン素材にダメージを与える可能性があるため、使用しないでください。洗浄後は、タオルや柔らかい布で水気を拭き取ってください。より効果的な洗浄をご希望の場合は、FOREOシリコンクリーニングスプレー（Silicone Cleaning Spray）をお使いいただき、その後ぬるま湯でよくすすいでください。

注意：肌荒れまたは、シリコンにダメージを与える場合がありますので、アルコール、石油系、アセトン系のクレンジング製品は使用しないでください。

重要

安全にご使用いただくために：

- 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品は心地よいクレンジングを目的としていますが、万が一、痛みなど不快に感じた場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の下で使う場合、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。
- 衛生上、本製品を他人と共用しないでください。
- 直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管してください。
- お子様が直接ご使用もしくはお近くにいる場合、また身体障害および知的障害をお持ちの方々がご使用になる場合は大人による厳重な管理を行ってください。
- 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。なお、本製品の部品は修理に対応しておりません。
- クレンジング効果の観点から、一回のご利用につき、3分以上使用しないでください。
- 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。また本マニュアルに知りたい項目の記載がない、もしくは、デバイス使用上の質問がある場合は、foreo.comをご参照ください。

廃棄について

使用済み電子機器の廃棄について（EUおよびEU以外の国々での分別収集システムに適用）




斜線で消されたゴミ箱マークは、本製品が他の家庭用ごみと一緒に処理できないことを意味します。適切な電気および電子製品リサイクル回収場にて処理してください。本製品が正しく処分されたことで、本製品の不適切な廃棄により起こりうる環境とヒトの健康に与える潜在的な負の結果を防ぐことができます。使用されている素材をリサイクルすることで、天然資源の保護にも役立ちます。

より詳しいリサイクル方法については、お近くの家庭ごみ廃棄物処理サービス専門業者もしくはお買い上げ店舗にご連絡ください。

バッテリーの取り外し方

注意：本製品を廃棄する場合のみ本作業を行うようにしてください。

本デバイスはバッテリーを使用しています。廃棄の際は必ずバッテリーを取り外してください。なお、家庭用ごみと一緒に廃棄することはできません。バッテリーを取り外すには、本体底面にある電池カバーのネジを外し、丁寧に取り出してください。



仕様

素材：	人体に無害なシリコン、ポリカーボネートおよびABSプラスチック
カラー：	Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
サイズ：	60 × 65 × 30 mm
重量：	57g
使用回数：	最大600回
スタンバイ：	180日
最大騒音レベル：	<50 dB
インターフェース：	1ボタン

免責事項：

本製品は、ユーザーご自身の責任でご利用ください。弊社及び販売店は直接的あるいは間接的に、本製品の使用に起因する、いかなる物質的ないし別の形の傷害や損害に対し、一切の責任を負わないものとします。さらに弊社は、本書の改訂及び内容の変更を随時行う権利を有し、同改訂や変更に関する通知を行う義務を負わないものとします。

Radio Frequency (RF; 無線周波数)：本装置は、制御されていない環境に対して規定されたFCC被曝範囲に準拠しており、一般的なRF被曝要件を満たすように評価されています。また携帯用の被曝条件に制限なく使用できます。

FAQ

1. LUNA™ play plus 2の電源を入れるにはどうすればいいですか？

ユニバーサルボタンを1度押すと、LUNA™ play plus 2の電源が入ります。

2. LUNA™ play plus 2の電源を切るにはどうすればいいですか？

本体使用后、ユニバーサルボタンを1度押すと電源が切れます。

3. はじめての使い方は？

顔を濡らし、いつもお使いの洗顔料を顔につけます。次に、LUNA™ play plus 2本体を濡らし、ユニバーサルボタンを押してデバイスの電源を入れます。シリコン毛を肌にやさしくあて、顔全体に円を描くように動かします。また、鼻は上下になでるように1分間動かします。再度ユニバーサルボタンを長押しし、デバイスの電源を切ります。顔をよくすすぎ、乾かし、好きなスキンケア製品で肌を整えてください。

4. LUNA™ play plus 2の同梱品は？

LUNA™ play plus 2本体 1台とベーシックマニュアル 1冊です。

5. LUNA™ play plus 2の使用頻度は？

LUNA™ シリーズ全デバイスは、安全で体にやさしいので、毎日、朝でも夜でもお使いいただけます。また、肌をしっかりクレンジングしたい時は、いつでもご使用ください。

6. LUNA™ play plus 2と一緒に使える洗顔料を教えてください。

どのような洗顔料でもご使用いただけますが、デバイスを最適な状態に保つには、クレイ系、シリコン系、粒状のクレンザーは、本体のシリコン素材にダメージを与える可能性があるため使用しないでください。

7. LUNA™ play plus 2は、ナイロン毛の洗顔デバイスよりも効果的ですか？

LUNA™ play plus 2は、超衛生的なシリコン製。速乾性があり、無孔質なのでバクテリアの繁殖を防ぎ、ナイロン毛に比べ35倍も衛生的です。またタッチポイントは、非常にソフトでスムーズなシリコンを使用しており、肌を引っ張ったり、伸ばしたりすることなく、やさしく顔面上を滑ります。T-Sonic™振動が、やさしくもしっかりとクレンジング。99.5%*の汚れ、皮脂、汗、メイク残りをサッパリと洗い上げます。

8. LUNA™ play plusとLUNA™ play plus 2の違いは？

LUNA™ play plus 2は、さらにパワーアップして、より効果的な洗顔が可能になりました。またシリコンブラシのやわらかさが30%アップし、肌を引っ張ったり伸ばしたりすることなく、肌の自然な弾力を保ちます。さらに使用回数が200回増え、最大600回に。カラーは3つのポップな「Peach of Cake!」「Minty Cool!」「Lilac You!」をご用意しました。

9. T-SONIC™技術って何？

LUNA play plus 2に搭載されている高性能モーターが、1分間に8,000回以上の回転数を実現。この高速な動きが非常に細かい振動を生み出し、FOREOはこれをT-SONIC振動と呼んでいます。T-Sonicの「T」はTransdermal（経皮）の略です。この振動が表皮を通り、毛穴に詰まった汚れをきれいにすることから名付けられました。

10. LUNA™ play plus 2はすべての肌タイプに使えますか？

はい、ご利用になれます。ダブルゾーンブラシには、2種類のシリコンタッチポイントがあり、各肌タイプに最適なクレンジングをお楽しみいただけます。ブラシヘッドの大部分を覆う、非常にソフトな細めのタッチポイントがやさしくクレンジング。敏感肌や普通肌、また頬など広い部分にお勧めです。ブラシヘッドの上部にある太めのタッチポイントは、柔らかさと長さがアップし、Tゾーンなど気になる部分も、届きにくい部分もしっかりと細やかにクレンジングします。

11. ニキビや湿疹などの肌荒れがある場合や、ボトックスなどの美容整形を受けたことがある場合でも、LUNA™ play plus 2を使用できますか？

深刻な皮膚疾患を持っている方や美容整形を受けた方は、本デバイスを使用する前に医師やスキンケアの専門家に相談することをお勧めします。

12. LUNA™ play plus 2のお手入れ方法は？

ソープとぬるま湯でデバイスを洗い、ぬるま湯ですすぎ、タオルなどでやさしく軽くたたくように乾かします。

効果的な洗浄をご希望の場合は、FOREOシリコーンクリーニングスプレー（Silicone Cleaning Spray）をお使いいただき、その後ぬるま湯でよくすすいでください。肌にダメージを与える場合があるので、アルコール、石油系、アセトン系のクレンジング製品は使用しないでください。

13. LUNA™ play plus 2の電源がON/OFFしない場合はどうしたらいいですか？

ユニバーサルボタンを押してもLUNA™ play plus 2が起動しない場合は、バッテリー切れの可能性があります。LUNA™ play plus 2の電源が切れない、ユニバーサルボタンが反応しないという場合は、マイクロプロセッサが一時的に故障している可能性があります。通常は、ユニバーサルボタンを長押しすると、本体が再起動します。

©2021 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. US DISTR.:

FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM