SPAZZOLINO DA DENTI SONICO IN SILICONE

MANUALE ONLINE

MANUALE UTENTE COMPLETO

INIZIAMO

Congratulazioni: acquistando ISSA™ kids, hai fatto il primo passo verso l'acquisizione di abitudini migliori in materia di pulizia dentale e verso un sorriso più bianco e luminoso. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questo spazzolino elettrico nella comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

USO PREVISTO: Pensato per uso domestico e volto a promuovere l'igiene orale nel suo complesso grazie all'accurata pulizia di denti e gengive.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizza questo prodotto solo come previsto e descritto all'interno di questo manuale.

⚠ **ATTENZIONE:** Non è permessa alcuna modifica del dispositivo.

PANORAMICA DI ISSA™ kids

ISSA™ kids combina una tecnologia all'avanguardia con un semplice gesto manuale, per regalarti un'esperienza di pulizia orale senza pari.

Realizzata in silicone medicale resistente ai batteri e in polimero PBT, la testina ibrida di questo spazzolino incanala potenti pulsazioni soniche per rimuovere la placca, massaggiare delicatamente le gengive e pulire guance e lingua.

Lo spazzolino ISSA™ kids vanta una lunghissima durata della batteria e una ricarica USB da un'ora regala un'autonomia fino a 265 giorni; inoltre, presenta alcune faccette sorridenti che incoraggiano il bambino a rispettare i 2 minuti di lavaggio consigliati (mattina e sera). Chi ha detto che lavare i denti è noioso?

TI PRESENTIAMO IL TUO SPAZZOLINO DA DENTI ISSA™ kids

TESTINA DELLO SPAZZOLINO IBRIDA
Le setole in silicone + polimero PBT sono aggressive contro la placca, ma delicate sulle gengive; la testina è sostituibile e dura fino a 6 mesi.

TECNOLOGIA CON PULSAZIONI SONICHE
9.000 pulsazioni al minuto, per una pulizia delicata e un piacevole massaggio gengivale.

PULSANTE UNIVERSALE
Accende e spegne il dispositivo.

SEGNALE LUMINOSO
Lampeggia per indicare quando spostarsi verso un altro quadrante della bocca e quando effettuare la ricarica.

PULIZIA TOTALE A 360°
Le scanalature concentriche sul retro della testina dello spazzolino puliscono le guance e la lingua, per rimuovere lo sporco in modo efficace.

SILICONE RESISTENTE AI BATTERI
Realizzato in silicone ultra-igienico e medicale, è ben 10.000 volte più igienico degli spazzolini di nylon.

AIUTI AL SORRISO
Incoraggia il tuo bimbo grazie alle facce "Glee" (felice) e "Glum" (triste) e premialo quando lava i denti con regolarità.

PORTA DI CARICAMENTO
Chiude il dispositivo, rendendolo impermeabile al 100% e utilizzabile anche in vasca o sotto la doccia.



RICARICABILE TRAMITE USB
Ricaricalo quando vuoi, dove vuoi, con il cavo USB

VERSATILE
Basta tirare e premere per sostituire la testina.

COME USARE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids

NON CAMBIARE ROUTINE DI PULIZIA, CAMBIA SOLO LO SPAZZOLINO!

1. POSIZIONA IL DENTIFRICIO - Metti la quantità suggerita di dentifricio sulle setole e bagnale a piacere.
2. SPAZZOLA - Premi il pulsante universale per accendere lo spazzolino ISSA™ kids. Quindi, spazzola i denti come sempre, usando movimenti circolari e applicando una lieve pressione; il tutto, per 2 minuti. ISSA™ kids vibrerà ogni 30 secondi per indicarti che è il momento di spostarsi verso un altro quadrante della bocca. Dopo due minuti, la faccia sorridente Glee si accenderà per comunicarti che hai fatto un ottimo lavoro!
3. PULISCI LA LINGUA (facoltativo) - Per pulire completamente la bocca, gira lo spazzolino ISSA™ kids e strofina delicatamente la lingua e le guance usando le linee curve situate sul retro della testina.
4. SCIACQUA - Premi il pulsante universale per spegnere lo spazzolino ISSA™ kids. Sciacqua la bocca e pulisci lo spazzolino ISSA™ kids sotto l'acqua corrente; lascia asciugare all'aria. Ripeti il tutto 2 volte al giorno per avere un sorriso più fresco e luminoso!

⚠ **ATTENZIONE:** Se senti qualsiasi disagio mentre utilizzi ISSA™ kids, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico. Se vedi del sangue sulla superficie dello spazzolino, pulisci quest'ultimo con acqua e sapone.

PULIRE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids

Pulisci lo spazzolino dopo ogni uso lavandolo con acqua tiepida e muovendo al contempo le setole usando un dito. Quindi, lascia asciugare lo spazzolino all'aria. Non consigliamo di posizionare lo spazzolino ISSA™ kids in una custodia sanificante che fa uso di UV.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone. Evita di usare dentifrici contenenti sbiancanti quando utilizzi questo dispositivo.

SOSTITUIRE LA TESTINA DELLO SPAZZOLINO ISSA™ kids

TIRA VIA, SPINGI

Per sostituire la testina, assicurati che ISSA™ kids sia spento e quindi tira verso l'alto la testina in modo da staccarla. Tenendo le setole della nuova testina rivolte in avanti, allinea il foro centrale sul fondo della testina con l'elemento metallico sopra al corpo dello spazzolino; quindi spingi per incastrare i due pezzi.

Per ottenere la massima efficacia di pulizia, consigliamo di sostituire la testina di ISSA™ kids ogni 6 mesi. Ogni testina sensibile dura fino a 1 anno.

Puoi ordinare le testine di ricambio presso www.foreo.com o recandoti in qualsiasi punto vendita FOREO autorizzato.

Tutte le mini-testine ISSA™ sono compatibili con lo spazzolino ISSA™ kids.

RICARICARE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids

Se noti che la potenza delle pulsazioni soniche tende a calare o il segnale luminoso inizia a lampeggiare, è il momento di caricare il dispositivo. Collega il cavo di ricarica USB a qualsiasi presa per 1 ora. Quando l'apposita luce smette di lampeggiare, lo spazzolino ISSA™ kids è carico.

⚠ **ATTENZIONE:** Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che la porta di caricamento e il cavo USB non siano bagnati e non siano sporchi di dentifricio. NON usare ISSA™ kids mentre è in carico e NON tenerlo attaccato alla presa per più di 24 ore. Usare solo il cavo USB fornito da FOREO.

IMPORTANTE

PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- Consulta il medico prima di usare lo spazzolino ISSA™ kids in presenza di qualsiasi dubbio sulla salute orale.
- Se sono in corso dei trattamenti orali, consulta il dentista prima dell'uso.
- Se senti qualsiasi disagio mentre usi ISSA™ kids, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico.
- Evita di lasciare il tuo ISSA™ kids esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o ad acqua bollente.
- Se il dispositivo è utilizzato da bambini, è necessaria la supervisione di un adulto. In caso di uso da parte di bambini o di individui con abilità mentali e fisiche ridotte è necessario fornire l'adeguato monitoraggio e le giuste raccomandazioni.
- I bambini non dovrebbero usare il dispositivo come fosse un giocattolo.
- Interrompere l'uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo (a livello di testina, manico, caricatore). Questo prodotto non contiene parti funzionali.
- Per evitare il rischio di scossa, il dispositivo va collegato esclusivamente a impianti elettrici dotati di un'adeguata messa a terra.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da adottare nel caso di cambiamenti nel funzionamento di ISSA™ kids.

Se ISSA™ kids non si accende quando si preme il pulsante universale:
• La batteria è scarica. Ricaricala per 1,5 ore, fino a carica completa, tramite il cavo USB apposito. Riavvia lo spazzolino ISSA™ kids tenendo premuto il pulsante universale.

Se ISSA™ kids non si spegne e/o il pulsante universale non risponde:
• Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Attacca il dispositivo alla corrente e tieni premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

Se la luce di ISSA™ kids non lampeggia quando il cavo di ricarica USB è collegato?
• La batteria è completamente carica e pronta a 265 giorni d'utilizzo.
• La batteria è totalmente scarica e ci vorrà qualche minuto affinché il dispositivo possa riconoscere di essere alimentato.
• Il cavo di ricarica non è ben attaccato. Controlla la presa/uscita USB e la porta di caricamento.

TERMINI DI GARANZIA E CONDIZIONI

REGISTRA LA GARANZIA
Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, visita foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
FOREO garantisce questo dispositivo, per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data di acquisto, contro i problemi subentrati in seguito a un uso normale e dovuti a difetti di fabbrica o dei materiali. La garanzia copre le parti operative che influenzano le funzioni del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato da giusta usura e consumo, o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o i suoi accessori) annullerà la garanzia.

Se scopri un difetto e contatti FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso. Le richieste di garanzia devono essere supportate da una prova ragionevole che la data della richiesta rientri nel periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale assieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi aver fatto l'accesso al tuo account su www.foreo.com e aver selezionato l'opzione per inoltrare la relativa richiesta. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai tuoi diritti regolamentari in quanto consumatore e non influenza tali diritti in nessun modo.

*Questa garanzia limitata di 2 anni non si applica alle Testine di ricambio.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell'UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato).

Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo annullerà la garanzia. Si deve procedere alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, tira via la testina, rimuovi lo strato in silicone esterno, apri il guscio di plastica e sfila la batteria; smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa i guanti durante questo procedimento. Qui sotto sono fornite istruzioni grafiche dettagliate:

SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone medicale, polimero PBT, PC + ABS
COLORI: Rose Nose Hippo, Mellow Yellow Gator, Merry Berry Shark, True Blue Pony
DIMENSIONE: 170 × 30 × 25 mm
PESO: 57 g
BATTERIA: Agli ioni di litio da 420 mAh e 3,7V
USO: Fino a 265 usi
STANDBY: 180 giorni
FREQUENZA: 140 Hz
INTERFACCIA: 1 pulsante
PULSAZIONI/MIN: Fino a 9.000

CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'USO:
Temperatura: da 5° a 40° Celsius
Umidità: da 40% a 80%
Pressione atmosferica: da 800 a 1.060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI PER LO STOCCAGGIO E LA SPEDIZIONE:
Temperatura: da -10° a 50° Celsius
Umidità: da 30% a 80%
Pressione atmosferica: da 500 a 1.060 hPa

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l'obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Il modello può essere modificato, ai fini di apportare migliorie, senza preavviso.

FAQ

LE BASI

COME ACCENDO / SPENGO IL MIO ISSA™ kids?
Premi il pulsante universale per accendere e spegnere lo spazzolino ISSA™ kids.

COSA RICEVO ASSIEME AL MIO ISSA™ kids?
1 spazzolino ISSA™ kids, 1 cavo di ricarica USB, 1 manuale utente

DA QUALE ETÀ SI PUÒ USARE ISSA™ kids?
ISSA™ kids è adatto a bambini dai 5 anni in su. Per bambini con meno di 5 anni, consigliamo l'uso di ISSA™ baby.

IL DISPOSITIVO

QUANTO SPESSO POSSO USARE ISSA™ kids?
Consigliamo di usare ISSA™ kids due volte al giorno, mattina e sera, per 2 minuti a sessione. Le facce presenti sullo spazzolino ti aiuteranno a tenere traccia della routine di pulizia: "Glee" si accenderà al termine di una pulizia di 2 minuti, mentre "Glum" si accenderà quando lo spazzolino non viene usato per più di 12 ore.

ISSA™ kids È SICURO PER I BIMBI?
ISSA™ kids è stato progettato in particolare per bambini dai 5 anni in su. Realizzato in silicone medicale e PBT, senza BPA e ftalati, e con pulsazioni soniche delicate che regalano un massaggio piacevole a denti e gengive, lo spazzolino ISSA™ kids impedisce il danneggiamento dentale e l'irritazione gengivale, pulendo a fondo la bocca del bambino.

I BAMBINI POSSONO USARE ISSA™ kids DA SOLI?
Sì, ISSA™ kids è stato progettato appositamente in modo da poter essere maneggiato e usato con facilità anche dai più piccoli. Tuttavia, per risultati ottimali, consigliamo la presenza di un adulto durante l'uso, soprattutto finché il bambino non avrà preso piena confidenza con il dispositivo.

CHE DENTIFRICIO VA USATO CON ISSA™ kids?
ISSA™ kids può essere utilizzato con qualsiasi normale dentifricio, polvere per la pulizia dei denti o, in generale, con qualsiasi prodotto destinato all'igiene orale e adatto ai bambini. Non usare dentifrici contenenti sbiancanti quando si utilizza questo dispositivo.

COME REGOLO L'INTENSITÀ DELLE PULSAZIONI SONICHE?
L'intensità delle pulsazioni soniche è già pre-impostata tenendo presente il comfort ottimale e i migliori risultati della pulizia; non può essere regolata.

IN CHE MODO ISSA™ kids SI DIFFERENZIA DA ALTRI SPAZZOLINI ELETTRICI PER BAMBINI?
ISSA™ kids è diverso da altri spazzolini elettrici per bambini soprattutto sotto un determinato aspetto: le nostre testine non ruotano od oscillano, modificando il naturale movimento di pulizia dei denti; bensì, vibrano delicatamente e si limitano a migliorare l'efficacia della pulizia e la salute orale complessiva del 140%. Il movimento previsto per l'uso è identico a quello messo in atto per i normali spazzolini manuali. Non vogliamo modificare il modo in cui il bambino si spazzola i denti; vogliamo solo rendere più efficace tale spazzolamento.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA ISSA™ kids E ISSA™ baby?
La differenza principale tra ISSA™ kids e ISSA™ baby è che ISSA™ baby è progettato nello specifico per bebè e bambini fino a 4 anni; pertanto, non sono presenti parti staccabili ed è realizzato interamente in silicone medicale, in modo da essere particolarmente delicato sulle gengive e morbido a contatto con i dentini. ISSA™ kids, invece, è pensato per bambini tra i 5 e i 12 anni e presenta una testina ibrida fatta di una combinazione di silicone medicale e setole in polimero PBT; in questo modo, risulta aggressivo sulla placca, ma molto delicato sulle gengive.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

COSA SIGNIFICA QUANDO LA LUCE SU ISSA™ kids LAMPEGGIA SENZA SOSTA?
Se la luce su ISSA™ kids lampeggia di continuo, significa che il dispositivo deve essere ricaricato.

COME RICARICO IL MIO ISSA™ kids?
ISSA™ kids si ricarica mediante USB e con 1 ora di carica garantisce fino a 265 giorni d'uso. Il segnale luminoso ad intensità sul fondo del dispositivo lampeggia mentre il dispositivo è in carica, per indicare quanta batteria ha il dispositivo stesso. Quando l'apposita luce smette di lampeggiare, lo spazzolino ISSA™ kids è carico del tutto.

COME PULISCO ISSA™ kids?
Assicurati che ISSA™ kids sia spento. Pulisci lo spazzolino dopo lavandolo con acqua tiepida e muovendo al contempo le setole usando un dito. Consigliamo di lavare in questo modo lo spazzolino dopo ogni uso. Quindi, lascia asciugare lo spazzolino all'aria. Non consigliamo di posizionare lo spazzolino ISSA™ kids in una custodia sanificante che fa uso di UV.

©2020 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
DISTR. EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCCOLMA,
SVEZIA. DISTR. USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS,
NV 89119, USA.
DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PRODOTTO DA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. VIA LINSHENG N. 58, TINGLIN, DISTRETTO JINSHAN, SHANGHAI, CINA
PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.
PRODOTTO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM