

FOREO
SWEDEN



iss^oaTM 3

ULTRA-HİJYENİK SONİK DİŞ FIRÇASI

Online Kılavuz

TAM KULLANIM KILAVUZU

BAŞLANGIÇ

issa™ 3'u satın alarak daha akıllı diş fırçalama alışkanlıklarına, daha beyaz ve daha parlak bir gülümsemeye doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında sofistike ve şık bir diş bakımının tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzu okumak için ayırın.

KULLANIM AMACI: Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizleyerek genel ağız hijyenini desteklemek amacıyla evde kullanılır.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın.



⚠ UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

İssa™ 3 GENEL BAKIŞ

Diş fırçanızın tek bir USB şarj ile bir yıla kadar dayanmasını sağlayan devrim niteliğinde patentli teknolojiye sahip issa™ 3, Sonik Titreşim teknolojisi ile yenilikçi, bakterilere dayanıklı hibrit fırça başlığını bir araya getirir, böylece manuel bir diş fırçalama rutini ile elektrikli diş fırçası sonuçları elde edersiniz. Diş fırçalamak hiç bu kadar kolay olmamıştı...

İssa™ 3 İLE TANIŞIN

NOT: issa™ 3 ilk kez kutusundan çıkarıldığında kilitlidir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın. Gösterge ışığı, cihaz kilidinin açıldığını göstermek için yanıp sönecektir.



FAZLASIYLA ÇOK YÖNLÜ
Herhangi bir İSSA™ fırça başlığı veya aksesuarı ile kullanılabilir.



AKILLI HAFIZA
Bir sonraki kullanım için tercihlerinizi hatırlar.



USB ŞARJ KABLOSU
USB şarj kablosu ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde şarj edin.



SEYAHAT ÇANTASI
Koruyucu kılıf seyahat halinde İSSA™ 3 'ünüzü temiz tutar.


İSSA™ 3 NASIL KULLANILIR

Fırçalama rutininizi değil, sadece diş fırçanızı değiştirin!



DİŞ MACUNUNU SÜRÜN

Diş macununu sürün & İSSA™ 3'ü çalıştırın.



FIRÇALAYIN

Dişlerinizi manuel diş fırçası kullanır gibi fırçalayın, İSSA™ 3, her 30 saniyede bir ağız yeni bir bölgesine geçmeniz için uyarır.



DURULAYIN

Ağızınızı çalkalayın, İSSA™ 3'ünüzü su ile temizleyin.



DİL & YANAK TEMİZLEYİCİ (isteğe bağlı)

Tam bir ağız temizliği için fırçayı çevirin, dil ve yanakları nazikçe fırça başlığının arkası ile temizleyin.

Yenilenmiş, daha parlak bir gülümseme için günde iki kez kullanın!

DİKKAT: İSSA™ 3 diş fırçanızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz hemen kullanmayı bırakın ve bir diş doktoruna danışın. Fırça yüzeyinde herhangi bir kan görürseniz lütfen cihazı sabun ve su ile temizleyin.

İSSA™ 3'ÜN TEMİZLENMESİ

Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirerek fırçayı ılık su ile yıkayarak cihazı temizleyin. En etkili sonuç için İSSA™ 3'ün gövdesinde FOREO Silikon Temizleme Spreyi kullanmanızı ve ardından ılık su ile durulamanızı öneririz. Diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin. İSSA™ 3'ü UV sanitasyon kutusuna yerleştirmenizi önermiyoruz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın. Cihaz ile beyazlatıcı diş macunları kullanmaktan kaçınınız.

İSSA™ 3 FIRÇA BAŞLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

YUKARI ÇEKİN, YERLEŞTİRİN

Tüm İSSA™ fırça başlıkları İSSA™ 3 ile uyumludur.

Fırça başlığını değiştirmek için İSSA™ 3'ün kapalı olduğundan emin olun ve fırça başlığını çıkarmak için başlığı düz bir şekilde yukarı çekin. Yedek başlığı kılları öne bakacak şekilde merkez deliğini metal dübel ile hizalayın ve güvenli bir şekilde takmak için aşağı doğru bastırın.

Maksimum etki için İSSA™ 3 fırça başlığını 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz. Her Hassas Fırça Başlığı ve Dil Temizleyici 1 yıla kadar dayanıklıdır.

Yedek fırça başlıklarını www.foreo.com adresinden veya en yakın yetkili FOREO satıcısıyla iletişime geçerek sipariş verebilirsiniz.



İSSA™ 3'Ü ŞARJ ETME

Titreşimlerin gücü azalıyor veya gösterge ışığı turuncuya dönüyorsa cihazı şarj etme zamanı gelmiştir. Cihaz USB şarj kablosu ile 2 saatte şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda İSSA™ 3 cihazınız tamamen şarj olacaktır.

DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj portunda ve şarj cihazında su ve dış macunu kalıntısı olmadığından emin olun. FOREO cihazınızı şarj olurken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Yalnızca FOREO tarafından sunulan USB şarj kablosunu kullanın.

ÖNEMLİ

İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Herhangi bir tıbbi endişeniz varsa İSSA™ 3'ü kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Ağız sağlığınız ile ilgili bir tedavi görüyorsanız bu cihazı kullanmadan önce diş doktorunuza danışın.
- İSSA™ diş fırçanızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz fırçayı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- İSSA™ diş fırçanızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu diş fırçası 5 yaş altı çocukların kullanımına uygun değildir. Bu cihaz, çocuklar tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir. Çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler için gözetim ve kullanım talimatları gereklidir.
- Çocukların diş fırçasıyla oynamasına izin verilmemelidir.
- Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. (fırça başlığı, fırça gövdesi, şarj).
- Cihazda servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihaz yalnızca koruyucu topraklama şebekesi kaynağına bağlanmalıdır.

SORUN GİDERME

İSSA™ 3'ün performans değişikliği durumunda alınması gereken önlemler.

Evrensel düğmeye basıldığında İSSA™ 3 çalışmıyorsa:

- Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 2 saat boyunca şarj edin ve ardından evrensel güç düğmesine basılı tutarak İSSA™ 3 diş fırçanızı yeniden başlatın.
- Arayüz kilitlenmiştir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın.

İSSA™ 3 kapanmıyorsa ve/veya arayüz cevap vermiyorsa:

- Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun.

İSSA™ 3'ün gösterge ışığı, USB şarj kablosu bağlandığında yanıp sönmüyorsa:

- Pil tamamen şarj olmuştur, 365 güne kadar fırçalamaya hazırdır.
- Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika alabilir.
- USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/ USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.

İSSA™ 3 suya düşerse ve şarj portu ıslanırsa:

- Kurutun ve kullanmaya devam edin. İSSA™ 3 tamamen su geçirmezdir ve şarj portu tamamen kapalıdır.

Sorun giderme bölümünde sorularınıza yanıt bulamazsanız veya bu diş fırçası ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen www.foreo.com adresinde Müşteri Hizmetleri bölümünü ziyaret edin.

GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

2-Yıl Sınır Garanti kaydını etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

**Bu 2 Yıllık Sınırlı Garanti, yedek fırça başlıkları için geçerli değildir.*

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.



CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için fırça başlığını çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME:	Medikal Silikon, PBT Polimer, PC + ABS
RENK:	Fuschia/Pearl Pink/Mint/Black
BOYUT:	195 x 28 x 32.4 mm
AĞIRLIK:	72g
PİL:	Li-Ion 1000mA 3.7V
GÜÇ:	5V DC, 0.6W

KULLANIM SÜRESİ:	365 güne kadar
BEKLEME:	180 gün
FREKANS:	166 Hz
ARAYÜZ:	3-düğme
TİTREŞİM/DAKİKA:	11,000'e kadar

KULLANIM İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI

SICAKLIK:	5°C - 40°C
NEM:	40% - 80%
ATMOSFER BASINCI:	800 - 1,060 hPa

DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI

SICAKLIK:	-10°C - 50°C
NEM:	30% - 80%
ATMOSFER BASINCI:	500 - 1,060 hPa

SORUMLULUK REDDİ

Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BAŞLANGIÇ

1. issa™ 3 İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1x issa™ 3 Diş Fırçası, 1x USB Şarj Kablosu, 1x Seyahat Çantası & 1x issa™ Kılavuz.

2. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

issa™ 3'ü satın alarak daha akıllı diş fırçalama alışkanlıklarına, daha beyaz ve daha parlak bir gülümsemeye doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak evinizin rahatlığında sofistike ve şık bir diş bakımının tüm avantajlarından yararlanmaya başlayın. Gösterge ışığı cihaz kilidinin açıldığını göstermek için yanıp sönecektir.

3. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI NASIL ÇALIŞTIRIRIM?

İlk kullanım için diş fırçanızın kilidini açtıktan sonra evrensel güç düğmesine bir kez basarak issa™ 3'ü çalıştırın.

4. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI NASIL KAPATIRIM?

issa™ 3 diş fırçanızı kapatmak için evrensel düğmeye 3 saniye basılı tutun.

5. HIZI YA DA YOĞUNLUĞU AYARLAYABİLİR MİYİM?

Evet, diş fırçanız üzerindeki + ve – düğmelerini kullanarak 16 farklı hız/yoğunluk arasından seçim yapabilirsiniz, ayrıca issa™ 3 bir sonraki diş fırçalamanızda tercihinizi hatırlayacaktır.

issa™ 3 DİŞ FIRÇASI

6. issa™ 3 İLE DİŞLERİMİ NASIL FIRÇALAMALIYIM?

En sevdiğiniz diş macununu önerilen miktarda kullanın. issa™ 3'ünüzü çalıştırmak için evrensel düğmeye basın (+/- düğmelerini kullanarak yoğunluğu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz). Dişlerinizi manuel diş fırçası kullanır gibi fırçalayın. issa™ 3, her 30 saniyede bir ağzın farklı bir bölgesine geçmeniz için sizi uyarır. Tam bir ağız temizliği için fırçanızı çevirin, dil ve yanakları nazikçe fırça başlığının arkasıyla temizleyin. Evrensel düğmeye tekrar basarak diş fırçanızı kapatın (3 dakika sonra diş fırçanız otomatik olarak kapanacaktır). Ardından ağzınızı çalkalayın ve issa™ 3'ünüzü su ile temizleyin.

7. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI NE SIKLIKLA KULLANMALIYIM?

Yenilenmiş, daha parlak bir gülümseme için issa™ 3 diş fırçanızı günde iki kez (sabah ve akşam) kullanmanızı öneririz.

8. issa™ 3 FIRÇA BAŞLIĞINI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRMEM GEREKİR?

issa™ fırça başlıkları 6 aya kadar dayanacak şekilde üretilmiştir, bu nedenle yalnızca 3 ay kullanılabilen diğer elektrikli diş fırçası başlıklarından daha fazla çevre dostudur.

9. issa™ 3 FIRÇA BAŞLIĞINI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

issa™ 3 fırça başlıkları basit bir çekme – itme hareketi ile değiştirilebilir. Fırça başlığını değiştirmek için issa™ 3 diş fırçanızın kapalı olduğundan emin olun ve fırça başlığını çıkarmak için başlığı düz bir şekilde yukarı çekin. Yedek başlığı kılları öne bakacak şekilde merkez deliği metal dübel ile hizalayın ve güvenli bir şekilde takmak için aşağı doğru bastırın.

10. issa™ 3 DİŞ FIRÇASI DİĞER SONİK FIRÇALARDAN NEDEN DAHA İYİDİR?

Piyasadaki diğer elektrikli diş fırçalarından farklı olarak issa™ 3, 6 aya kadar dayanan bir fırça başlığı ve tek bir şarjla 365 güne kadar kullanılır. Ayrıca, diş etlerine son derece yumuşak bir temizleme sunarken plak üzerinde sert bir etki bırakan PBT polimer ve tıbbi sınıf kıllarla benzersiz, yenilikçi ve esnek bir hibrit fırçadır, bu nedenle çok sert fırçalama konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca 16 farklı hız/yoğunluk özelliğine, başlık arkasında yer alan dil ve yanak temizleyicisine sahip issa™ 3, mevcut en hızlı ve zahmetsiz fırçalama deneyimi için 4'ü 1 arada kişiselleştirilebilir ağız bakımı sunar.

SORUN GİDERME & BAKIM

11. EVRENSEL DÜĞMEYE BASTIĞIMDA issa™ 3 DİŞ FIRÇAM ÇALIŞMIYORSA NE YAPMALIYIM?

Cihaz pili bitmiş olabilir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 2 saat boyunca şarj edin ve ardından evrensel güç düğmesine basılı tutarak issa™ 3 diş fırçanızı yeniden başlatın ya da arayüz kilitlenmiş olabilir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın, cihaz kilidinin açıldığını göstermek için gösterge ışığı yanıp söner.

12. issa™ 3 DİŞ FIRÇAM KAPANMIYORSA VE/VEYA ARAYÜZ DÜĞMELERİ YANIT VERMİYORSA NE YAPMALIYIM?

Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmış olabilir Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun.

13. USB ŞARJ KABLOSU BAĞLANDIĞINDA issa™ 3'ÜN GÖSTERGE IŞIĞININ YANIP SÖNMESİ NE ANLAMA GELİR?

Bu birkaç anlama gelebilir. Cihaz pili tamamen şarj olmuştur ve 365 güne kadar fırçalamaya hazırdır ya da cihaz pili tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika alabilir. Ya da USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/ USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.

14. issa™ 3 DİŞ FIRÇAM SUYA DÜŞERSE VE ŞARJ PORTU ISLANIRSA NE YAPMALIYIM?

issa™ 3 tamamen su geçirmezdir ve şarj portu tamamen kapalıdır. Yani basitçe kurulayın ve kullanmaya devam edin.

15. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI NE ZAMAN ŞARJ ETMEM GEREKİR?

issa™ 3 tabanındaki gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde diş fırçanızı şarj etme zamanı gelmiştir. Cihaz USB şarj kablosu ile 2 saate kadar şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda issa™ 3 cihazınız tamamen şarj olacaktır.

16. issa™ 3 DİŞ FIRÇAMI NASIL TEMİZLEMELİYİM?

Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirerek fırçayı ılık su ile yıkayarak cihazı temizleyin. En etkili sonuç için issa™ 3'ün gövdesinde FOREO Silikon Temizleme Spreyi kullanmanızı ve ardından ılık su ile durulamanızı öneririz. Diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin. issa™ 3'ü UV sanitasyon kutusuna yerleştirmenizi önermiyoruz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın. Cihaz ile beyazlatıcı diş macunları kullanmaktan kaçınınız.

©202©2021 FOREO LTD.ŞTİ. TM HAKLARI SAKLIDIR.
AB DAĐITICI.: FOREO LTD.ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM,İSVEÇ
ABD DAĐITICI.: FOREO A.Ş., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD.
AU DAĐITICI.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA.
RETİCİ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, ŞANGAY, ÇİN
FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.
FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN RETİLMİŞTİR.