



FOREO
SWEDEN

issaTM mini 3

SKONSAM BORSTNING
FÖR ETT VITARE LEENDE!



KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMMA IGÅNG

Grattis till ditt första steg mot bättre borstningsvanor och ett vitare, mer strålande leende genom köpet av issa™ mini 3. Ta dig tid att läsa igenom instruktionerna i denna bruksanvisning innan du börjar njuta av alla fördelar med sofistikerad och stilfull tandvård i ditt hem.

AVSEDD ANVÄNDNING: För användning i hemmet, för att främja munhygien genom att rengöra dina tänder och ditt tandkött.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd denna produkt endast för dess avsedda användning och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

⚠ VARNING: MODIFIERING AV DENNA UTRUSTNING ÄR EJ TILLÅTEN.



issa™ mini 3 ÖVERSIKT

Förbättrad för att återuppladda ditt leende. Denna smarta och vackra tandborste kombinerar en innovativ silikon/PBT-hybridborste med sonisk pulsteknik så att du kan uppleva ett vitare leende, friskare tänder och fräsch andedräkt som varar i hela 24 timmar!

LÄR KÄNNA DIN issa™ mini 3

FLEXIBELT HYBRIDBORSTHUVUD

Silikon + PBT-polymerborststrån är tuffa mot plack men ändå snälla mot tandköttet.

SILIKON AV MEDICINSK KVALITET

Ultrahygieniskt, bakterieresistent, fritt från BPA och ftalater, och supermjukt.

SONISK PULSERINGSTEKNIK

9 000 pulseringar i minuten för skonsam rengöring och massage av tandköttet.

INBYGGD SMILEY-TIMER

Tar tid på din 2-minuters borstningsrutin och indikerar när du inte har borstat på över 12 timmar.

INDIKATORLJUS

Vitt ljus indikerar när du ska byta till en annan fjärdedel av munnen, rött ljus indikerar svagt batteri.

TUNG- OCH KINDRENGÖRARE

Inbyggd för en komplett 360° rengöring, icke-porös för att förebygga bakterietillväxt.

UTBYTBART BORSTHUVUD

Enkelt att byta ut – dra helt enkelt loss det gamla och tryck dit det nya.

HALKFRITT HANDTAG

Ultrabekväm hantering för en ännu smidigare borstningsupplevelse.

UNIVERSALKNAPP

Slår på/av tandborsten med ett tryck.

LADDNINGSPORT

Förseglar tandborsten och gör den 100 % vattentät och möjlig att använda i duschen. En enda laddning räcker i upp till 265 dagar.



EXTREMT MÅNGSIDIG

Kan användas med alla issa™-borsthuvuden eller tillbehör.



USB-LADDARE

Ladda när som helst, var som helst med en USB-kabel.



RESEFODRAL

Skyddande fodral håller din issa™ mini 3 ren när du är i farten.


SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN issa™ mini 3

Byt inte ut din tandborstningsrutin, bara din tandborste!



LÄGG PÅ TANDKRÄM

Använd din vanliga tandkräm och slå på issa™ mini 3.



BORSTA

Borsta tänderna på samma sätt som med en manuell tandborste. issa™ mini 3 kommer att tala om när det är dags att borsta en ny fjärdedel av munnen var 30:e sekund.



SKÖLJ

Skölj munnen och rengör din issa™ mini 3 under rinnande vatten.



TUNG- OCH KINDRENGÖRARE (tillval)

För en komplett rengöring av munnen kan du vända på borsten och använda baksidan av borsthuvudet för att försiktigt skrubba tungan och kinderna.

Upprepa två gånger om dagen för ett fräschare, vitare leende!

VARNING: Om du upplever obehag när du använder din issa™ mini 3-tandborste ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare. Om du ser blodspår på borsthuvudet ska du rengöra det med tvål och vatten.

RENGÖRA DIN issa™ mini 3

Rengör din enhet efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fingrarna genom borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej till handtaget på din issa™ mini 3 och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi rekommenderar inte att du placerar issa™ mini 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus.

OBS!: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer med blekningsmedel på din enhet.

BYT UT DITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD

DRA BORT, TRYCK PÅ

Alla issa™-borsthuvuden är kompatibla med issa™ mini 3.

Se till att din issa™ mini 3 är avstängd när du ska byta ut ett borsthuvud och dra borsthuvudet rakt uppåt för att ta loss det. Rikta borststråna på det nya huvudet framåt, placera hålet i mitten i linje med metallpinnen och tryck ner för att fästa borsthuvudet ordentligt.

För maximal effektivitet rekommenderar vi att du byter ut ditt issa™ mini 3-borsthuvud var sjätte månad. Alla Sensitive-borsthuvud och tungrengörare håller i upp till ett år.

Du kan beställa ditt ersättningsborsthuvud på www.foreo.com eller genom att kontakta din närmaste auktoriserade FOREO-återförsäljare.



LADDA DIN issa™ mini 3

Om kraften i pulseringarna verkar avta eller om indikatorljuset blir rött är det dags att ladda din enhet. Koppla USB-kabeln till ett eluttag i 2 timmar. När indikatorlampan slutar blinka är din issa™ mini 3 fulladdad.

VARNING: Kontrollera före laddning att det inte finns vatten eller tandkrämsrester på laddningsporten eller laddaren. Använd INTE din FOREO-enhet medan den laddas och låt den INTE laddas längre än 24 timmar. Använd bara USB-kabeln från FOREO.

VIKTIGT

FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

- Rådgör med din läkare innan du använder issa™ mini 3 om du har hälsoproblem.
- Rådgör med din tandläkare före användning om du genomgår behandling för någon form av tandbesvär.
- Om du upplever obehag när du använder din issa™-tandborste ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare.
- Undvik att placera din issa™ i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
- Tandborsten är inte avsedd för barn under 5 år. Noggrann övervakning är nödvändig när denna enhet används av, på eller nära barn. Noggrann övervakning och tydliga instruktioner bör ges till barn och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga.
- Barn ska aldrig tillåtas leka med tandborsten.
- Sluta använda denna produkt om den verkar vara skadad på något sätt (borsthuvud, handtag, laddare).
- Denna produkt innehåller inga utbytbara delar.
- För att undvika risken att få en elektrisk stöt får denna apparat enbart anslutas till jordade uttag.

FELSÖKNING

Försiktighetsåtgärder att vidta i händelse av ändringar i prestanda hos issa™ mini 3.

issa™ mini 3 startar inte när du trycker på universalknappen:

- Batteriet är tomt. Ladda med hjälp av USB-kabeln i upp till 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om din issa™ mini 3-tandborste genom att hålla ned universalknappen.

issa™ mini 3 går inte att stänga av och/eller gränssnittsknapparna svarar inte:

- Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Anslut USB-kabeln och/eller tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

Lampan på issa™ mini 3 blinkar inte när USB-kabeln är ansluten:

- Batteriet är fulladdat, redo för upp till 265 dagars tandborstning.
- Batteriet är helt urladdat och det kommer att ta flera minuter innan USB-kabeln känns igen.
- USB-laddningskabeln är inte rätt ansluten. Kontrollera vägguttaget/USB-uttaget och laddningsporten.

issa™ mini 3 har hamnat i vatten och laddningsporten är blöt:

- Torka av och fortsätt använda tandborsten. issa™ mini 3 är helt vattentät, och laddningsporten är helt förseglad.

Om du inte hittar svaret på en viss fråga i felsökningsavsnittet eller om du har andra frågor angående användningen av denna tandborste ber vi dig besöka kundservicesidan på www.foreo.com

GARANTIVILLKOR

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 2-åriga begränsade garanti ska du besöka foreo.com/product-registration för mer information.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter ursprungligt inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom garantiperioden ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera garantin ska du spara originalkvittot från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

*Denna 2 års begränsade garanti gäller inte för ersättningsborsthuvuden.

AVFALLSHANTERING

Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra dig om att apparaten återvinns korrekt hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också att hjälpa till att bevara naturtillgångar.


Kontakta din lokala hushållsavfallsservice eller inköpsstället för mer information om återvinning av din apparat.



BORTTAGNING AV BATTERI

OBS!: Denna process är oåterkallelig. Om apparaten öppnas upphör garantin att gälla. Denna åtgärd ska endast vidtas när apparaten ska kasseras.

Denna apparat innehåller ett litiumjonbatteri som måste tas bort före kassering och som inte får kastas med hushållsavfall. Ta ut batteriet så här: ta av borsthuvudet, dra loss silikonskyddet, öppna plasthöljet och ta ut batteriet som ska kastas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Använd handskar för din säkerhet under denna process. Detaljerade visuella instruktioner ges nedan:



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Silikon av medicinsk kvalitet, PBT-polymer, PC + ABS
FÄRGER:	Summer Sky/Mango Tango/Wild Strawberry
STORLEK:	170 x 31 x 25,4 mm
VIKT:	56 g
BATTERI:	Li-Ion 420 mA 3,7 V
GRADERAD:	3,7 V DC, 0,5 W

ANVÄNDNINGSTID:	Upp till 265 dagar
STANDBY:	180 dagar
FREKVENNS:	166 Hz
GRÄNSSNITT:	1 knapp
PULSERINGAR/MINUT:	Upp till 9 000

MILJÖKRAV FÖR ANVÄNDNING

TEMPERATUR:	5° TILL 40° C
LUFTFUKTIGHET:	40 % till 80 %
LUFTTRYCK:	800 till 1 060 hPa

MILJÖKRAV FÖR LAGRING OCH FRAKT:

TEMPERATUR:	-10° TILL 50° C
LUFTFUKTIGHET:	30 % till 80 %
LUFTTRYCK:	500 till 1 060 hPa

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

All användning av denna apparat sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna apparat. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Frågor och svar

GRUNDERNA

1. VAD FÖLJER MED MIN issa™ mini 3?

1 x issa™ mini 3-tandborste, 1 x USB-laddningskabel, 1 x resefodral och 1 x issa™-bruksanvisning.

2. HUR SLÅR JAG PÅ/AV MIN issa™ mini 3?

Efter att du har låst upp din tandborste första gången kan du slå på din issa™ mini 3 genom att trycka på universalknappen en gång.

APPARATEN

3. HUR BORSTAR JAG TÄNDERNA MED issa™ mini 3?

Använd rekommenderad mängd av din favorittandkräm. Tryck på universalknappen på din apparat en gång för att slå på issa™ mini 3. Borsta tänderna på samma sätt som med en manuell tandborste. issa™ mini 3 kommer att tala om när det är dags att borsta en ny fjärdedel av munnen var 30:e sekund. För en komplett rengöring av munnen kan du vända på borsten och använda baksidan av borsthuvudet för att försiktigt skrubba tungan och kinderna. Slå av tandborsten genom att trycka på universalknappen igen (tandborsten kommer att stängas av automatiskt efter 3 minuter). Skölj munnen och rengör din issa™ mini 3 under rinnande vatten.

4. HUR OFTA SKA JAG BORSTA TÄNDERNA MED issa™ mini 3?

Vi rekommenderar att du använder din issa™ mini 3 två gånger om dagen (morgon och kväll) för ett fräschare, vitare leende. Din tandborste kommer att påminna dig med ett ledset ansikte när du inte har borstat på över 12 timmar.

5. HUR OFTA SKA JAG BYTA UT MITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD?

issa™-hybridborsthuvuden är gjorda för att hålla i upp till 6 månader, och issa™ Sensitive-borsthuvuden är gjorda för att hålla i upp till ett år, så de är mer miljövänliga än andra tandborsthuvuden som endast håller i upp till 3 månader innan de måste ersättas.

6. HUR BYTER JAG UT MITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD?

issa™-borsthuvuden kan bytas ut med en enkel rörelse – dra bort, tryck på. Se till att din issa™ mini 3 är avslagen när du ska byta ut borsthuvudet och dra borsthuvudet rakt uppåt för att ta loss det. Rikta borststråna på det nya huvudet framåt, placera hålet i mitten i linje med metallpinnen och tryck ner för att fästa det ordentligt.

7. VAD GÖR MIN issa™ mini 3 ENKLARE ATT ANVÄNDA ÄN ANDRA SONISKA TANDBORSTAR?

Till skillnad från alla andra eltandborstar på marknaden fungerar issa™ mini 3 i upp till hela 265 dagar på en enda laddning med ett borsthuvud som håller i upp till 6 månader innan det behöver bytas ut. Den inkluderar också en unik och innovativ flexibel hybridborste med PBT-polymer och borststrån av medicinsk kvalitet som är tuffa mot plack men otroligt snälla mot tandköttet. Dessutom, med en inbyggd tung- och kindrengörare, erbjuder issa™ mini 3 en komplett 360° rengöring, för en snabb och enkel tandborstningsupplevelse.

FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

8. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ mini 3 INTE AKTIVERAS NÄR JAG TRYCKER PÅ UNIVERSALKNAPPEN?

Batteriet kan vara tomt. Ladda med hjälp av USB-kabeln i upp till 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om din issa™ mini 3-tandborste genom att hålla ned universalknappen.

9. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ mini 3 INTE GÅR ATT SLÅ AV OCH/ELLER OM GRÄNSSNITTSKNAPPARNA INTE SVARAR?

Detta kan betyda att det är ett tillfälligt fel i mikroprocessorn. Anslut USB-kabeln och/eller tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

10. VAD BETYDER DET OM INDIKATORLAMPAN PÅ issa™ mini 3 INTE BLINKAR NÄR USB-KABELN ÄR ANSLUTEN?

Detta kan betyda en av flera saker. Antingen är batteriet helt laddat och redo för upp till 265 dagars tandborstning, eller så är batteriet helt urladdat och det kommer att ta flera minuter innan USB-kabeln känns igen. Alternativt kan det betyda att USB-kabeln inte är rätt ansluten – kontrollera vägguttaget/USB-uttaget och laddningsporten.

11. VAD HÄNDER OM MIN issa™ mini 3 HAR HAMNAT I VATTEN OCH LADDNINGSPORTEN ÄR BLÖT?

issa™ mini 3 är helt vattentät, och laddningsporten är helt förseglad. Så torka helt enkelt av den och fortsätt att använda den.

12. HUR VET JAG NÄR JAG MÅSTE LADDA MIN issa™ mini 3?

När indikatorlampan längst ner på din issa™ mini 3 blir röd är det dags att ladda tandborsten. Koppla USB-kabeln till ett eluttag i 2 timmar. När indikatorlampan slutar blinka är din issa™ mini 3 fulladdad.

13. HUR RENGÖR JAG MIN issa™ mini 3?

Rengör din tandborste efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fingrarna genom borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej till handtaget på din issa™ mini 3 och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi rekommenderar inte att du placerar issa™ mini 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus. OBS!: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer med blekningsmedel på din enhet.

©2021 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVERIGE.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUSTRALIEN: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN. TILLVERKAD AV: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, KINA

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB.