FOREO
SWEDEN

LUNA™ 3 MEN

APPAREIL DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU VISAGE POUR PEAU ET BARBE

MANUEL EN LIGNE

MANUEL UTILISATEUR COMPLET

PRISE EN MAIN

Félicitations pour votre premier pas vers la découverte d'un soin de la peau plus intelligent avec l'acquisition de LUNA™ 3 MEN. Avant de commencer à profiter confortablement de tous les avantages de cette technologie sophistiquée de soin de la peau chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions données dans le présent manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n'utilisez ce produit qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel.

⚠ ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.

VUE D'ENSEMBLE DE LUNA™ 3 MEN

Découvrez le LUNA™ 3 MEN, l'appareil de nettoyage du visage qui prend soin de votre peau pour que vous n'ayez pas à le faire. Avec des points de contact en silicone doux mais fermes et la technologie T-Sonic™, le LUNA™ 3 MEN nettoie et remet votre peau et votre barbe en état, tout en éliminant de votre visage les impuretés du jour en 1 minute seulement, pendant qu'un massage du visage raffermissant et ciblé réduit l'apparition des rides pour que la peau paraisse tonifiée et dynamisée.

Inclus dans vos habitudes de nettoyage quotidiennes, le mode de nettoyage du LUNA™ 3 MEN génère des pulsations T-Sonic™ afin de permettre un nettoyage bien plus en profondeur qu'en se lavant à la main, qui retire les impuretés, le sébum et les cellules mortes de la peau afin de réduire les éruptions, d'éliminer les poils incarnés, d'éviter les rougeurs dues au rasage et de permettre aux lames de rasoir de durer jusqu'à 2 fois plus longtemps.

Vous pouvez ensuite profiter du mode de massage raffermissant en retournant votre LUNA™ 3 et en pressant sur votre peau les stries concentriques situées au dos pendant que les délicates pulsations T-Sonic™ vous procurent un massage relaxant qui permet de réduire les signes visibles de l'âge.

DÉCOUVREZ VOTRE APPAREIL

PULSATIONS T-SONIC™
16 intensités et 8 000 pulsations par minute pour un nettoyage efficace en profondeur.

SILICONE QUI RÉSISTE AUX BACTÉRIES
35 fois plus hygiénique que des poils en nylon, sans BPA ni phtalate et adapté à tous les types de peau.

STRIES CONCENTRIQUES
Offrent un massage raffermissant du visage qui réduit l'apparition des rides.

BOUTON MARCHE-ARRÊT UNIVERSEL
Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et de le mettre en mode d'appairage Bluetooth.

TÉMOIN LUMINEUX
Clignote pour indiquer quand l'appareil est en mode d'appairage Bluetooth et quand il a besoin d'être rechargé.

DESIGN SUÉDOIS ÉLÉGANT
Fabriqué sur mesure pour chaque type de peau sans aucune tête de brosse de rechange nécessaire.

PRISE DE RECHARGE
Jusqu'à 650 utilisations par charge. Fermeture étanche à 100 %.



APPLICATION FOREO INTERACTIVE
Contrôlez les paramètres de l'appareil et sélectionnez vos préférences

CÂBLE USB
Rechargez partout et n'importe quand avec le câble USB

POCHETTE DE TRANSPORT
Rangez facilement votre appareil pour des soins de la peau même en dehors de chez vous

DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL

www.foreo.com/app

Avant la première utilisation, téléchargez l'application mobile FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil en suivant ces simples étapes ;

1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la gamme d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations d'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !

L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU



L'appli mobile FOREO For You propose des instructions sur la façon d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ 3, de contrôler les paramètres et de retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.



RÉGLAGES

Définissez vos préférences pour le mode Nettoyage, et l'appareil les mémorisera pour une utilisation hors ligne.
Réglez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et jusqu'à 16 intensités de pulsations T-sonic™ pour chaque partie de votre visage - les deux joues, le front et la mâchoire.



TRAITEMENTS

Choisissez parmi 5 routines de massage préprogrammées et suivez simplement les instructions vidéo.

- Eyes on the Prize : cible les tempes, le dessous des yeux et l'arcade sourcilière (2 min)
- Nothing but Neck : lifte et raffermit le cou et le décolleté (2 min)
- Magic Mouth : cible les coins de la bouche, la mâchoire et le cou (2 min)
- Contour Crazy : sculpte les joues, la mâchoire et le cou (4 min)

Start Cleansing et Start Massage sont dotés du mode miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir pendant le nettoyage ou le massage.

COMMENT UTILISER LE LUNA™ 3 MEN

MODE DE NETTOYAGE

1. Humectez votre visage et appliquez votre nettoyant habituel. Ensuite, humectez l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton universel pour activer votre appareil.
3. Nettoyez en effectuant des mouvements circulaires sur les joues, le front et le menton et en passant sur le nez de haut en bas.
4. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
5. Rincez et séchez votre visage en le tapotant.

REMARQUE : si les longs poils en silicone s'emmêlent, brossez-les délicatement dans n'importe quel sens pour les remettre dans leur position normale.

MODE DE MASSAGE RAFFERMISSANT

1. Appliquer le sérum de votre choix sur une peau propre et sèche pour de meilleurs résultats avant d'appuyer sur le bouton universel pour activer votre appareil.
2. Pressez sur votre peau les stries concentriques au dos de l'appareil et passez lentement sur les joues, le front et le menton, en remontant vers la naissance des cheveux, avec une légère pression.
3. Poursuivez avec la crème hydratante de votre choix.

** L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 1 minute.*

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l'appareil. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour
silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.
REMARQUE : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Micro-Foam Cleanser

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui décollent les impuretés, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Vegan - Sans cruauté

SERUM SÉRUM SERUM

La formule ultra-apaisante glisse sans effort sur votre peau et fonctionne parfaitement avec le mode massage raffermissant de LUNA™ 3 qui améliore l'efficacité du sérum. Le pouvoir antioxydant du squalane donne à votre peau une apparence saine et jeune, tandis que l'acide hyaluronique emprisonne l'hydratation pour vous offrir une peau plus douce, plus lisse et super-hydratée.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Sans cruauté

IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous présentez un quelconque problème cutané ou trouble médical, veuillez consulter un dermatologue avant l'utilisation.
- Le nettoyage avec le LUNA™ 3 MEN doit être agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez la zone située en dessous des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre appareil avec personne.
- Évitez de laisser votre appareil sous les rayons directs du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance de près est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants et avec des personnes dont les capacités physiques et mentales sont diminuées.
- Arrêtez l'utilisation si le produit présente de quelconques dommages. Ce produit ne contient aucune pièce remplaçable.
- Étant donné l'efficacité du programme de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le LUNA™ 3 MEN plus de 3 minutes d'affilée.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à une question spécifique ou si vous avez d'autres questions au sujet du fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site foreo.com.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES PERFORMANCES DU LUNA™ 3 MEN.

Si le LUNA™ 3 MEN ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide du câble de recharge USB pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement rechargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton marche-arrêt universel enfoncé.

S'il est impossible d'éteindre le LUNA™ 3 MEN et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton marche-arrêt universel et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si le LUNA™ 3 MEN ne parvient pas à se synchroniser avec l'application FOREO For You :

- Désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le pour tenter une reconnexion.
- Fermez l'application FOREO For You puis ouvrez-la à nouveau afin de redémarrer le processus.

CONDITIONS DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée à 2 ans, enregistrez-vous en passant par l'application FOREO For You ou visitez le site foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la garantie minimum légale est plus longue) après la date d'achat d'origine, contre les défauts dus à des défauts de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces mécaniques qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dommages cosmétiques provoqués par une usure normale, ni les dommages provoqués par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous constatez un défaut et le signalez à FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera l'appareil gratuitement, à sa propre discrétion. Les demandes sous garantie doivent être accompagnées de preuves raisonnables indiquant que la demande a été faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour procéder à une demande d'application de la garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option de demande d'application de la garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursés. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affecte en aucun cas.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Élimination des équipements électroniques usagés (en vigueur dans l'UE et les autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés).

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit plutôt être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant d'éliminer cet appareil correctement, vous contribuerez à prévenir toutes conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et la santé des êtres vivants, qui peuvent être provoquées par un traitement inapproprié des déchets issus du produit. Le recyclage des matériaux permettra également de préserver les ressources naturelles.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du recyclage de votre appareil, veuillez contacter le service local d'élimination des déchets ménagers ou votre vendeur.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : ce processus est irréversible. L'ouverture de l'appareil annule la garantie. Cette action ne doit être effectuée que si l'appareil est prêt à être jeté.

Cet appareil contient une batterie li-ion. Cette dernière doit donc être retirée avant l'élimination de l'appareil et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour enlever la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir retiré la couche externe en silicone et enlevez la batterie à jeter conformément à la réglementation environnementale locale en la matière. Pour votre sécurité, portez des gants lors de ce processus. Vous trouverez des instructions visuelles détaillées ci-dessous :



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX : silicone hypoallergénique et plastique ABS
COULEUR : noir
TAILLE : 102 x 82,5 x 39,2 mm
POIDS : 126 g
BATTERIE : li-ion 850 mAh 3,7 V
UTILISATION : jusqu'à 650
VEILLE : 90 jours
FRÉQUENCE : 100 Hz
NIVEAU SONORE MAX : <50 dB
INTERFACE : 1 bouton

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs de cet appareil l'exploitent à leurs propres risques. FOREO et ses distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de corriger la présente publication ou d'effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d'avertir qui que ce soit au sujet de ces corrections ou modifications.

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur quant à l'exploitation de l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Déclaration en matière d'exposition aux RF : cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC en matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portables.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

LES BASES

1.QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 3 MEN ?
Félicitations pour avoir découvert des soins de la peau plus intelligents ! Tout d'abord, téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

2.QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON APPAREIL LUNA™ 3 MEN ?
1 appareil LUNA™ 3 MEN plus, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

3.COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 3 MEN ?
Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 3 MEN pour l'allumer, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

4.MON APPAREIL NE S'ACTIVE PAS LORSQU'ON APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?
La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide d'un câble de charge USB jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

5.COMMENT CHARGER LUNA™ 3 MEN ?
LUNA™ 3 MEN plus est rechargeable par USB, une charge de 2 heures permettant d'obtenir jusqu'à 650 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

6.POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?
Le câble de chargement de votre LUNA™ 3 MEN plus n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

7.MA CHARGE N'A PAS DURÉ 650 UTILISATIONS.
650 utilisations font référence à 650 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

8.LE PORT DE CHARGE DU LUNA™ 3 MEN EST-IL ÉTANCHE ?
Oui, le port de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau.

L'APPLICATION

9.POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AVANT D'UTILISER ?
Tous les produits FOREO compatibles avec l'application doivent être activés et déverrouillés via l'application FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO faux/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

10.COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ 3 MEN AVEC L'APP FOREO ?
Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ 3 MEN.

11.LUNA™ 3 MEN FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLICATION ?
Oui ! L'App vous aide à gérer les paramètres de votre appareil et à accéder aux massages vidéo-guidés, mais vous pouvez utiliser le mode nettoyage du LUNA™ 3 MEN manuellement. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et d'appuyer une fois de plus pour lancer le mode de nettoyage. Les massages vidéo-guidés sont accessibles uniquement via l'application FOREO.

12.JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSE. QUE DOIS-JE FAIRE ?
Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :
1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veillez à redémarrer votre téléphone.
3) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
5) Assurez-vous que votre appareil est entièrement chargé et que votre Bluetooth est activé.

USING LUNA™ 3 MEN

13.À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-UTILISER MON APPAREIL ™ 3 plus ?
Les appareils LUNA™ 3 plus sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous vous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 3 plus chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

14.COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?
Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ 3 plus plus de 3 minutes par jour.

15.PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 3 plus AVEC D'AUTRES PERSONNES, PAR EXEMPLE DES MEMBRES DE MA FAMILLE?
Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 3 plus avec quelqu'un d'autre.

16.PEUT-ON UTILISER LUNA™ 3 plus POUR SE DÉMAQUILLER ?
Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

17.À QUEL POINT DOIS-JE APPUYER LORSQUE JE BOUGE MA LUNA™ 3 plus?
Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez le LUNA™ 3 plus. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

18.PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus AUTOUR DES YEUX ?
Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ 3 plus sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire particulièrement attention aux régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

19.QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?
Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédient susceptible d'endommager le silicone de votre appareil. Veuillez éviter d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

20.PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus SI J'AI DES PROBLÈMES DE PEAU TELS QUE L'EXZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE INTERVENTION COSMÉTIQUE TEL QUE LE BOTOX ?
Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une intervention cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

21.PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus PENDANT LA GROSSESSE ?
Oui, le LUNA™ 3 plus peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement.

L'APPAREIL LUNA™ 3 MEN

22.COMMENT PUIS-JE RÉGLER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™ ? .
LUNA™ 3 MEN est conçu avec 16 intensités de nettoyage différentes pour votre sélection, vous devez connecter votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth pour ajuster et sélectionner votre réglage utilisateur préféré.

23.COMMENT ACCÉDER AU MODE MASSAGE RAFFERMISSANT ?
Connectez votre appareil à l'application FOREO via Bluetooth pour choisir parmi 4 traitements de massage préprogrammés guidés par vidéo.

24QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LUNA™ 3 MEN ET LUNA™ 2 MEN ?

Les deux appareils sont incroyables pour éliminer les impuretés et l'excès de sébum avec une routine de nettoyage d'une minute tout en offrant des massages faciaux raffermissants qui laissent la peau plus lisse et plus jeune. Les principales différences entre les deux appareils sont :

- LUNA™ 3 MEN propose 16 niveaux d'intensité de pulsations T-Sonic™ ; LUNA™ 2 MEN en propose 12.
- LUNA™ 3 MEN est connecté à une application, ce qui vous permet de configurer et d'enregistrer votre routine de nettoyage personnalisée ; de plus, il dispose également du mode Miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir tout en effectuant le nettoyage. Vous pouvez également retrouver votre LUNA™ 3 MEN en vous rendant à la section "Trouver mon appareil" "sur la page d'index de votre appareil.
- LUNA™ 3 MEN propose 4 routines de massage guidées par vidéo : Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy, et Magic Mouth.
- Les poils en silicone de LUNA™ 3 MEN sont 30 % plus longs et 25 % plus souples que ceux de LUNA™ 2 MEN.
- LUNA™ 3 MEN offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 650 utilisations d'une minute ; LUNA™ 2 MEN offre jusqu'à 450 utilisations d'une minute.

LE MODÈLE PEUT CHANGER SUITE À DES AMÉLIORATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.
©2022 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L'UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE. IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE.
FABRIQUÉ POUR FOREO AB CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.
WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM