


# FOREO



## LUNA™ mini 2

DISPOSITIVO PER LA  
PULIZIA DEL VISO  
ELEGANTE E  
PERSONALIZZABILE



# MANUALE UTENTE

---

## PRIMA DELL'UTILIZZO


Congratulazioni! Acquistando il dispositivo T-Sonic™ LUNA™ mini 2, hai fatto il primo passo verso una pelle perfetta e priva di imperfezioni. Prima di iniziare a godere dei benefici di questa sofisticata tecnologia per la cura della pelle nel comfort di casa tua, ti preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale.

Ti preghiamo di **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** e di utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

⚠ **ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO**

## INTRODUZIONE A LUNA™ mini 2

LUNA™ mini 2 segna una rivoluzione nella pulizia del viso, combinando l'innovativa tecnologia T-Sonic™ con la spazzola in silicone creata appositamente per una pulizia più profonda e delicata. Attraverso i punti di contatto in silicone, le pulsazioni T-Sonic™ rimuovono le impurità che causano imperfezioni in modo molto più efficace rispetto al solo uso delle mani, lasciando la pelle più limpida e luminosa. La pulizia profonda libera i pori e ne riduce le dimensioni, rendendo la tua pelle più compatta e levigata.



## COME UTILIZZARE LUNA™ mini 2

Adatta ad ogni tipo di pelle, la spazzola a 3 aree di LUNA™ mini 2 presenta frontalmente punti di contatto più sottili per la pulizia gentile delle pelli sensibili o normali, più spessi per la pulizia di precisione; sul retro, presenta punti di contatto più ampi adatti alle pelli più grasse. Consigliamo di utilizzare LUNA™ mini 2 per un minuto ogni mattina e sera.

L'intensità di pulizia di LUNA™ mini 2 è regolabile per assicurare il massimo comfort:

1. Premi il tasto centrale una volta per accendere LUNA™ mini 2.
2. Utilizza i tasti +/- per selezionare l'intensità di pulizia che preferisci. Sono disponibili 8 livelli di intensità, per soddisfare le specifiche preferenze personali, con una memoria che ricorderà le tue preferenze per l'utilizzo successivo.
3. Premi un'altra volta il tasto centrale per spegnere LUNA™ mini 2.

I diversi passaggi della routine di pulizia FOREO sono descritti qui di seguito.

Dopo ogni stadio di queste routine, sentirai che le pulsazioni T-Sonic™ si fermeranno momentaneamente e vedrai l'indicatore alla base illuminarsi, a segnalare che è il momento di cambiare zona del viso.

**ATTENZIONE:** LUNA™ mini 2 potrebbe essere bloccato quando tolto dalla confezione al momento dell'acquisto; sbloccalo premendo contemporaneamente i tasti + e -. La luce si illuminerà ad indicare che il dispositivo è stato sbloccato. Segui questa stessa procedura per bloccare LUNA™ mini 2 in caso di viaggio.

## MODALITÀ DI PULIZIA


Attraverso i morbidi e lisci punti di contatto in silicone, le pulsazioni T-Sonic™ aiutano a liberare i pori dal 99.5% di impurità e sebo\*, così come da residui di trucco e cellule morte.



### 1. APPLICA IL DETERGENTE

Rimuovi il trucco, inumidisci il viso ed applica il tuo detergente.

Bagna la superficie di pulizia di LUNA™ mini 2. Accendi LUNA™ mini 2 premendo il tasto centrale.



### 2. DETERGI LE DIVERSE ZONE DEL VISO:

Ogni 15 secondi le pulsazioni si interromperanno, ad indicare di passare alla zona successiva.

- Detergi mento e guancia usando movimenti circolari e ripeti dall'altro lato del viso.
- Cominciando dal centro, detergi la fronte con gentili movimenti circolari.
- Detergi il naso un lato alla volta, muovendo LUNA™ mini 2 verso l'alto e il basso. Sugeriamo di diminuire l'intensità delle pulsazioni per detergere la zona sotto gli occhi con gentili movimenti verso l'esterno.



### 3. SCIACQUA IL VISO

Sciacqua e asciuga il viso. Se ne fai uso, applica ora il tuo prodotto preferito per la cura della pelle.

Ti preghiamo di notare che, per evitarne l'utilizzo eccessivo, LUNA™ mini 2 si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.

**AVVERTENZA:** Se durante l'utilizzo del tuo dispositivo FOREO dovessi percepire un qualunque fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.

*\*Basato su test clinici, risultati in archivio.*

## PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detersivi a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

**NOTA:** Non usare mai prodotti detersivi che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

## CARICA

Per caricare il tuo dispositivo FOREO utilizza il cavo USB in dotazione. Il dispositivo si carica in 1 ora, e una carica completa garantisce fino a 5 mesi di utilizzo:

- Inserisci il cavo nella presa di LUNA™ mini 2.
- Collega il cavo su una porta di ricarica. L'indicatore LED di LUNA™ mini 2 si illuminerà ad intermittenza, indicando che la batteria si sta caricando. Quando completamente carica (dopo circa 1 ora), il LED emetterà una luce fissa.
- Quando la batteria di LUNA™ mini 2 si sta scaricando, il LED emetterà una luce bianca a intermittenza.

**AVVERTENZA:** Prima di cominciare la ricarica, assicurati che la presa ed il caricatore siano asciutti e puliti. Non ricaricare LUNA™ mini 2 in postazioni dove il dispositivo o il suo caricatore possono entrare in contatto con l'acqua. Non utilizzare LUNA™ mini 2 durante la ricarica e non caricare per più di 24 ore. Utilizza solo il caricabatterie originale.

## IMPORTANTE

### PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

- Evita l'utilizzo di prodotti per la pulizia che contengono argilla o silicone, prodotti granulosi, esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i delicati punti di contatto di LUNA™ mini 2.
- Se soffri di particolari condizioni dermatologiche o mediche, ti preghiamo di consultare un dermatologo prima di cominciare ad utilizzare il dispositivo.
- L'utilizzo di LUNA™ mini 2 deve essere confortevole - se dovessi percepire un qualunque tipo di fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.
- Presta particolare attenzione durante la pulizia del contorno occhi e non portare il dispositivo a contatto con occhi e palpebre.
- Per ragioni di igiene, raccomandiamo di non condividere con altri il tuo LUNA™ mini 2.
- Evita di esporre LUNA™ mini 2 alla luce diretta del sole, a temperature elevate o di immergerlo in acqua bollente.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo FOREO sia utilizzato da, su o vicino a bambini o persone diversamente abili.
- Non usare il dispositivo o il caricabatterie qualora dovessero funzionare in modo anomalo ed utilizza soltanto il caricabatterie FOREO in dotazione.
- Smetti di utilizzare il dispositivo qualora dovesse presentare qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non contiene parti intercambiabili.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato con un conduttore di corrente isolato e protetto.
- Vista l'elevata efficacia del trattamento di pulizia FOREO, raccomandiamo di non utilizzare LUNA™ mini 2 per più di 3 minuti alla volta.
- Utilizza questo prodotto solo allo scopo per cui è stato progettato e come descritto in questo manuale.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'indicatore LED non pulsa quando il caricabatterie è collegato?

- La batteria è completamente carica e pronta ad assicurare fino a 300 trattamenti di pulizia.
- La batteria è completamente scarica e necessita di alcuni minuti prima di riconoscere lo stato di ricarica.
- Il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Controlla il collegamento e che la porta/presa fornisca energia.

LUNA™ mini 2 non si accende dopo aver premuto il tasto centrale?

- La batteria è scarica. Ricarica LUNA™ mini 2.
- L'interfaccia è bloccata. Sblocca premendo contemporaneamente i tasti + e -.

LUNA™ mini 2 non si spegne e/o i tasti non rispondono?

- Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente bloccato. Collega il caricabatterie per resettare e ripristinare il funzionamento.

La superficie in silicone di LUNA™ mini 2 è appiccicosa o presenta bolle?

- Smetti di utilizzare il tuo dispositivo. Il silicone è un materiale estremamente duraturo, ma potrebbe rovinarsi in determinate condizioni – consulta la sezione PULIZIA E SICUREZZA di questo manuale per scoprire come prevenire il problema.

Nel caso dovessi sperimentare altri problemi con LUNA™ mini 2, o se hai domande riguardo il suo utilizzo, ti preghiamo di visitare la sezione Servizio Clienti su [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

### REGISTRAZIONE GARANZIA

Al fine di attivare la Garanzia Limitata di 2 Anni, registra il codice della Tessera di Autenticità FOREO sul sito [www.foreo.com](http://www.foreo.com) alla sezione Registra il Prodotto.

### GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

FOREO assicura questo dispositivo contro difetti di manifattura o materiali per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto. Se insorge un problema ed il reclamo viene presentato entro il periodo di garanzia, FOREO, a propria discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. La garanzia copre i componenti da cui dipende il funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento causato da usura, incidenti, abuso o trascuratezza. Ogni tentativo di disassemblare il dispositivo (o le sue parti) renderà la garanzia invalida.

La richiesta di garanzia deve essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo.

Per usufruire della garanzia, registrati e accedi al tuo account su [www.foreo.com](http://www.foreo.com), quindi seleziona l'opzione per far valere la garanzia. FOREO ti invierà un Codice di Rientro Autorizzato del Materiale (RMA), che dovrà essere spedito con il dispositivo da sostituire all'ufficio FOREO più vicino. La spesa di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali del consumatore e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).



Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, aiuterai a prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute che possono essere causate dall'utilizzo inappropriato dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre la conservazione delle risorse naturali.

Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il servizio di smaltimento rifiuti della tua zona o il rivenditore del dispositivo.

## SPECIFICHE

MATERIALI:	Silicone sicuro per il corpo e ABS
COLORE:	Aquamarine/Fucsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
DIMENSIONI:	75 x 80 x 28.5 mm
PESO:	67 g
BATTERIA:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
AUTONOMIA:	fino a 300 utilizzi
STANDBY:	90 giorni
FREQUENZA:	125 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX:	50 dB
INTERFACCIA:	a 3 tasti

**Dichiarazione di limitazione di responsabilità:** Gli utenti utilizzano questo apparecchio a loro proprio rischio. Nè FOREO nè i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo lesioni o danni, fisici o di altra natura dovuti all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione e i suoi contenuti senza l'obbligo di darne notifica.

Il modello può subire modifiche e miglioramenti senza notifica.

©2016 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUITO NEGLI U.S.A. DA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUITO NEGLI AUS DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.

FABBRICATO PER FOREO AB.

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)