


FOREO
SWEDEN

LUNA™ play **plus 2**

MASAŻER DO OCZYSZCZANIA TWARZY



INSTRUKCJA ONLINE

PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku bardziej inteligentnej pielęgnacji skóry poprzez nabycie LUNA™ play plus 2. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w komfortcie swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie zezwala się na modyfikację tego urządzenia.

LUNA™ play plus 2 – WPROWADZENIE

Podwyższ poziom swojej pielęgnacji skóry, odkrywając piękno oczyszczania twarzy T-Sonic™! Łącząc ultrahygieniczny silikon i 8000 pulsacji T-Sonic™ na minutę, to małe, ale wydajne urządzenie usuwa do 99,5% brudu, oleju, potu i resztek makijażu w ciągu zaledwie 1 minuty!

Oferując delikatny masaż twarzy i trzy nowe zabawne kolory, LUNA™ play plus 2 zapewnia skuteczną i przyjemną procedurę oczyszczania twarzy, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży!

POZNAJ LUNA™ play plus 2

GRUBSZE KOŃCÓWKI WŁOSKÓW

Zwiększona krzywizna i grubość zapewnia głębokie oczyszczenie problematycznych obszarów, takich jak strefa czoło-nos, oraz bardziej precyzyjne oczyszczenie trudniej dostępnych miejsc.

CIEŃSZE KOŃCÓWKI WŁOSKÓW

Niezwykle miękkie i delikatne, aby głęboko, a jednocześnie delikatnie czyścić skórę normalną i wrażliwą, w tym większe obszary, takie jak policzki.

SZCZOTECZKA 2-STREFOWA

Zapewnia skuteczne czyszczenie wszystkich rodzajów skóry.

PULSACJE T-SONIC™

8000 pulsacji T-Sonic na minutę zapewnia głębokie i skuteczne oczyszczanie oraz relaksujący masaż twarzy.

UNIWERSALNY PRZYCISK

Włącza i wyłącza urządzenie jednym naciśnięciem.

ULTRAHYGIENICZNY SILIKON


Jedwabiście miękki, szybkoschnący i nieporowaty, aby zapobiegać gromadzeniu się bakterii, jest 35 razy bardziej higieniczny, niż włosie nylonowe, oraz odpowiedni do każdego rodzaju skóry.

JAK STOSOWAĆ SZCZOTECZKĘ LUNA™ play plus 2



1. APLIKACJA ŻELU DO TWARZY

Usuń makijaż, zwilż twarz i nałóż swój ulubiony codzienny kosmetyk do czyszczenia twarzy. Zwilż szczoteczkę LUNA™ play plus 2 i naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie.



2. CZYŚĆ

Delikatnie przyciskaj silikonowe włoski do skóry i poruszaj urządzeniem okrężnymi ruchami po twarzy, przesuwając w górę i w dół po nosie, przez 1 minutę. Delikatnie masuj miejsca pod oczami ruchami skierowanymi na zewnątrz. Naciśnij uniwersalny przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie LUNA™ play plus 2.



3. PŁUKANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Spłukaj i osusz twarz. W razie potrzeby zastosuj dowolny krem nawilżający.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Zawsze dokładnie oczyść urządzenie po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszczących lub peelingu, ponieważ mogą uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. Osusz gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

WAŻNE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawią się jakiekolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie szczoteczki LUNA™ play plus 2 powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie stykaj urządzenia z powiekami lub oczami.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia innym osobom.
- Unikaj pozostawiania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na ekstremalne ciepło lub wrzącą wodę.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Zważywszy na skuteczność oczyszczania FOREO zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA™ play plus 2 dłużej niż 3 minuty podczas jednego zastosowania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com

INFORMACJE O USUWANIU

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Wykreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizacji odpadów domowych lub miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten krok należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie posiada baterię, którą należy wyjąć przez utylizację urządzenia i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy odkręcić pokrywę baterii w podstawie produktu. Następnie ostrożnie wyjąć baterię ze środka.



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Silikon bezpieczny dla ciała, poliwęglan + terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
KOLOR:	Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
ROZMIAR:	60 × 65 × 30 mm
WAGA:	57 g
ZASTOSOWANIE:	Do 600 zastosowań
TRYB CZUWANIA:	180 dni
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	1 przycisk

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

Oświadczenie o ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF): Urządzenie to spełnia wymagania limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

FAQ

1. JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2?

Naciśnij uniwersalny przycisk jeden raz, aby wyłączyć urządzenie LUNA™ play plus 2.

2. JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2?

Po zakończeniu pielęgnacji naciśnij uniwersalny przycisk na urządzeniu, aby je wyłączyć.

3. JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZĄ KURACJĘ?

Zwilż twarz i nałóż swój ulubiony codzienny kosmetyk do czyszczenia twarzy. Następnie zwilż szczoteczkę LUNA™ play plus 2 i naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie. Delikatnie przyciskaj silikonowe włoski do skóry i poruszaj urządzeniem okrężnymi ruchami po twarzy, przesuwając w górę i w dół po nosie, przez 1 minutę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Spłukaj i osusz twarz, a następnie zastosuj dowolny krem nawilżający.

4. CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2?

1x urządzenie LUNA™ play plus 2, 1x instrukcja podstawowa.

5. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2?

Wszystkie urządzenia LUNA™ są bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać codziennie, rano lub wieczorem. Zalecamy używanie szczoteczki LUNA™ za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje głębokiego oczyszczania lub eksfoliacji.

6. KTÓRYCH ŻELÓW DO OCZYSZCZANIA MOŻNA UŻYWAĆ Z URZĄDZENIEM LUNA™ play plus 2?

Z urządzeniem LUNA™ play plus 2 można używać jakichkolwiek żelów do oczyszczania, ale by utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, które mogą uszkodzić silikon.

7. CO SPRAWIA, ŻE LUNA™ play plus 2 JEST BARDZIEJ SKUTECZNA NIŻ URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA TWARZY Z NYLONOWYMI WŁOSKAMI?

LUNA™ play plus 2 jest wykonana w całości z ultrahigienicznego silikonu, który jest szybkoschnący i nieporowaty, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii - dzięki czemu jest 35x bardziej higieniczna niż szczotki nylonowe. Dodatkowo miękkie i gładkie silikonowe końcówki sprawiają, że LUNA™ play plus 2 delikatnie ślizga się po twarzy, nie ciągnąc ani nie rozciągając skóry. Dzięki pulsacjom T-Sonic™ LUNA™ play plus 2 zapewnia głębokie, ale delikatne oczyszczenie, usuwając 99,5% * brudu, oleju, potu i resztek makijażu.

8. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIEM LUNA™ play plus A LUNA™ play plus 2?

Dzięki podwójnej mocy, LUNA™ play plus 2 oferuje podwójną siłę oczyszczania, zapewniając jeszcze skuteczniejszą procedurę oczyszczania twarzy. O 30% bardziej miękkie włoski silikonowe oznaczają, że LUNA™ play plus 2 płynnie przesuwają się po skórze, nie naciągając jej, ani rozciągając jej, by zachować jej naturalną elastyczność. Ulepszona, aby zapewnić 200 dodatkowych zastosowań, LUNA™ play plus 2 oferuje teraz do 600 zastosowań! A żeby było jeszcze zabawniej, LUNA™ play plus 2 jest dostępna w trzech pięknych nowych kolorach - Peach of Cake! Minty Cool oraz I Lilac You!

9. CO TO JEST TECHNOLOGIA T-SONIC?

Silnik o wysokiej sprawności, który napędza urządzenie LUNA play plus 2, jest w stanie zapewnić ponad 8000 obrotów na minutę. Ten szybki ruch generuje subtelne oscylacje, które nazywamy pulsacjami T-Sonic. „T” w T-Sonic to skrót od „transdermalny” - ponieważ pulsacje te przenikają przez zewnętrzne warstwy skóry, pracując nad stymulacją krwi i rozluźnieniem zanieczyszczeń uwieczonych w porach.

10. CZY LUNA™ play plus 2 JEST BARDZIEJ ODPOWIEDNIA DO WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY?

Tak, LUNA™ play plus 2 jest odpowiednia do każdego rodzaju skóry. Szczotka dwustrefowa posiada dwa rodzaje silikonowych końcówek dla optymalnego oczyszczenia twarzy. Cieńsze końcówki większości szczoteczek są niezwykle miękkie i delikatne, aby głęboko, a jednocześnie delikatnie czyścić skórę normalną i wrażliwą, w tym większe obszary, takie jak policzki. Grubsze końcówki u góry szczoteczki zapewniają głębokie oczyszczenie problematycznych obszarów, takich jak strefa czoło-nos, oraz bardziej precyzyjne oczyszczanie trudniej dostępnych miejsc.

11. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2, JEŚLI MAM CHOROBE SKÓRY, EGZEMĘ LUB TRĄDZIAK LUB JEŚLI PRZESZŁAM ZABIEG KOSMETYCZNY, TAKI JAK BOTOKS?

Zalecamy, aby każdy, kto cierpi na poważną chorobę skóry lub przeszedł zabieg kosmetyczny, skonsultował się ze swoim lekarzem lub dermatologiem przez skorzystaniem z urządzenia.

12. JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2?

Umyj urządzenie wodą i mydłem, opłukaj ciepłą wodą i wysusz niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FOREO i potem spłukanie urządzenia ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Nigdy nie używać środków czyszczących, które zawierają alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

13. CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2 SIĘ NIE WŁĄCZA/WYŁĄCZA?

Jeśli LUNA™ play plus 2 nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania, bateria może być rozładowana. Jeśli nie można wyłączyć szczoteczki LUNA™ play plus 2 i/lub przycisk uniwersalny nie działa, może to oznaczać tymczasową awarię mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

©2021 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM