

FOREO



LUNA™ 3

NETTOYAGE ET MASSAGE
AFFERMISSANT
INTELLIGENTS DU VISAGE



MANUEL D'UTILISATION COMPLET



POUR COMMENCER

Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers la découverte de soins de la peau plus intelligents en faisant l'acquisition de LUNA 3. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de cette technologie sophistiquée de soins de la peau dans le confort de votre domicile, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions de ce manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS et utiliser ce produit seulement aux fins décrites dans ce manuel.

⚠ AVERTISSEMENT : AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.

APERÇU DE LUNA 3

Nous vous présentons LUNA 3, l'appareil de soins de la peau le plus doux du secteur de la beauté. Dotée de picots en silicone 30% plus souples et de la technologie T-Sonic, LUNA 3 élimine les impuretés, les matières grasses et l'excès de sébum avec une routine de nettoyage d'une minute tandis qu'un massage affermissant ciblé du visage rend la peau plus lisse et lui donne un aspect plus jeune.

Utilisé dans le cadre de votre routine quotidienne de nettoyage, le Mode nettoyage de LUNA 3 diffuse des pulsations T-Sonic afin d'assurer un nettoyage beaucoup plus profond qu'un lavage manuel, évacuant les impuretés, les matières grasses et les cellules mortes pour permettre une meilleure absorption de vos produits de soins de la peau préférés. En Mode massage affermissant, vous avez le choix entre plusieurs routines de massage guidées par appli, qui emploient de douces pulsations T-Sonic pour contribuer à atténuer les signes visibles de vieillissement.

Avec trois têtes de brosse faites sur mesure pour chaque type de peau, LUNA 3 ouvre la voie vers une peau à l'aspect plus sain et plus jeune.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE LUNA 3

PULSATIONS T-SONIC

Nettoie efficacement avec jusqu'à 8 000 pulsations par minute et 16 niveaux d'intensité

SILICONE EXTRA-DOUX ET ULTRA-HYGIÉNIQUE

35x plus hygiénique que les poils en nylon et adapté à tous les types de peau. Sans BPA ni phtalates



MASSAGE AFFERMISSANT DU VISAGE

Les routines de massage ciblé procurent à la peau une apparence plus ferme et plus jeune

BOUTON UNIVERSEL

Allume et éteint l'appareil et met l'appareil en mode couplage Bluetooth

VOYANT LUMINEUX

Clignote pour indiquer que l'appareil est en mode couplage Bluetooth ou que l'appareil doit être rechargé

CONCEPTION SUÉDOISE INTELLIGENTE

Faite sur mesure pour chaque type de peau et ne nécessitant aucun remplacement de tête de

PORT DE CHARGEMENT

Jusqu'à 650 utilisations par charge. Coque 100% étanche



APPLI FOREO INTERACTIVE

Contrôlez les réglages de l'appareil et sélectionnez votre routine de massage affermissant préférée



CÂBLE USB

Recharge à tout moment, partout



ÉTUI DE TRANSPORT

Rangez commodément votre appareil pour des soins de la peau en déplacement

DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, téléchargez l'application mobile FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil en suivant ces simples étapes ;


1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la gamme d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations d'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !


www.foreo.com/app



L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU




L'appli mobile FOREO For You propose des instructions sur la façon d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ 3, de contrôler les paramètres et de retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.



RÉGLAGES

Définissez vos préférences pour le mode Nettoyage, et l'appareil les mémoriser pour une utilisation hors ligne.

Réglez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et jusqu'à 16 intensités de pulsations T-sonic™ pour chaque partie de votre visage - les deux joues, le front et la mâchoire



TRAITEMENTS

Choisissez parmi 4 routines de massage préprogrammées et suivez simplement les instructions vidéo.

- **Eyes on the Prize** : cible les tempes, le dessous des yeux et l'arcade sourcilière (2 minutes).
- **Nothing but Neck** : lifte et raffermi le cou et le décolleté (2 min)
- **Magic Mouth** : cible les coins de la bouche, la mâchoire et le cou (2 min)
- **Contour Crazy** : sculpte les joues, la mâchoire et le cou (4 min).

Start Cleansing et Start Massage sont dotés du mode miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir pendant le nettoyage ou le massage.

UTILISATION DE VOTRE LUNA 3

MODE NETTOYANT

1. Éliminez tout maquillage, humidifiez votre peau puis appliquez votre produit nettoyant FOREO.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton universel pour activer le Mode nettoyage.
3. Nettoyez en faisant des mouvements circulaires sur les joues et le front, et en glissant sur le nez vers le haut et le bas.
4. Appuyez sur le bouton et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
5. Rincez et séchez votre visage par tapotement.



MODE MASSAGE AFFERMISSANT

1. Appliquez le sérum FOREO sur la peau propre et sèche.
2. Suivez les instructions de l'appli FOREO pour activer votre routine de massage affermissant préférée.
3. Enchaînez avec le soin hydratant de votre choix.

** L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la routine terminée.*



NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l'appareil. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE: N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Nettoyant micro-mousse

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui décollent les impuretés, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Vegan - Sans cruauté



SÉRUM SÉRUM SÉRUM

La formule ultra-apaisante glisse sans effort sur votre peau et fonctionne parfaitement avec le mode massage raffermissant de LUNA™ 3 qui améliore l'efficacité du sérum. Le pouvoir antioxydant du squalane donne à votre peau une apparence saine et jeune, tandis que l'acide hyaluronique emprisonne l'hydratation pour vous offrir une peau plus douce, plus lisse et super-hydratée.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Sans cruauté

IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous avez une infection de la peau ou n'importe quels troubles médicaux, veuillez consulter un dermatologue avant utilisation.
- Le nettoyage de votre visage avec LUNA 3 doit être une expérience confortable - si vous ressentez un inconfort, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Soyez particulièrement vigilant en nettoyant le contour des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact direct avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de ne pas partager votre LUNA 3 avec une autre personne.
- Évitez de laisser votre LUNA 3 sous la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près d'un enfant, ou par une personne aux aptitudes physiques ou mentales réduites.
- Cessez immédiatement l'utilisation si le produit s'avère endommagé. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable.
- Étant donné l'efficacité de la routine nettoyante et massante FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser LUNA 3 plus de 3 minutes à la suite.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à une question spécifique, ou si vous avez toutes autres questions concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez visiter foreo.com.

DÉPANNAGE RAPIDE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENTS DANS LA PERFORMANCE DE LUNA 3.

Si LUNA 3 n'est pas activée quand vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est à plat ; rechargez avec le cordon de chargement USB pendant 2 heures jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé.

Si LUNA 3 ne peut pas être éteinte et/ou les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur est temporairement défaillant. Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si LUNA 3 ne se synchronise pas avec l'appli FOREO :

- Éteignez et rallumez le Bluetooth pour tenter une nouvelle connexion.
- Fermez l'appli FOREO puis rouvrez-la pour recommencer le processus.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, enregistrez-vous via l'appli FOREO, ou visitez foreo.com/product-registration pour plus d'informations

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la garantie minimum légale est plus longue) après la date d'achat contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut, informez FOREO durant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, remplacera l'appareil sans frais. La garantie couvre les parties qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à une usure normale ni les dégâts causés par accident, mauvaise utilisation ou négligence. Toute tentative d'ouverture de l'appareil (ou de ses accessoires) entraînera l'annulation de la garantie.

Pour toute demande d'application de la garantie, il vous sera demandé une preuve d'achat de l'appareil dans la période couverte par la garantie. Veuillez conserver le reçu de votre achat durant la période de garantie.

Pour réclamer la garantie, vous devez accéder à votre compte sur www.foreo.com puis sélectionner l'option permettant de faire une réclamation de garantie. Cet engagement vient s'ajouter à vos droits de consommateur et n'affecte en rien ceux-ci.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des Déchets d'Équipements Électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens qui appliquent le tri sélectif des déchets).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager mais doit être apporté à un point de recyclage approprié pour le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. En vous assurant que l'appareil est jeté dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé qui pourraient survenir en cas de mauvaise élimination. Le recyclage permettra par ailleurs de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, contactez le service d'éliminations des déchets de votre région ou le lieu de votre achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE

NOTE : Cette action est irréversible. L'ouverture de l'appareil annulera sa garantie. Cette action ne doit être entreprise que si l'appareil est sur le point d'être jeté.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, la batterie doit être retirée avant la mise au rebut et ne doit pas être jetée avec les déchets domestiques. Pour retirer la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir enlevé le revêtement extérieur en silicone et retirez la batterie qui doit être jetée conformément à la réglementation environnementale locale. Portez des gants durant le processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX : Silicone sûr et hypoallergénique et ABS
COULEUR : Pink (peau normale)/ Blue (peau mixte)/
Lavender (peau sensible)
TAILLE : 102*82.5*39.2mm
POIDS : 126g

BATTERIE : Li-ion 850mAh 3.7V
NOMBRE D'UTILISATIONS : jusqu'à 650
STANDBY : 90 jours
FRÉQUENCE : 100 Hz
NIVEAU SONORE MAX : <50dB
INTERFACE : 1- button

Avis de non-responsabilité: Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physiques ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux RF: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC indiquées pour un environnement non-contrôlé. La conformité de cet appareil à l'exigence générale d'exposition aux RF a été évaluée. Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

LES BASES

1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 3 ?

Félicitations pour avoir découvert des soins de la peau plus intelligents ! Tout d'abord, téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

2. QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON APPAREIL LUNA™ 3 ?

1 appareil LUNA™ 3, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 3 ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 3 pour l'allumer, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

4. MON APPAREIL NE S'ACTIVE PAS LORSQU'ON APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide d'un câble de charge USB jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

5. COMMENT CHARGER LUNA™ 3 ?

LUNA™ 3 est rechargeable par USB, une charge de 2 heures permettant d'obtenir jusqu'à 650 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ 3 n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 650 UTILISATIONS.

§(à utilisations font référence à 650 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

8. LE PORT DE CHARGE DU LUNA™ 3 EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le port de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau."

L'APPLICATION

9. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AVANT D'UTILISER LUNA™ 3 ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'application doivent être activés et déverrouillés via l'application FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO faux/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

10. COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ 3 AVEC L'APP FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ 3.

11. LUNA™ 3 FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLICATION ?

Oui ! L'appli vous aide à gérer les paramètres de votre appareil, mais vous pouvez utiliser LUNA™ 3 manuellement. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour lancer le mode de nettoyage, et d'appuyer rapidement deux fois dessus pour accéder au mode Glow Boost.

12. JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSER. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :

- 1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- 2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
- 3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veuillez à redémarrer votre téléphone.
- 3) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- 5) Assurez-vous que votre appareil est entièrement chargé et que votre Bluetooth est activé."

UTILISATION DE LUNA™ 3

13. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL™ 3 ?

Les appareils LUNA™ 3 sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous vous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 3 chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

14. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?

Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ 3 plus de 3 minutes par jour.

15. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 3 AVEC D'AUTRES PERSONNES, PAR EXEMPLE DES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 3 avec quelqu'un d'autre.

16. PEUT-ON UTILISER LUNA™ 3 POUR SE DÉMAQUILLER ?

Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

17. À QUEL POINT DOIS-JE APPUYER LORSQUE JE BOUGE MA LUNA™ 3 ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez le LUNA™ 3. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

18. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 AUTOUR DES YEUX ?

Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ 3 sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire particulièrement attention aux régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

19. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédient susceptible d'endommager le silicone de votre appareil. Veuillez éviter d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

20. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 SI J'AI DES PROBLÈMES DE PEAU TELS QUE L'EXZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE INTERVENTION COSMÉTIQUE TEL QUE LE BOTOX ?

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une intervention cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

21. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 PENDANT LA GROSSESSE ?

Oui, le LUNA™ 3 peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement."

L'APPAREIL LUNA 3

22. COMMENT PUIS-JE RÉGLER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™ ?

LUNA™ 3 est conçu avec 16 intensités de nettoyage différentes pour votre sélection, vous devez connecter votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth pour ajuster et sélectionner votre réglage utilisateur préféré.

23. COMMENT ACCÉDER AU MODE MASSAGE RAFFERMISSANT ?

Connectez votre appareil à l'application FOREO via Bluetooth pour choisir parmi 4 traitements de massage préprogrammés et guidés par vidéo.

24. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LUNA™ 3 SENSIBLE, NORMAL ET COMBINÉ ?

LUNA™ 3 propose 3 brosses spécialement conçues pour votre peau ;

- LUNA™ 3 Peau sensible comporte des poils fins pour les peaux sujettes aux inflammations, aux rougeurs, aux démangeaisons ou à la sécheresse.
- LUNA™ 3 Peau normale comporte des poils plus épais sur le dessus pour une peau saine avec un équilibre parfait entre l'huile et l'eau, une sensation ni trop sèche ni trop grasse.
- LUNA™ 3 Peau mixte présente des poils plus épais pour les peaux sèches dans certaines zones et grasses dans d'autres, comme la zone T.

25. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LE LUNA™ 3 ET LE LUNA™ 2 ?

Les deux appareils sont incroyables pour éliminer les impuretés et l'excès de sébum avec une routine de nettoyage d'une minute tout en offrant des massages faciaux raffermissants qui laissent la peau plus lisse et plus jeune. Les principales différences entre les deux appareils sont les suivantes :

- LUNA™ 3 propose 16 niveaux d'intensité de pulsations T-Sonic™ ; LUNA™ 2 en propose 12.
- LUNA™ 3 est connecté à une application, ce qui vous permet de configurer et d'enregistrer votre routine de nettoyage personnalisée ; de plus, il dispose également du mode Miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme miroir pendant que vous effectuez le nettoyage. Vous pouvez également retrouver votre LUNA™ 3 en vous rendant à la section " Trouver mon appareil " sur la page d'index de votre appareil.
- LUNA™ 3 propose 4 routines de massage guidées par vidéo : Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy et Magic Mouth.
- Les poils en silicone de LUNA™ 3 sont 30 % plus longs et 25 % plus souples que ceux de LUNA™ 2.
- LUNA™ 3 offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 650 utilisations d'une minute ; LUNA™ 2 offre jusqu'à 450 utilisations d'une minute.

26. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LUNA™ 3 ET LUNA™ MINI 3 ?

LUNA™ 3 et LUNA™ mini 3 sont nos appareils intelligents qui peuvent être utilisés avec l'application.

- LUNA™ 3 est plus grand en taille que LUNA™ mini 3. Il existe en 3 couleurs différentes, chacune conçue pour un type de peau spécifique : bleu pour les peaux mixtes, violet pour les peaux sensibles et rose pour les peaux normales. LUNA™ mini 3 se décline en différentes couleurs, mais elles possèdent toutes la même brosse 2 zones adaptée à tous les types de peau. La brosse à l'avant de l'appareil est destinée aux peaux sensibles à normales, et la brosse à l'arrière est destinée aux parties plus grasses de votre visage, comme la zone T.
- LUNA™ 3 a un côté pour les massages raffermissants, tandis que LUNA™ mini 3 a les deux côtés avec des poils en silicone pour le nettoyage.
- LUNA™ 3 a 16 options d'intensité et dure jusqu'à 650 utilisations sur une seule charge, tandis que LUNA™ mini 3 a 12 intensités et dure jusqu'à 400 utilisations sur une seule charge.

LE MODÈLE PEUT ÊTRE MODIFIÉ POUR ÊTRE AMÉLIORÉ SANS AVERTISSEMENT.

©2022 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DISTRIBUTEUR EN EUROPE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : 6 PROHSKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN. FABRIQUÉ POUR FOREO AB.
WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM