


FOREO

LUNA™ mini 3

**LA DETERSIONE POST-ALLENAMENTO
PERFETTA PER UN ASPETTO LUMINOSO, FRESCO E SANO**





INIZIAMO

Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA mini 3. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia per la skincare nella comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizza questo prodotto solo come previsto e descritto all'interno di questo manuale.

⚠ ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA SUL DISPOSITIVO

PANORAMICA DI LUNA MINI 3

Migliora la tua routine di skincare post-allenamento grazie a LUNA mini 3. Dotato di punti di contatto in silicone extra-delicati e con 8.000 pulsazioni T-Sonic al minuto in 12 intensità, questo dispositivo di pulizia ultra-igienico elimina efficacemente lo sporco, il sebo e il sudore, donando un aspetto luminoso, fresco e sano. Ottimo per gli stili di vita più attivi, questo dispositivo è perfetto per il borsone della palestra, offre una modalità di trattamento intensivo illuminante di 30 secondi, per una detersione veloce, ma delicata; presenta inoltre un design compatto, ideale per una skincare al volo.

ALLA SCOPERTA DI LUNA MINI 3

PULSAZIONI T-SONIC

Deterge efficacemente la pelle tramite 8.000 pulsioni T-Sonic al minuto con 12 diverse intensità

PUNTI DI CONTATTO PIÙ SOTTILI

Puliscono delicatamente le pelli normali o sensibili e le superfici più ampie come le guance

SILICONE ULTRA-IGIENICO

35 volte più igienico del nylon, non è poroso per prevenire la formazione batterica

DESIGN SVEDESE ALL'AVANGUARDIA

Ergonomico, leggero, senza necessità di sostituire le testine

PUNTI DI CONTATTO PIÙ FITTI

Permettono una detersione accurata e profonda di aree come la zona T

MODALITÀ DI TRATTAMENTO INTENSIVO ILLUMINANTE

Deterzione rapida per una pelle luminosa in soli 30 secondi

PULSANTE UNIVERSALE


Accende e spegne il dispositivo e attiva la modalità di connessione Bluetooth

PORTA DI CARICAMENTO

Fino a 400 usi per ricarica. Chiusura 100% impermeabile

SEGNALE LUMINOSO

Lampeggia quando la modalità di connessione Bluetooth è attiva o quando il dispositivo necessita di essere ricaricato



APP FOREO INTERATTIVA

Controlla le impostazioni del dispositivo e regola le intensità di pulizia.



CAVO USB

Ricaricalo quando vuoi, dove vuoi



CUSTODIA DA VIAGGIO

Protegge con stile il dispositivo, per una skincare ovunque tu sia.


COME SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scarica l'app FOREO For You per registrarlo e sbloccarlo. Segui questi semplici passaggi:


1. Scarica l'app FOREO For You sullo smartphone
2. Accedi al tuo account o creane uno nuovo
3. Tocca "Aggiungi dispositivo" (nella parte alta dello schermo)
4. Seleziona la rispettiva gamma di dispositivi
5. Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per collegarlo all'app
6. Inserisci le informazioni relative all'acquisto

Il tuo dispositivo è ora pronto per essere utilizzato!


www.foreo.com/app



APP FOREO FOR YOU



L'app FOREO For You fornisce istruzioni su come utilizzare e prendersi cura di LUNA™ mini 3 e permette di controllare le impostazioni e di ritrovare il dispositivo in caso di smarrimento.



IMPOSTAZIONI

Impostando le tue preferenze di deterzione e Glow Boost, il dispositivo le memorizzerà per l'uso in modalità offline.;

- **MODALITÀ DETERSIONE:** Regola la durata del trattamento fino a 240 secondi e scegli tra 12 livelli di intensità di pulsazioni T-Sonic™ per ciascun quadrante del viso: guancia sinistra, guancia destra, fronte e linea mandibolare.
- **MODALITÀ GLOW BOOST:** Regola le pulsazioni T-Sonic™ scegliendo tra intensità bassa, media e alta.

Le routine di deterzione comprendono la modalità specchio, che consente di usare lo smartphone come specchio durante il trattamento.

IMPORTANTE PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- Se hai una patologia della pelle o qualsiasi dubbio medico, consulta uno specialista prima dell'uso.
- Quando usi LUNA mini 3 devi sentirti a tuo agio durante la pulizia: se senti fastidio, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico.
- Presta attenzione in modo particolare alla zona intorno agli occhi e non portare il dispositivo a contatto diretto con le palpebre o con gli occhi stessi.
- Per motivi di igiene, raccomandiamo di non usare LUNA mini 3 in condivisione con qualcun altro.
- Evita di lasciare il tuo LUNA mini 3 esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai al calore estremo o ad acqua bollente.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato da persone che hanno compiuto 8 anni di età.
- Se il dispositivo è utilizzato da, su o vicino a dei bambini, o da individui con capacità mentali e fisiche ridotte, è necessario un attento monitoraggio.
- Interrompere l'uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo. Questo prodotto non contiene parti funzionali.
- Data l'efficienza della routine di pulizia di FOREO, raccomandiamo di non utilizzare LUNA mini 3 per più di 3 minuti a ogni uso.
- Utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto all'interno di questo manuale. Se non trovi la risposta alla tua specifica domanda o se hai qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita www.foreo.com.



ATTENZIONE:

- Sarebbe auspicabile fornire una supervisione e le istruzioni d'uso a chi si approccia all'utilizzo del dispositivo senza avere informazioni su quest'ultimo, in modo da rendere la pulizia sicura e far comprendere i possibili pericoli.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo, né pulirlo senza supervisione.
- Questo dispositivo deve essere alimentato solo con alimentazione a bassa tensione.
- Gli utilizzatori devono seguire le istruzioni del manuale relative al caricamento del dispositivo.
- La batteria del dispositivo deve essere rimossa prima di smaltire il dispositivo stesso.
- Il dispositivo deve essere scollegato dalla corrente (si veda la sezione sulla rimozione della batteria) quando si rimuove la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in maniera sicura.

- 1 Struccati, inumidisciti la pelle e applica il tuo detergente FOREO Micro-Foam Cleanser.
- 2 Premi una volta il pulsante universale per la modalità di pulizia o premi rapidamente due volte per la modalità di trattamento intensivo illuminante.*
- 3 Esegui dei movimenti circolari sulle guance e sulla fronte. Scorri su e giù lungo il naso.
- 4 Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
- 5 Sciacqua e asciuga il viso.

**Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi in modalità di trattamento intensivo illuminante.*



PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.



PRODOTTI COMPLEMENTARI



Micro-Foam Cleanser

Questo detergente cremoso si trasforma in delicate microbolle che agiscono a fondo per liberare i pori dalle impurità, purificando dolcemente la pelle e rimuovendo il sebo in eccesso. La sua speciale formula idrata, protegge e rimpolpa la cute con aminoacidi e vitamina E, lasciandola morbida e rivitalizzata.

Dermatologicamente testato - Senza profumo - Vegano - Cruelty free

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PRECAUZIONI DA ADOTTARE NEL CASO DI CAMBIAMENTI NELLE PRESTAZIONI DI LUNA MINI 3.

Se LUNA mini 3 non si accende quando si preme il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricaricala per 1,5 ore, fino a carica completa, tramite il cavo USB. Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione.

Se non riesci a spegnere LUNA mini 3 e/o i pulsanti interfaccia non rispondono:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Premi e tieni premuto il pulsante di avvio per riavviare il dispositivo.

Se LUNA mini 3 non si sincronizza con l'app di FOREO:

- Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione.
- Chiudi l'app FOREO e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.
- Controlla che l'app non debba essere aggiornata attraverso l'app store del tuo dispositivo mobile.



TERMINI DI GARANZIA E CONDIZIONI

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni e la garanzia di qualità di 10 anni, procedi con la registrazione nell'app FOREO o visita foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni.

GARANZIA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo, per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data di acquisto, contro i problemi subentrati in seguito a un uso normale e dovuti a difetti di fabbrica o dei materiali. La garanzia copre le parti operative che influenzano le funzioni del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato da giusta usura e consumo, o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o i suoi accessori) annullerà la garanzia.

Se scopri un difetto e contatti FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso. Le richieste di garanzia devono essere supportate da una prova ragionevole che la data della richiesta rientri nel periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale assieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi aver fatto l'accesso al tuo account su www.foreo.com e aver selezionato l'opzione per inoltrare la relativa richiesta. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai tuoi diritti regolamentari in quanto consumatore e non influenza tali diritti in nessun modo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell'UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato).




Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo annullerà la garanzia. Si deve procedere alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, apri il contenitore di plastica dopo aver rimosso lo strato in silicone esterno, sfilala e smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa i guanti durante questo procedimento. Qui sotto sono fornite istruzioni grafiche dettagliate:



SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone sicuro per il corpo e plastica ABS
COLORE: Mint/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
DIMENSIONE: 80 x 78 x 38 mm
PESO: 87 g

BATTERIA: Agli ioni di litio da 530 mAh e 3,7 V
USO: Fino a 400 usi
STANDBY: 90 giorni
FREQUENZA: 100 Hz
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE: <50 dB
INTERFACCIA: 1 pulsante

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l'obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Dichiarazione di esposizione alle Radio Frequenze: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC disposti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti di esposizione alle Radio Frequenze. Il dispositivo può essere usato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non dovrebbe provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare funzionamenti indesiderati.

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questa sezione e non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità può annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il dispositivo.

NOTA: Il presente apparecchio è stato testato e si è dimostrato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, regolamentati dalla Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono stati ideati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze potenzialmente dannose in un ambiente casalingo. Questo dispositivo permette l'uso, nonché la generazione, di energia in radiofrequenza e pertanto, se non installato e usato appropriatamente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni via radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che, in una determinata installazione, non vi sia alcuna generazione d'interferenza. Qualora il dispositivo causasse effettivamente interferenze dannose alla ricezione di radio e televisori, il che può essere facilmente verificato accendendo e spegnendo il dispositivo stesso, si invita l'utilizzatore a impedire l'insorgenza dell'interferenza nei seguenti modi:

- Orientando nuovamente o trasferendo il ricevitore.
- Aumentando la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegando il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello a cui fa riferimento il ricevitore.
- Consultando il fornitore o un esperto di radio/tecnico della TV.

FAQ

DOMANDE DI BASE

1. COSA DEVO FARE UNA VOLTA RICEVUTO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

Complimenti per aver scoperto la nuova frontiera della skincare intelligente! La prima cosa da fare è scaricare gratuitamente l'app FOREO For You per sbloccare e registrare il tuo dispositivo.

2. COSA RICEVO CON IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

1 dispositivo LUNA™ mini 3, 1 cavo di ricarica USB, 1 manuale utente, 1 guida rapida e 1 custodia da viaggio.

3. COME SI ACCENDE/SPEGNE IL DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

Premi il pulsante universale di LUNA™ mini 3 per accendere il dispositivo e tienilo premuto per 3 secondi per spegnerlo. Al termine di ogni routine preimpostata, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

4. IL MIO DISPOSITIVO NON SI ACCENDE QUANDO PREMO IL PULSANTE UNIVERSALE. PERCHÉ?

La batteria è scarica. Ricaricala utilizzando il cavo USB fino al completo caricamento, quindi riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione.

5. COME POSSO CARICARE LUNA™ mini 3?

LUNA™ mini 3 è un dispositivo ricaricabile tramite USB. Una ricarica di 1,5 h consente fino a 400 utilizzi (calcolando 1 minuto di trattamento per ogni seduta). Il cavo USB è incluso nella confezione.

6. PERCHÉ IL MIO CARICATORE NON ENTRA DEL TUTTO?

Il cavo di ricarica di LUNA™ mini 3 non è pensato per entrare completamente nel dispositivo. È del tutto normale che ne sporga una parte.

7. LA CARICA NON È STATA SUFFICIENTE PER 400 UTILIZZI.

Con 400 utilizzi si intendono 400 minuti, perciò la durata della carica dipende dalla frequenza e dal tempo d'utilizzo del dispositivo.

8. IL CONNETTORE DI CARICA DI LUNA™ mini 3 È IMPERMEABILE?

Sì, il connettore di carica è impermeabile, per cui puoi utilizzare il dispositivo in sicurezza anche sotto la doccia. Tuttavia, verifica sempre che sia del tutto asciutto prima di ricaricarlo e non usarlo mentre è in carica. Una volta terminato il trattamento, conservalo in un luogo asciutto. Non lasciare il dispositivo immerso in acqua.

L'APP

9. PERCHÉ DEVO SCARICARE L'APP PRIMA DI USARE LUNA™ mini 3?

Tutti i prodotti FOREO collegati all'app devono essere attivati e sbloccati tramite l'app FOREO For You prima di essere utilizzati per la prima volta. Ciò consente di proteggerti dai falsi e dalle copie presenti sul mercato e rende più facile la registrazione della garanzia, essenziale per tutelare il tuo acquisto.

10. COME POSSO COLLEGARE IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ mini 3 ALL'APP FOREO?

Scarica l'app FOREO For You sullo smartphone o sul tablet e attiva il Bluetooth. Premi una volta il pulsante universale del tuo dispositivo per accenderlo. Quando sarà pronto per il collegamento, si accenderà una luce bianca intermittente. Segui quindi le istruzioni dell'app per registrare e collegare il tuo LUNA™ mini 3.

11. LUNA™ mini 3 FUNZIONA ANCHE SENZA L'APP?

Certo! L'app consente di gestire le impostazioni del dispositivo, ma puoi anche usare LUNA™ mini 3 manualmente. Ti basterà premere una volta il pulsante di accensione per avviare la modalità di detersione e premerlo due volte di seguito per attivare la modalità Glow Boost.

12. NON RIESCO A REGISTRARE IL MIO DISPOSITIVO O QUESTO CONTINUA A SCOLLEGARSI. COSA POSSO FARE?

Segui questi passaggi per risolvere i problemi legati all'app FOREO For You:

- 1) Elimina e reinstalla l'applicazione. L'app potrebbe aver solo bisogno di essere aggiornata.
- 2) Assicurati che il sistema operativo del tuo smartphone sia aggiornato all'ultima versione (ovvero che lo smartphone stia utilizzando l'aggiornamento software più recente).
- 3) Dopo aver eliminato e reinstallato l'app, ricorda di riavviare lo smartphone.
- 4) Elimina i cookie e svuota la memoria cache dello smartphone.
- 5) Assicurati che il dispositivo sia completamente carico e che il Bluetooth sia attivo.

USARE LUNA™ mini 3

13. OGNI QUANTO POSSO USARE IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

I dispositivi LUNA™ mini 3 sono così sicuri e delicati da poter essere utilizzati ogni giorno, mattina o sera. Si consiglia di usare LUNA™ mini 3 tutte le volte che la pelle necessita di una detersione più profonda.

14. PER QUANTO TEMPO POSSO USARLO OGNI GIORNO?

Data l'efficienza della detersione, si consiglia di non utilizzare LUNA™ mini 3 per più di 3 minuti al giorno.

15. POSSO CONDIVIDERE IL MIO LUNA™ mini 3 CON ALTRE PERSONE, AD ESEMPIO CON I MIEI FAMILIARI?

Per motivi di igiene, non è consigliabile condividere LUNA™ mini 3 con altre persone.

16. POSSO USARE LUNA™ mini 3 PER RIMUOVERE IL MAKE-UP?

Il make-up va rimosso prima di detergere il viso con qualsiasi dispositivo FOREO.

17. QUANTA PRESSIONE DOVREI ESERCITARE MENTRE USO LUNA™ mini 3?

Non è necessario esercitare alcuna pressione quando utilizzi LUNA™ mini 3. Detergi il viso delicatamente effettuando movimenti circolari su guance e fronte e massaggiando in verticale sul naso.

18. POSSO USARE FOREO LUNA™ mini 3 NELL'AREA DEL CONTORNO OCCHI?

Sì, puoi usare LUNA™ mini 3 anche nell'area del contorno occhi. Presta particolare attenzione quando detergi questa zona e non portare il dispositivo a contatto con le palpebre o gli occhi stessi.

19. QUALE TIPO DI DETERGENTE VISO POSSO USARE?

Puoi usare il detergente che preferisci, purché non contenga ingredienti che possono intaccare il materiale di LUNA™ mini 3. Evita di usare detergenti granulari o a base di argilla o siliconi, nonché prodotti esfolianti e scrub, in quanto potrebbero danneggiare i punti di contatto in morbido silicone del dispositivo. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare Micro-Foam Cleanser di FOREO.

20. POSSO USARE LUNA™ mini 3 IN CASO DI PROBLEMI CUTANEI COME ACNE O ECZEMA O SE HO SUBITO INTERVENTI O TRATTAMENTI DI CHIRURGIA ESTETICA, AD ESEMPIO CON BOTOX?

In caso di gravi problematiche cutanee o di interventi di chirurgia estetica, si consiglia di consultare un medico o uno specialista prima di utilizzare il dispositivo.

21. POSSO USARE LUNA™ mini 3 DURANTE LA GRAVIDANZA?

Sì, LUNA™ mini 3 è adatto all'uso durante la gravidanza o nel periodo dell'allattamento.

IL DISPOSITIVO LUNA™ mini 3

22. COME POSSO REGOLARE L'INTENSITÀ DELLE PULSAZIONI T-SONIC™?

Con LUNA™ mini 3 puoi scegliere tra 12 livelli di intensità di detersione. Per farlo, è sufficiente collegare il dispositivo all'app FOREO tramite Bluetooth e selezionare l'impostazione desiderata.

23. COSA DEVO FARE PER ACCEDERE ALLA MODALITÀ GLOW BOOST?

Per attivare la modalità Glow Boost, è sufficiente premere il pulsante di accensione due volte di seguito. Per regolare le impostazioni, devi invece collegare il dispositivo all'app FOREO tramite Bluetooth e scegliere tra pulsazioni T-Sonic™ di intensità bassa, media o alta.

24. CHE DIFFERENZA C'È TRA I DUE LATI DELLA TESTINA DI LUNA™ mini 3?

LUNA™ mini 3 vanta una testina a due zone: il lato con setole sottili è ideale per pelli normali o sensibili, mentre quello con setole più spesse è pensato per le aree del viso più oleose, come la zona T.

25. CHE DIFFERENZA C'È TRA LUNA™ mini 3 E LUNA™ mini 2?

Entrambi i dispositivi rimuovono impurità e sebo in eccesso con una fantastica routine di detersione di 1 minuto e offrono un massaggio viso rassodante che dona alla pelle un aspetto più giovane e liscio. Ecco le principali differenze tra i due modelli:

- LUNA™ mini 3 prevede 12 livelli d'intensità di pulsazioni T-Sonic™, mentre LUNA™ mini 2 ne offre 8.
- LUNA™ mini 3 è collegabile all'app, per cui puoi impostare e salvare la tua routine di detersione personalizzata. Inoltre, comprende la modalità specchio, che ti consente di usare lo smartphone come specchio durante il trattamento. E se smarrisci il dispositivo, puoi rintracciarlo con la funzione "Trova il mio dispositivo" presente nella pagina dedicata al tuo LUNA™ mini 3.
- Le setole in silicone di LUNA™ mini 3 sono il 30% più lunghe e il 25% più morbide di quelle di LUNA™ mini 2.
- LUNA™ mini 3 offre un'autonomia massima di 400 utilizzi, mentre LUNA™ mini 2 raggiunge i 300 utilizzi (1 utilizzo = 1 minuto).

26. CHE DIFFERENZA C'È TRA LUNA™ mini 3 E LUNA™ 3?

LUNA™ 3 e LUNA™ mini 3 sono i nostri dispositivi smart utilizzabili con l'app.

- LUNA™ 3 è di dimensioni maggiori rispetto a LUNA™ mini 3. È disponibile in tre colori, ognuno pensato per un tipo di pelle specifico: azzurro per le pelli miste, viola per quelle sensibili e rosa per quelle normali. LUNA™ mini 3 è invece disponibile in vari colori ma tutti con la stessa testina a due zone, adatta a tutti i tipi di pelle. Il lato anteriore del dispositivo è pensato per le pelli normali o sensibili, mentre quello posteriore è ideale per le aree del viso più oleose, come la zona T.
- LUNA™ 3 prevede da un lato una superficie per massaggi rassodanti, mentre LUNA™ mini 3 presenta su entrambi i lati setole in silicone detergenti.
- LUNA™ 3 offre 16 livelli di intensità e fino a 650 utilizzi con una sola ricarica, mentre LUNA™ mini 3 è dotato di 12 livelli di intensità e fino a 400 utilizzi per ricarica.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM