

FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

REWITALIZUJĄCY MASAŻER OKOLIC OCZU

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNA

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy wykonania pierwszego kroku do odświeżonych i odmłodzonych okolic oczu, jakim jest nabycie urządzenia IRIS™ 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze wszystkich zalet tej zaawansowanej technologii pielęgnacji urody w domowym zaciszu poświęć kilka chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE i stosuj ten produkt tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie wolno w żaden sposób modyfikować tego urządzenia.



OMÓWIENIE URZĄDZENIA IRIS™ 2

IRIS™ 2 to szybki, wydajny i ultrahigieniczny masażer oczu inspirowany techniką drenażu limfatycznego za pomocą ostukiwania palcami praktykowaną w starożytnej Azji, którą firma FOREO zrewolucjonizowała w jej opatentowanym masażu T-Sonic™.

Akupresura w formie ostukiwania palcami zwiększa przepływ płynów limfatycznych, ułatwiając zmniejszenie cieni pod oczami oraz odświeżenie i zmniejszenie opuchlizny okolic oczu. Ułatwia także zmniejszenie napięcia mięśni twarzy spowodowanego zmęczeniem oczu. Pulsacje T-Sonic™ oferują delikatny masaż okolic oczu, rozjaśniając kontur oczu i zmniejszając widoczność kurzych łapek i zmarszczek, przez co skóra jest odczuwalnie mocniejsza. Urządzenie IRIS™ 2 polepsza także wchłanianie składników aktywnych kosmetyków do pielęgnacji okolic oczu, wypychając je głębiej w skórę, gdzie ich działanie jest najbardziej skuteczne.

POZNAJ SVOJE URZĄDZENIE IRIS™ 2

UWAGA! Urządzenie IRIS™ 2 może być zablokowane po pierwszym wyjęciu z pudełka. Odblokuj je, przytrzymując razem naciśnięte przyciski + i -. Lampa wskaźnika zaświeci, wskazując odblokowanie urządzenia.

FUNKCJE

AKUPRESURA

Zwiększa drenaż limfatyczny, ułatwia zmniejszenie cieni pod oczami, odświeża zmęczone oczy i zmniejsza opuchliznę.

MASAŻ T-SONIC™

Delikatny masaż rozjaśniający okolice oczu oraz zmniejszający widoczność zmarszczek.

PRZYCISKI PLUS I MINUS

Dostosuj intensywność akupresury i masażu T-Sonic™ do własnych preferencji.

UNIWERSALNY PRZYCISK

Włącza i wyłącza urządzenie oraz wyłącza masaż T-Sonic™.

ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

Aksamitnie miękki, bez BPA i ftalanów oraz odporny na bakterie dla największej higieny.

ANTYPOŚLIZGOWY KORPUS

Wyjątkowo komfortowy kształt dla najlepszej wygody korzystania.

PORT ŁADOWANIA USB

Zakryty i w 100% wodoodporny, a jedno ładowanie starczy nawet na 150 użyc.

LAMPKA KONTROLNA

Czerwony kolor oznacza niski stan naładowania akumulatora, miganie na biało wskazuje ładowanie, a stałe światło białe informuje o pełnym naładowaniu urządzenia.



LEPSZE WCHŁANIANIE

Stosuj z kosmetykami do pielęgnacji okolic oczu dla lepszego wchłaniania składników.



WBUDOWANY TIMER

Pauza po 30 sekundach sygnalizująca, że należy przejść do drugiego oka.



Ładuj w dowolnym miejscu i czasie za pomocą kabla USB.



SASZETKA


Przechowuj wygodnie urządzenie w domu, pracy lub podróży.

JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE IRIS™ 2:



KROK 1

Zacznij z czystą i suchą twarzą. Jeśli chcesz, nałóż kropki kremu pod oczy lub serum wokół oczu.*




KROK 2

Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia IRIS™ 2 przez 3 sekundy, aby je włączyć. Możesz wyregulować intensywność za pomocą przycisków + i -. Aby wyłączyć masaż T-Sonic™, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk.



KROK 3

Delikatnie dociśnij urządzenie IRIS™ 2 u dołu kącika oka i przesuwaj je pod okiem i wokół jego konturu przez 30 sekund, aż wbudowany licznik czasu zatrzyma urządzenie. Powtórz tę czynność na drugim oku.**



Wskaźówka

Możesz także użyć urządzenia IRIS™ 2 na czole, aby rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy.

DZIAŁANIE UNIWERSALNEGO PRZYCIŚNIKA:

- Jedno naciśnięcie: WŁĄCZENIE
- Drugie naciśnięcie: wyłączenie masażu T-Sonic™
- Trzecie naciśnięcie: WYŁĄCZENIE

* Nie jest to wymagane. Możesz używać urządzenia IRIS™ 2 bez kosmetyków do pielęgnacji okolic oczu.

** Pród urządzenia IRIS™ 2 z przyciskami powinien być skierowany w stronę twarzy. Urządzenie IRIS™ 2 wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA IRIS™ 2

Zawsze dokładnie wyczyść swoje urządzenie po użyciu. Umyj urządzenie ciepłą wodą z mydłem. Osusz bezpyłową ściereczką, ręcznikiem lub pozostaw do wyschnięcia. Zalecamy spryskać urządzenie sprayem do czyszczenia silikonowych urządzeń FOREO i spłukać ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych efektów.

UWAGA! Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

OSTRZEŻENIE DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli masz poważną chorobę oczu lub obawy medyczne związane ze skórą, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Używanie urządzenia IRIS™ 2 powinno być komfortowe. Jeśli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Urządzenie IRIS™ 2 należy stosować tylko w obszarze pod okiem oraz łuku brwiowego, a nigdy na powiece i gałce ocznej.
- Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia IRIS™ 2 innym osobom.
- Nie pozostawiaj urządzenia IRIS™ 2 na bezpośrednim świetle słonecznym i nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur ani wrzącej wody.
- Należy zachować szczególną uwagę podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- Przerwij używanie produktu, jeśli zostanie on uszkodzony w dowolny sposób. Urządzenie to nie ma części do serwisowania.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub masz inne pytania na temat obsługi urządzenia, odwiedź witrynę www.foreo.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zachowaj ostrożność w przypadku zmian w działaniu urządzenia IRIS™ 2.

Jeśli urządzenie IRIS™ 2 nie włączy się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie IRIS™ 2 za pomocą kabla USB przez 2 godziny do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk.
- Interfejs jest zablokowany. Odblokuj urządzenie, przytrzymując razem naciśnięte przyciski + i –.

Jeśli urządzenia IRIS™ 2 nie można wyłączyć lub przyciski interfejsu nie reagują:

- Wystąpiła tymczasowa awaria mikroprocesora. Podłącz kabel ładujący USB lub naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli lampka kontrolna urządzenia IRIS™ 2 nie miga po podłączeniu kabla ładującego USB:

- Akumulator jest w pełni naładowany i wystarczy na 150 użyć.
- Akumulator jest całkowicie rozładowany i urządzenie potwierdzi podłączenie kabla USB po kilku minutach.
- Kabel ładujący USB nie został prawidłowo podłączony. Sprawdź gniazdko elektryczne/gniazdko USB i port ładowania.

Jeśli urządzenie IRIS™ 2 wpadło do wody i port ładowania jest wilgotny:

- Wysusz je i kontynuuj używanie. Urządzenie IRIS™ 2 jest w pełni wodoodporne, a port ładowania jest szczelny.

WARUNKI GWARANCJI

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, odwiedź stronę foreo.com/product-registration i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Firma FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

USUWANIE AKUMULATORA

UWAGA! Tego procesu nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia unieważni gwarancję. Działanie to należy wykonać, gdy urządzenie zostanie przeznaczone do utylizacji.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który należy usunąć przed utylizacją produktu i którego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby usunąć akumulator, wyciągnij podstawę, zdejmij silikonową pokrywę, otwórz plastikową powłokę i wyjmij akumulator, aby zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla bezpieczeństwa proces ten należy wykonać w rękawiczkach. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje graficzne:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Silikon klasy spożywczej, polimer PBT, PC + ABS
KOLOR:	miętowy, fuksja, perłowy różowy
WYMIARY:	120 × 39 × 32 mm
WAGA:	71 g
AKUMULATOR:	Litowo-jonowy, 200 mAh, 3,7 V
MOC:	5 V DC, 1 W
CZAS UŻYTKOWANIA:	Do 150 użyć
GOTOWOŚĆ:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	183 Hz
INTERFEJS:	3 przyciski
PULSACJE/MIN:	Do 11 000

WARUNKI UŻYTKOWANIA

TEMPERATURA:	od 5°C do 40°C
WILGOTNOŚĆ:	40-80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	800 do 1060 hPa

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI

TEMPERATURA:	od -10°C do 50°C
WILGOTNOŚĆ:	od 30% do 80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	od 500 do 1060 hPa

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2022 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ZAPROJEKTOWANO I OPRACOWANO PRZEZ FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM