

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4 MEN

INTELIGENTNE URZĄDZENIE 2 W 1 DO
OCZYSZCZANIA I UJĘDRNIANIA TWARZY



ONLINE MANUAL

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia LUNA™ 4 MEN – cieszymy się, że dołączasz do milionów osób na całym świecie, które w inteligentny sposób dbają o swoje zdrowie. Zanim zaczniesz cieszyć się nowym życiem dzięki zapewniającej profesjonalne efekty, zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil na uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Oto przyszłość pielęgnacji skóry.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

 **OSTRZEŻENIE!** MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

LUNA™ 4 MEN – WPROWADZENIE

Poznaj LUNA™ 4 MEN, najbardziej zaawansowaną szczoteczkę 2 w 1 do głębokiego oczyszczania i ujędrniania twarzy, dostosowaną do struktury twarzy oraz bardziej tłustej skóry i brody mężczyzn. Ultrahigieniczny, niepowodujący ścierania silikon łączy się z ręcznie regulowanymi pulsacjami T-Sonic™, umożliwiając bezproblemowe przełączanie trybów według własnego uznania. Tryb delikatny oferuje odświeżające oczyszczenie, tryb głęboki penetruje pory, zapewniając dogłębne oczyszczenie i profesjonalne przygotowanie przed goleniem, a średni tryb regularny zapewnia to, co najlepsze z obu światów. Usuń brud, kurz, tłuszcz oraz nadmiar sebum w ciągu 1 minuty i wykonaj ręczne lub kontrolowane przez aplikację ujędrniające zabiegi masażu, aby cieszyć się pełną energią, ożywioną i młodszą skórą.

Tryb oczyszczania kieruje pulsacje T-Sonic™ do skóry, zapewniając o wiele lepsze oczyszczenie niż w przypadku mycia dłońmi oraz przygotowując do dokładniejszego i gładszego golenia. Zapobiegaj poparzeniom po goleniu i nawet dwukrotnie przedłuż żywotność ostrzy, a jednocześnie zapewnij warunki do ekstremalnego wchłaniania ulubionego produktu do pielęgnacji skóry po goleniu/oczyszczeniu. Tryb masażu ujędrniającego oferuje 4 procedury masażu sterowane przez aplikację i 5 ręcznych procedur masażu wykorzystujących pulsacje T-Sonic™ o niższej częstotliwości, które zwalczają drobne zmarszczki i zmniejszają opuchliznę, nadając twarzy jędrny wygląd.

Najlepszy przyjaciel zapracowanego mężczyzny, LUNA™ 4 MEN jest kompaktowym, lekkim, wielofunkcyjnym narzędziem z maksymalnie 600 użyciami na ładowanie USB, w 100% wodoodpornym, zakrzywionym korpusie, które zostało zaprojektowane tak, aby nigdy nie wymagało wymiany części.

POZNAJ SVOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN

PULSACJE T-SONIC™

Usuń zanieczyszczenia, tłuszcz, pot i brud w ciągu 1 minuty, zwiększając przy tym wchłanianie aktywnych składników

EKSTRAMIĘKKI I ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

35 razy bardziej higieniczny niż włosie nylonowe, odpowiedni dla skóry mężczyzn. Nie zawiera BPA ani ftalanów.

ELEGANCKIE SZWEDZKIE WZORNICTWO

Dopasowana do każdego rodzaju skóry, bez konieczności wymiany główek szczoteczki

LAMPKA KONTROLNA

Miga, aby wskazać, kiedy urządzenie działa w trybie masażu ujędrniającego oraz kiedy należy je naładować

UJĘDRNIAJĄCY MASAŻ TWARZY

Ukierunkowany, rutynowy masaż nadaje skórze gładzi, młodszy wygląd

PRZYCISK ZASILANIA

Krótkie naciśnięcie włącza i wyłącza urządzenie, natomiast podwójne naciśnięcie włącza tryb masażu ujędrniającego

PRZYCISKI WYBORU TRYBU

Łatwe przełączanie między trybami oczyszczania (delikatny, normalny i głęboki) oraz wariantami masażu (gdy aktywny jest tryb masażu)

GNIAZDO ŁADOWANIA

Do 600 zastosowań na jedno ładowanie. 100% wodoodporna obudowa



INTERAKTYWNA APLIKACJA FOREO

Kontroluj ustawienia urządzenia i wybierz swoje ulubione warianty masażu oczyszczającego oraz ujędrniającego



PRZEWÓD USB

Ładuj, kiedy i gdzie chcesz



PODRÓŻNE ETUI

Wygodne przechowywanie urządzenia do pielęgnacji skóry w podróży

ODBLOKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby aktywować i zarejestrować swoje urządzenie w kilku prostych krokach:


1. Pobierz aplikację FOREO For You na swoje urządzenie mobilne
2. Zaloguj się na swoje konto lub załóż nowe
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu)
4. Wybierz serię swojego urządzenia
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną
6. Uzupełnij informacje dotyczące zakupu

Twoje urządzenie jest gotowe do użycia!

www.foreo.com/app



APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU



Aplikacja mobilna FOREO For You dostarcza wskazówek na temat użytkowania i konserwacji urządzenia LUNA™ 4 MEN. Za jej pomocą można kontrolować ustawienia, uzyskać dostęp do wskazówek wideo oraz znaleźć swoje urządzenie w razie jego zagubienia.


USTAWIENIA

Ustaw swoje preferencje dla trybów oczyszczania i masażu, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline;

USTAWIENIA TRYBU OCZYSZCZANIA

Ustaw czas trwania oczyszczania na maksymalnie 240 sekund oraz pulsacje T-Sonic™ dla każdego z trybów oczyszczania:


- **Delikatne oczyszczanie:** niski poziom, poziomy 1–5 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Normalne oczyszczanie:** średni poziom, poziomy 6–10 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Głębokie oczyszczanie:** wysoki poziom, poziomy 11–16 intensywności pulsacji T-Sonic™



USTAWIENIA TRYBU MASAŻU

Wybierz spośród 5 procedur masażu obejmujących różne korzystne efekty i zapisz 3 bezpośrednio na urządzeniu do ręcznego użycia. Masaże mogą trwać do 15 minut, a Ty możesz dowolnie regulować poziomy intensywności T-Sonic™ dla każdego trybu;

- **Delikatne masaż:** niski poziom, poziomy 1–5 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Normalne masaż:** średni poziom, poziomy 6–10 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Głębokie masaż:** wysoki poziom, poziomy 11–16 intensywności pulsacji T-Sonic™




ZABIEGI

Wybierz spośród 4 zaprogramowanych programów masażu i postępuj zgodnie ze wskazówkami wideo.

1. **Eyes on the Prize:** działa na skronie, obszar pod oczami i łuk brwiowy (2 min)
2. **Nothing but Neck:** podnosi i ujędrnia szyję i dekolt (2 min)
3. **Magic Mouth:** działa na kąciaki ust, linię szczęki i szyję (2 min)
4. **Contour Crazy:** modeluje policzki, szczękę i szyję (4 min)

Funkcje „Rozpocznij oczyszczanie” i „Rozpocznij masaż” oferują tryb lustra, który pozwala używać urządzenia mobilnego jako lustro podczas wykonywania zabiegów oczyszczania lub masażu.



SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN

TRYB OCZYSZCZANIA

1. Zwilż skórę, a następnie nałóż żel do twarzy FOREO.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować tryb oczyszczania, a także z łatwością przełączać się między trybami delikatnego i głębokiego oczyszczania, naciskając przyciski  lub .
3. Przesuwaj końcówki urządzenia LUNA™ 4 MEN po twarzy okrężnymi ruchami, aż do momentu wyłączenia urządzenia przez wbudowany timer.
4. Spłucz i delikatnie osusz twarz.



TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO

1. Nałóż serum FOREO na czystą, suchą skórę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie szybko naciśnij go dwa razy, aby aktywować tryb masażu ujędrniającego. Z łatwością przełączaj się między zapisanymi trybami masażu, naciskając przyciski  lub .
3. Rozluźnij twarz i przesuwaj po skórze powierzchnię masującą ujędrniającą urządzenia LUNA™ 4 MEN ruchami na zewnątrz, zgodnie z kształtem Twojej twarzy, aż do momentu wyłączenia urządzenia przez wbudowany timer.
4. Kontynuuj swoją pielęgnacyjną rutynę.



UWAGA! Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, unikaj stosowania żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszczących lub peelingu, ponieważ mogą one uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia LUNA™ 4 MEN. Jeśli długie silikonowe włosie zaplące się, delikatnie przeczesz je w jednym kierunku, aby powróciło do swojej normalnej pozycji.

BLOKADA PODRÓŻNA

Jeśli chcesz zablokować urządzenie dla zapewnienia sobie wygody w podróży, przytrzymaj naciśnięte jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy. Aby odblokować urządzenie, wykonaj tę samą procedurę.

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI LUNA™ 4 MEN

Zawsze dokładnie oczyść szczoteczkę LUNA™ 4 MEN po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA! Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Micro-Foam Cleanser

Ten żel do mycia twarzy o konsystencji kremu zamienia się w delikatne mikro-bąbelki, które usuwają zanieczyszczenia z głębi porów, delikatnie oczyszczają skórę i usuwają nadmiar sebum. Specjalna formuła, zawierająca odżywcze dla skóry aminokwasy oraz witaminę E, pomaga nawilżać i chronić Twoją skórę oraz pozostawia uczucie miękkości i ożywienia.

PRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE – BEZZAPACHOWY – WEGAŃSKI – NIETESTOWANY NA ZWIERZĘTACH



SERUM SÉRUM SERUM

Dzięki ultrałagodzącej formule przesuwanie urządzenia po skórze nie wymaga żadnego wysiłku, a dodatkowo produkt współdziała z dostępnym w urządzeniu LUNA trybem masażu ujędrniającego, który zwiększa skuteczność serum. Przeciwułtleniająca moc skwalanu nadaje skórze zdrowy, młodzieńczy wygląd, a kwas hialuronowy zatrzymuje w niej wilgoć, dzięki czemu staje się bardziej miękka, gładka i doskonale nawilżona.

PRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE – BEZZAPACHOWY – NIETESTOWANY NA ZWIERZĘTACH

WAŻNE DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie urządzenia LUNA™ 4 MEN powinno być komfortowe – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania w obszarze pod oczami i nie dotykaj urządzeniem powiek lub oczu.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA™ 4 MEN innym osobom.
- Należy unikać wystawiania urządzenia LUNA™ 4 MEN na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania FOREO, zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA™ 4 MEN dłużej niż 3 minuty w ramach jednego zastosowania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę www.foreo.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU SZCZOTECZKI LUNA™ 4 MEN.

Jeśli LUNA™ 4 MEN nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez maksymalnie 2 godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

Nie można wyłączyć LUNA™ 4 MEN i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli nie można zsynchronizować szczoteczki LUNA™ 4 MEN z aplikacją FOREO:

- Wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję Bluetooth, aby spróbować odzyskać połączenie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FOREO lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT (z wyjątkiem krajów, w których prawo krajowe wymaga dłuższej gwarancji) od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych przez przypadek, niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym firma FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA! Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutyliczowane.

Urządzenie ma baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutyliczowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: Bezpieczny dla ciała silikon oraz tworzywo ABS

KOLOR: Evergreen

WYMIARY: 82,5 x 38 x 102 mm

WAGA: 122 g

BATERIA: Litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V

UŻYTKOWANIE: Do 600

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 100 Hz

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB

INTERFEJS: 3 przyciski

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfikacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSWIADCZENIE O EKSPOZYCJI NA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE (RF): urządzenie to spełnia wymagania limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań w zakresie ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN?

Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie.

2. CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN?

1 urządzenie LUNA™ 4 MEN, 1 przewód ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 instrukcja „Szybki start” i 1 etui podróżne.

3. JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN?

Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu LUNA™ 4 MEN, aby je włączyć; naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć. Po zakończeniu zaprogramowanego zabiegu urządzenie wyłączy się automatycznie.

4. TWOJE URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ZASILANIA?

Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

5. JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN?

Urządzenie LUNA™ 4 MEN można ładować poprzez port USB, a 2-godzinne ładowanie pozwoli na maks. 600 użyć (na podstawie 1-minutowego zabiegu na jedno użycie). Do urządzenia dołączony jest przewód ładujący USB.

6. DLACZEGO KOŃCÓWKA PRZEWODU ŁADUJĄCEGO NIE WCHODZI DO KOŃCA?

Przewód ładujący przeznaczony dla urządzenia LUNA™ 4 MEN nie powinien wchodzić do końca w gniazdo urządzenia. To całkowicie normalne, że nieco wystaje on z urządzenia.

7. MOJE ŁADOWANIE NIE ZAPEWNIŁO 600 UŻYĆ URZĄDZENIA.

Liczba 600 użyć odnosi się do 600 minut, dlatego czas pracy urządzenia po naładowaniu zależy od tego, jak często i jak długo urządzenie jest używane.

8. CZY PORT ŁADOWANIA W URZĄDZENIU LUNA™ 4 MEN JEST WODOODPORNY?

Tak, port ładowania jest wodoodporny, co oznacza, że urządzenia można bezpiecznie używać pod prysznicem. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche i nie używaj go podczas ładowania. Po zakończeniu korzystania z urządzenia przechowuj je w suchym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

APLIKACJA

1. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM SWOJEGO URZĄDZENIA LUNA™ 4?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację należy aktywować i odblokować za pośrednictwem aplikacji FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga nam to zapewnić ochronę przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

2. JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij przycisk uniwersalny na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie LUNA 4™ MEN.

3. CZY LUNA™ 4 MEN DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami urządzenia i zapewnia dostęp do wskazówek wideo dotyczących masażu, ale możesz również używać urządzenia LUNA™ 4 MEN ręcznie. Przyciski umieszczone z tyłu urządzenia umożliwiają przełączanie z trybu oczyszczania w tryb masażu bez użycia aplikacji.

4. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA LUB MOJE URZĄDZENIE CIĄGŁE SIĘ ROZŁĄCZA. CO MAM ZROBIĆ?

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z aplikacją FOREO For You:

- 1) Usuń i zainstaluj ponownie aplikację – być może wymaga ona jedynie aktualizacji.
- 2) Upewnij się, że system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego został zaktualizowany do najnowszej wersji (upewnij się, że w Twoim telefonie komórkowym zainstalowana jest najnowsza aktualizacja oprogramowania).
- 3) Pamiętaj, aby po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchomić ponownie swój telefon.
- 4) Usuń pliki cookie i pamięć podręczną w telefonie.
- 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane, a funkcja Bluetooth jest włączona.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN

1. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ SWOJEGO URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN?

Urządzenia LUNA™ 4 MEN są bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać codziennie, rano lub

wieczorem. Zalecamy używanie urządzenia LUNA™ 4 za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje głębokiego oczyszczania.

2. JAK DŁUGO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA DANEGO DNIA?

Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy, aby nie używać urządzenia LUNA™ 4 MEN dłużej niż 3 minuty dziennie.

3. CZY MOGĘ UDOSTĘPNIĆ URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN INNYM OSOBOM, NA PRZYKŁAD CZŁONKOM RODZINY?

Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA™ 4 MEN innym osobom.

4. Z JAKIM NACISKIEM NALEŻY PRZESUWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN PO SKÓRZE?

Podczas korzystania z urządzenia LUNA™ 4 MEN nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku. Delikatnie oczyść twarz, okrężnymi ruchami oczyszczając policzki i czoło oraz przesuwając urządzenie w górę i w dół nosa.

5. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA FOREO LUNA™ 4 MEN WOKÓŁ OKOLIC OCZU?

Tak, urządzenia LUNA™ 4 MEN można używać wokół okolic oczu. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas stosowania urządzenia w obszarze pod oczami i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z powiekami lub oczami.

6. JAKIEGO RODZAJU ŻELU DO OCZYSZCZANIA TWARZY MOGĘ UŻYWAĆ?

Można stosować dowolny środek do mycia twarzy, o ile nie zawiera on składników, które mogłyby uszkodzić silikon urządzenia. Unikaj stosowania żelów do twarzy na bazie glinki, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszcających lub peelingu, ponieważ mogą one uszkodzić delikatne silikonowe końcówki urządzenia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy oczyszczanie za pomocą pianki oczyszczającej FOREO Micro-Foam Cleanser.

7. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 4 MEN, JEŚLI MAM CHOROBE SKÓRY, TAKĄ JAK EGZEMA LUB TRĄDZIK, LUB JEŚLI JESTEM PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, TAKIM JAK BOTOKS?

Zalecamy, aby każdy, kto cierpi na poważną chorobę skóry lub przeszedł zabieg kosmetyczny, skonsultował się ze swoim lekarzem lub dermatologiem przed skorzystaniem z urządzenia.

URZĄDZENIE LUNA™ 4 MEN

1. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI TRYBAMI OCZYSZCZANIA?

Tryby oczyszczania w urządzeniu LUNA™ 4 MEN umożliwiają dostosowanie oczyszczania do konkretnych wymagań skóry – zależnie od pory roku, dnia, a nawet danego obszaru skóry.

W przypadku delikatnego oczyszczania zakres pulsacji T-Sonic™ wynosi od 1 do 5, normalnego – od 6 do 10, a głębokie oczyszczanie to zakres od 11 do 16.

2. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI TRYBAMI MASAŻU?

Urządzenie LUNA™ 4 MEN udostępnia 5 nowych wariantów masażu do wyboru – każdy z nich oferuje własne wyjątkowe korzyści.

1. MASAŻ Z DRENAŻEM LIMFATYCZNYM

Pobudza krążenie limfy w obrębie twarzy. Idealnie eliminuje nagromadzenie płynu wokół oczu i pod linią szczęki.

2. MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

Wykorzystuje głęboki nacisk w dłuższych odstępach czasu, zmniejszając napięcie mięśni twarzy. Idealnie nadaje się do masażu policzków i obszaru ponad linią szczęki.

3. MASAŻ PUNKTÓW SPUSTOWYCH

Wykorzystuje naprzemienne poziomy nacisku, skutecznie rozluźniając napiętą tkankę mięśniową. Idealnie sprawdza się przy masażu szyi.

4. MASAŻ SHIATSU

Wykorzystuje pulsujący nacisk, który sprzyja emocjonalnemu i fizycznemu uspokojeniu oraz redukuje zmęczenie. Doskonale sprawdza się w przypadku masażu czoła i skroni.

5. MASAŻ REFLEKSOLOGICZNY

Wykorzystuje zróżnicowany nacisk (od delikatnego do mocnego), pozwalając Ci się zrelaksować lub przywrócić naturalny poziom energii. Zalecany do stosowania w obszarze między brwiami oraz tuż przy uszach.

3. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY TRYBAMI MASAŻU A KURACJAMI?

Kuracje dostępne w aplikacji FOREO For You to procedury ze wskazówkami wideo, które dotyczą określonych części twarzy. Natomiast tryby masażu to procedury masażu ręcznego, które można stosować na dowolnej części twarzy, bez aplikacji.

4. JAK MOGĘ DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™?

Urządzenie LUNA™ 4 MEN udostępnia 16 różnych poziomów intensywności oczyszczania do wyboru – połącz swoje urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth, aby dostosować i wybrać preferowane ustawienie.

5. JAK ZMIENIĆ TRYB PRACY URZĄDZENIA?

Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie automatycznie włączy normalny tryb oczyszczania. Aby przełączyć się między trybami delikatnego i głębokiego oczyszczania, wystarczy nacisnąć przyciski  lub .

W trybie oczyszczania szybko naciśnij dwa razy przycisk zasilania, aby aktywować tryb masażu ujędrniającego; możesz także z łatwością zmieniać preferowane tryby masażu, naciskając przyciski  lub .

6. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 4 MEN A LUNA™ 3 MEN?

W urządzeniu LUNA™ 4 MEN zastosowano delikatniejszy silikon oraz konfigurowalne tryby oczyszczania i masażu, do których można uzyskać dostęp w trybie offline. Oprócz dostępnego już w modelu LUNA™ 3 MEN masażu wspomaganego aplikacją model LUNA™ 4 MEN udostępnia 5 różnych wariantów masażu do wyboru. Urządzenie LUNA™ 4 MEN jest również wyposażone w funkcję blokady podróży, dlatego można bez obaw zabrać je ze sobą na wakacje.

© 2022 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / TOUS DROITS RÉSERVÉS.
DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.
DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SWEDEN.
WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.