

FOREO  
SWEDEN



# LUNA™ 4 MEN

DISPOSITIVO INTELIGENTE 2-EM-1 DE LIMPEZA  
FACIAL E FIRMANTE



ONLINE MANUAL

# MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO

---

## COMEÇAR

Parabéns por ter adquirido o seu novo LUNA™ 4 MEN e se ter juntado a milhões de pessoas em todo o mundo que acreditam num autocuidado mais inteligente. Antes de começar a desfrutar da sua nova vida com a tecnologia sofisticada de cuidados de pele e de resultados profissionais no conforto do seu lar, dedique um momento para ler atentamente este manual. Bem-vindo ao futuro dos cuidados de pele.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utilize este produto unicamente como previsto e descrito neste manual.

**⚠ AVISO:** NÃO É PERMITIDO FAZER MODIFICAÇÕES A ESTE EQUIPAMENTO.

## VISÃO GERAL DO LUNA™ 4 MEN

Conheça o LUNA™ 4 MEN, a escova mais avançada 2-em-1 de limpeza facial profunda e firmante adaptada à pele masculina mais texturizada, oleosa e com barba. O seu silicone não abrasivo e ultra-higiénico, juntamente com as pulsações T-Sonic™ manualmente ajustáveis, permitem-lhe saltar entre modos sempre que desejar. O modo suave oferece uma limpeza refrescante, o modo limpeza profunda limpa em profundidade os poros e garante uma preparação pré-barbear profissional, enquanto o modo normal médio oferece o melhor dos dois mundos. Remova a sujidade, as impurezas, a oleosidade e o excesso de sebo em tão-só 1 minuto e remate com rotinas de massagem firmantes manuais ou guiadas na aplicação para uma pele energizada, revigorada e com uma aparência mais jovem.

O modo de limpeza canaliza as pulsações T-Sonic™ para a pele, proporcionando uma limpeza superior à simples lavagem com as mãos e prepara a pele para um barbear mais rente e mais suave. Evite o ardor causado pela lâmina de barbear e prolongue o período de vida da lâmina de barbear até 2x ao mesmo tempo que prepara a pele para uma elevada absorção dos seus cuidados de pele favoritos após limpeza/barbear. O modo de massagem firmante oferece 4 rotinas de massagem guiadas na aplicação e 5 massagens manuais utilizando as pulsações T-Sonic™ de frequência mais baixa, para combater as rugas e diminuir o inchaço e assim obter um rosto bem definido.

Considerado o melhor amigo do homem ocupado, o LUNA™ 4 MEN é uma ferramenta multiusos compacta e leve com até 600 utilizações/carregamento USB, um corpo curvo 100% à prova de água e concebido para durar sem nunca necessitar de peças de substituição.

# CONHECER O LUNA™ 4 MEN

## PULSAÇÕES T-SONIC™

Remove sujidade, oleosidade, suor e impurezas em 1 minuto e melhora a absorção de ingredientes ativos

## SILICONE EXTRA-SUAVE E ULTRA-HIGIÉNICO

35 vezes mais higiénico do que cerdas de nylon e adequado a pele masculina. Sem bisfenol A e ftalato.

## DESIGN SUECO INTELIGENTE

Personalizado para cada tipo de pele e sem necessidade de substituição das cabeças da escova

## LUZ INDICADORA

Pisca para indicar quando o dispositivo está no modo de massagem firmante e quando o dispositivo precisa de ser carregado



## MASSAGEM FACIAL FIRMANTE

As rotinas de massagem especializadas deixam a pele com uma aparência mais firme e mais jovem

## BOTÃO DE ENERGIA

Pressione brevemente para ligar e desligar o dispositivo e pressione duas vezes para aceder ao modo de massagem firmante

## BOTÕES DE MODO

Mude facilmente entre modos de limpeza suave, normal e profunda, e rotinas de massagem no modo de massagem

## PORTA DE CARREGAMENTO

Até 600 utilizações por carregamento. Fecho 100% à prova de água



## APLICAÇÃO INTERATIVA FOREO

Controle as definições do dispositivo e seleccione as suas preferências de limpeza e de massagem firmante



## CABO USB

Carregue quando quiser, onde quiser



## BOLSA DE VIAGEM

Guarde o seu dispositivo de forma prática para cuidar da sua pele quando precisar


## DESBLOQUEAR O SEU DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, descarregue a aplicação móvel FOREO For You para ativar e registar o seu dispositivo. Siga estes simples passos:


1. Descarregue a aplicação FOREO For You para o seu dispositivo móvel
2. Inicie sessão na sua conta ou registe uma nova conta
3. Adicione o dispositivo (na parte superior do seu ecrã)
4. Escolha a série do dispositivo
5. Mantenha o botão de energia premido para ligar o seu dispositivo à aplicação móvel
6. Preencha a informação de compra

E o seu dispositivo está pronto a utilizar!

[www.foreo.com/app](http://www.foreo.com/app)



# APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU



A aplicação móvel FOREO For You inclui instruções de como utilizar e cuidar do seu LUNA™ 4 MEN. Utilize-a para controlar definições, aceder a vídeos de rotinas guiadas e encontrar o seu dispositivo, caso o tenha perdido.




## DEFINIÇÕES

Defina as suas preferências para os modos de limpeza e massagem e o dispositivo lembrar-se-á delas para utilização offline.

### DEFINIÇÕES DO MODO DE LIMPEZA

Ajuste a duração de limpeza até 240s e as pulsações T-Sonic™ para cada um dos modos de limpeza:


- **Limpeza Suave:** nível baixo, 1-5 intensidades de pulsações T-Sonic™
- **Limpeza Normal:** nível médio, 6-10 intensidades de pulsações T-Sonic™
- **Limpeza Profunda:** nível alto, 11-16 intensidades de pulsações T-Sonic™



### DEFINIÇÕES DO MODO DE MASSAGEM

Escolha entre 5 rotinas de massagem com vários efeitos benéficos e guarde 3 diretamente no seu dispositivo para utilização manual. As suas mensagens podem durar até 15 minutos e pode ajustar os níveis de intensidade T-Sonic™ para cada modo:

- **Massagem Suave:** nível baixo, 1-5 intensidades de pulsações T-Sonic™
- **Massagem Normal:** nível médio, 6-10 intensidades de pulsações T-Sonic™
- **Massagem Profunda:** nível alto, 11-16 intensidades de pulsações T-Sonic™



## TRATAMENTOS



Escolha entre 4 rotinas de massagem pré-programadas e siga as instruções do vídeo.

1. **Eyes on the Prize:** focado nas têmporas, olheiras e osso da sobrancelha (2 min)
2. **Nothing but Neck:** levanta e firma o pescoço e decote (2 min)
3. **Magic Mouth:** focado nos cantos dos lábios, maxilar e pescoço (2 min)
4. **Contour Crazy:** define maçãs do rosto, maxilar e pescoço (4 min)

As funções Começar a Limpeza e Começar a Massagem incluem o modo de espelho, que lhe permite utilizar o seu dispositivo móvel como espelho enquanto efetua os tratamentos de limpeza ou de massagem.



## COMO UTILIZAR O LUNA™ 4 MEN

### MODO DE LIMPEZA

1. Humedeça a pele, e, em seguida, aplique o produto de limpeza da FOREO no rosto.
2. Pressione o botão de energia para ativar o modo de Limpeza e alterne facilmente entre os modos de Limpeza Suave e Profunda ao pressionar os botões  ou .
3. Deslize os pontos de contacto do LUNA™ 4 MEN fazendo movimentos circulares no rosto até que o temporizador incorporado desligue o dispositivo.
4. Enxague e seque o rosto.





### MODO DE MASSAGEM FIRMANTE

1. Aplique o sérum da FOREO em pele limpa e seca.
2. Pressione o botão de energia para ligar o dispositivo, e pressione duas vezes de forma rápida para ativar o modo de massagem firmante. Alterne facilmente entre os seus modos de massagem guardados ao pressionar os botões  ou .
3. Relaxe o rosto e deslize a superfície de massagem firmante do LUNA™ 4 MEN com movimentos direcionados para fora, seguindo a forma do seu rosto até que o temporizador incorporado desligue o dispositivo.
4. Continue com a sua rotina de cuidados de pele habitual.



**NOTA:** para manter o seu dispositivo em condições ideais, evite utilizar produtos de limpeza, loções ou esfoliantes abrasivos à base de argila, silicone ou grânulos, uma vez que podem danificar os pontos de contacto de silicone suave do LUNA™ 4 MEN. Se as cerdas longas de silicone ficarem emaranhadas, escove-as gentilmente em qualquer direção para as recolocar na sua posição original.

## BLOQUEIO DE VIAGEM

Caso deseje bloquear o seu dispositivo para conveniência de viagem, basta premir ao mesmo tempo os botões  e  durante 3 segundos. Para o desbloquear, siga o mesmo procedimento.

## LIMPAR O SEU LUNA™ 4 MEN

Limpe sempre minuciosamente o seu LUNA™ 4 MEN após utilização. Lave a superfície da escova com água e sabão e, de seguida, enxague com água morna. Seque com um pano ou toalha que não largue pelos. Após a utilização, recomendamos a aplicação do FOREO Silicone Cleaning Spray no dispositivo e o enxaguamento com água morna para resultados ideais.

**NOTA:** nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona, uma vez que podem irritar a pele e danificar o silicone.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES



### Micro-Foam Cleanser

Esta espuma de limpeza cremosa transforma-se em pequenas bolhas delicadas que removem impurezas incrustadas em profundidade nos poros, purificam gentilmente a pele e removem o excesso de oleosidade. A sua fórmula especial, com aminoácidos e vitamina E revigorantes, ajuda a hidratar e a proteger a pele para que fique com uma sensação macia e uma aparência vibrante.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - SEM PERFUME - VEGANO - NÃO TESTADO EM ANIMAIS



### SERUM SÉRUM SERUM

A fórmula ultra-suavizante desliza facilmente na sua pele e funciona na perfeição com o modo de massagem firmante do LUNA que melhora a eficácia do sérum. O poder antioxidante do esqualano oferece à sua pele uma aparência saudável e jovem, enquanto o ácido hialurónico conserva a humidade para uma pele mais suave, lisa e incrivelmente hidratada.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - SEM PERFUME - NÃO TESTADO EM ANIMAIS

## IMPORTANTE PARA UMA SEGURANÇA MÁXIMA:

- Se sofrer de uma doença de pele ou de quaisquer outros problemas médicos, consulte um dermatologista antes da utilização.
- A limpeza com LUNA™ 4 MEN deve ser confortável – se sentir desconforto, interrompa a utilização de imediato e consulte um médico.
- Tenha especial cuidado ao limpar a área por baixo dos olhos e não permita que o dispositivo entre em contacto com as pálpebras ou com os olhos.
- Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do LUNA™ 4 MEN com outras pessoas.
- Evite deixar o LUNA™ 4 MEN exposto à luz solar direta e nunca o exponha a calor extremo ou água a ferver.
- É necessária uma supervisão atenta quando este dispositivo é utilizado por, em, ou próximo de crianças, bem como de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
- Interrompa a utilização, se o produto aparentar estar danificado de alguma forma. Este produto não contém peças substituíveis.
- Dada a eficiência da rotina de limpeza FOREO, recomendamos que não utilize o LUNA™ 4 MEN durante mais de 3 minutos por utilização.
- Utilize este dispositivo unicamente como previsto e descrito neste manual. Se não encontrar uma resposta para a sua pergunta em específico, ou se tiver outras perguntas relativamente ao funcionamento do dispositivo, aceda a [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS CASO HAJA MUDANÇAS NO DESEMPENHO DO LUNA™ 4 MEN.

Se o LUNA™ 4 MEN não ficar ativado ao pressionar o botão no centro:

- A bateria acabou, recarregue com o cabo de carregamento USB cerca de 2 horas até que fique completamente carregado e, depois, reinicie o seu dispositivo pressionando o botão de energia.

Se não for possível desligar o LUNA™ 4 MEN e/ou os botões de interface não responderem:

- O microprocessador está com uma anomalia temporária. Pressione continuamente o botão de energia para reiniciar o dispositivo.

Se o LUNA™ 4 MEN não sincronizar com a aplicação FOREO:

- Desligue e volte a ligar o Bluetooth para tentar restabelecer novamente a ligação.
- Feche a aplicação FOREO e, em seguida, reabra a mesma para iniciar novamente o processo.

# TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

## GARANTIA DE REGISTO

Para ativar a sua garantia limitada de 2 anos, registe-se através da aplicação FOREO, ou visite [foreo.com/product-registration](https://foreo.com/product-registration) para mais informações.

## GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO fornece uma garantia por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional requer um período de garantia mínima mais longo) e após a data original de compra, uma garantia contra falhas por defeito de fabrico ou materiais que surjam durante a utilização normal deste dispositivo. A garantia cobre partes operantes que afetem o funcionamento do dispositivo. NÃO cobre deterioração cosmética causada por desgaste ou danos causados por acidentes, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o dispositivo (ou os seus acessórios) anulará a garantia.

Se descobrir um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO, irá, a seu critério, substituir o dispositivo de forma completamente gratuita. Pedidos cobertos pelos termos da garantia devem ser acompanhados de informação probatória que demonstrem que o pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua garantia, conserve o seu recibo de compra original juntamente com estas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar a sua garantia, deve iniciar sessão na sua conta em [www.foreo.com](https://www.foreo.com) e selecionar a opção para fazer uma reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso constitui uma adição aos seus direitos estatutários enquanto consumidor e não afetam esses direitos sob circunstância alguma.

## INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO

Eliminação de equipamentos eletrónicos antigos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha separada de resíduos).




O símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima indica que este dispositivo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas sim transportado até ao ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais irá também ajudar na conservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do seu dispositivo, contacte o seu serviço local de eliminação de resíduos domésticos ou o local da compra do seu produto.

## REMOÇÃO DA BATERIA

**NOTA:** este processo não é reversível. Abrir o dispositivo anula a sua garantia. Esta ação só pode ser executada quando o dispositivo estiver pronto para ser eliminado.

Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio, pelo que deve ser removida antes da eliminação do mesmo e não deve ser descartada junto com os resíduos domésticos. Para remover a bateria, abra o invólucro de plástico interior após a remoção da camada exterior e retire a bateria a ser descartada, de acordo com os regulamentos ambientais locais. Coloque luvas durante este processo para a sua segurança. Instruções visuais detalhadas são providenciadas abaixo:



# ESPECIFICAÇÕES

**MATERIAIS:** Silicone e plástico ABS seguros para o corpo

**COR:** Evergreen

**TAMANHO:** 82,5\*38\*102 mm

**PESO:** 122 g

**BATERIA:** Iões de lítio 520 mAh 3,7 V

**UTILIZAÇÃO:** Até 600 utilizações

**MODO SUSPENSÃO:** 90 dias

**FREQUÊNCIA:** 100 Hz

**NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:** <50 dB

**INTERFACE:** 3 botões

**EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por sua conta e risco. Nem a FOREO, nem os seus retalhistas, assumem qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos, físicos ou outros, resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Adicionalmente, a FOREO reserva-se o direito de rever esta publicação e de efetuar alterações periodicamente ao conteúdo da mesma sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessa revisão ou alterações.

Todas as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador de operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com o parágrafo 15 das Regras FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

## DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RF:

este equipamento cumpre os limites de exposição a radiação estipulados pela FCC para um ambiente não controlado. O dispositivo foi avaliado para cumprir requisitos gerais de exposição a RF. O dispositivo pode ser utilizado numa situação de exposição portátil sem restrição.

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptores(es) isentos de licença em conformidade com a(s) norma(s) RSS de isenção de licenças de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

## PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

### ESSENCIAIS

#### 1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN?

Primeiro de tudo, parabéns por descobrir cuidados para a pele mais inteligentes! Antes de mais, descarregue a aplicação FOREO For You gratuitamente para desbloquear e registar o seu dispositivo.

#### 2. O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN?

1 dispositivo LUNA™ 4 MEN, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador, 1 guia de início rápido e 1 bolsa de viagem.

#### 3. COMO LIGAR E DESLIGAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN?

Pressione o botão de energia no seu dispositivo LUNA™ 4 MEN para o ligar, e pressione-o de novo para desligar o dispositivo. Após concluir uma rotina predefinida, o dispositivo desligar-se-á automaticamente.



#### **4. O MEU DISPOSITIVO NÃO FICA ATIVADO AO PRESSIONAR O BOTÃO DE ENERGIA.**

A bateria acabou. Recarregue utilizando o cabo de carregamento USB até que fique completamente carregado e, depois, reinicie o seu dispositivo pressionando o botão de energia.

#### **5. COMO POSSO CARREGAR O MEU LUNA™ 4 MEN?**

O LUNA™ 4 MEN é recarregável por USB, com um carregamento de 2 horas que permite até 600 utilizações (com base num tratamento de 1 minuto por utilização). O cabo de carregamento por USB é fornecido com o dispositivo.

#### **6. PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE?**

Não é suposto que o cabo de carregamento do seu LUNA™ 4 MEN entre completamente no dispositivo. É completamente normal se ficar um pouco de fora do dispositivo.

#### **7. A MINHA CARGA NÃO DUROU 600 UTILIZAÇÕES.**

As 600 utilizações dizem respeito a 600 minutos, pelo que a duração da carga depende da frequência e de quanto tempo utiliza o dispositivo.

#### **8. O PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ 4 MEN É À PROVA DE ÁGUA?**

Sim, o ponto de carregamento é à prova de água o que significa que pode utilizar o dispositivo no banho em segurança. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente seco antes de iniciar o carregamento e não o utilize durante o carregamento. Assim que terminar de utilizar o dispositivo, mantenha-o numa zona seca. Não deixe o seu dispositivo submerso em água.

## **A APLICAÇÃO**

#### **1. POR QUE MOTIVO TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO FOREO ANTES DE UTILIZAR O LUNA™ 4?**

Todos os produtos FOREO ativados por aplicação têm de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO For You na primeira utilização. Isto ajuda-nos a proteger contra produtos FOREO contrafeitos/imitações e facilita o registo da garantia e a proteção do seu investimento.

#### **2. COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN COM A APLICAÇÃO FOREO?**

Descarregue a aplicação FOREO For You para o seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Prima uma vez o botão universal para ligar o seu dispositivo. Uma luz branca intermitente indica que o seu dispositivo está no modo de emparelhamento. Siga as instruções na aplicação para registar e emparelhar o seu dispositivo LUNA™ 4 MEN.

#### **3. O LUNA™ 4 MEN FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?**

Sim! A aplicação permite-lhe gerir as definições do seu dispositivo e aceder a vídeos de massagens guiadas, mas pode utilizar o LUNA™ 4 MEN manualmente. Os botões na parte de trás do dispositivo permitem alternar entre os modos de limpeza e de massagem sem utilizar a aplicação.

#### **4. NÃO CONSIGO REGISTAR O MEU DISPOSITIVO OU O MEU DISPOSITIVO DESLIGA-SE CONSTANTEMENTE. O QUE DEVO FAZER?**

Siga os passos para a resolução de problemas da aplicação FOREO For You:

- 1) Elimine e reinstale a aplicação - talvez a aplicação apenas precise de ser atualizada.
- 2) Certifique-se de que o sistema operativo do seu telemóvel se encontra atualizado na versão mais recente (certifique-se de que o seu telemóvel tem a atualização de sistema mais recente).
- 3) Após eliminar e reinstalar a aplicação, certifique-se de que reinicia o telemóvel.
- 4) Elimine as cookies e a memória da cache do seu telemóvel.
- 5) Certifique-se de que o seu dispositivo está completamente carregado e de que o Bluetooth está ligado.

## UTILIZAR O LUNA™ 4 MEN

### 1. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN?

Os dispositivos LUNA™ 4 MEN são seguros e delicados o suficiente para uma utilização diária, seja de manhã ou à noite. É recomendado utilizar o seu dispositivo LUNA™ 4 sempre que a sua pele necessitar de uma limpeza mais profunda.

### 2. QUANTO TEMPO POSSO UTILIZAR POR DIA?

Dada a eficiência da limpeza, recomendamos que não utilize o LUNA™ 4 MEN durante mais de 3 minutos por dia.

### 3. POSSO PARTILHAR O LUNA™ 4 MEN COM OUTRAS PESSOAS, COMO FAMILIARES?

Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do LUNA™ 4 MEN com outras pessoas.

### 4. QUANTA PRESSÃO DEVO APLICAR NO MEU LUNA™ 4 MEN?

Não há necessidade de aplicar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ 4 MEN. Limpe o rosto gentilmente com movimentos circulares nas maçãs do rosto e na testa, fazendo deslizar para cima e para baixo ao longo do nariz.

### 5. POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ 4 MEN PERTO DA ZONA DOS OLHOS?

Sim, pode utilizar o LUNA™ 4 MEN perto da zona dos olhos. Tenha especial cuidado ao fazê-lo na área por baixo dos olhos e não permita que o dispositivo entre em contacto com as pálpebras ou com os olhos.

### 6. QUE TIPO DE PRODUTOS DE LIMPEZA POSSO UTILIZAR?

Pode utilizar o produto de limpeza da sua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar o silicone do seu dispositivo. Evite utilizar produtos de limpeza, loções ou esfoliantes abrasivos à base de argila, silicone ou grânulos, uma vez que podem danificar os pontos de contacto de silicone suave da escova. Para obter os melhores resultados, recomendamos o produto FOREO Micro-Foam Cleanser.

### 7. POSSO UTILIZAR O LUNA™ 4 MEN SE TIVER PROBLEMAS DE PELE, COMO ECZEMA OU SE TIVER REALIZADO UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO COMO BOTOX?

Sugerimos a todos os que sofrem de um problema de pele grave ou que tenham realizado um procedimento estético que consultem um médico ou dermatologista antes de utilizarem o dispositivo.

## O DISPOSITIVO LUNA™ 4 MEN

### 1. QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS MODOS DE LIMPEZA?

Os modos de limpeza do LUNA™ 4 MEN plus permitem ajustar a limpeza às necessidades mais específicas da sua pele - de estação para estação, de dia para dia, ou até de zona para zona. A limpeza suave oferece uma gama de pulsações T-Sonic™ que vai de 1-5, a Normal 6-10, e a Limpeza Profunda de 11-16.

### 2. QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS MODOS DE MASSAGEM?

O LUNA™ 4 MEN vem com 5 novos padrões de massagem que pode escolher - cada um com o seu benefício único.

#### 1. MASSAGEM DE DRENAGEM LINFÁTICA

Estimula a circulação linfática facial. Ideal para a acumulação de fluído à volta dos olhos e por baixo do maxilar.

#### 2. MASSAGEM PROFUNDA DOS TECIDOS

Utiliza pressão profunda em intervalos mais pequenos para aliviar a tensão muscular facial. Perfeito para as maçãs do rosto e para a zona acima do maxilar.

#### 3. MASSAGEM NOS PONTOS DE TENSÃO

Utiliza níveis de pressão alternados, para libertar a tensão do tecido muscular. Ideal para o pescoço.

#### 4. MASSAGEM SHIATSU

Utiliza pressão para promover a calma emocional e física e reduzir a fadiga. Fantástica para a testa e as têmporas.

#### 5. MASSAGEM DE REFLEXOLOGIA

Utiliza pressão gentil a firme para relaxar ou restaurar os níveis normais de energia. Recomendada para a zona entre as sobrancelhas e nas orelhas.



### 3. QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS MODOS DE MASSAGEM E TRATAMENTOS?


Os tratamentos disponíveis na aplicação FOREO For You são vídeos de rotinas guiadas focadas nas diferentes partes do rosto. Os modos de massagem são rotinas de massagem manuais que pode utilizar em qualquer parte do seu rosto, sem a aplicação.

### 4. COMO POSSO AJUSTAR A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?

O LUNA™ 4 MEN foi concebido com 16 intensidades diferentes de limpeza à escolha: precisa de ligar o seu dispositivo à aplicação FOREO através de Bluetooth para ajustar e seleccionar as suas definições preferenciais de utilizador.

### 5. COMO POSSO ALTERAR OS MODOS?

Ao pressionar o botão de energia, o seu dispositivo irá automaticamente ativar o modo de limpeza normal. Para alternar entre os modos de limpeza suave e profunda, basta pressionar os botões  ou .

No modo de Limpeza, pressione rapidamente o botão de energia duas vezes para ativar o modo de Massagem Firmante e alterne facilmente entre os seus modos de massagem preferidos ao pressionar os botões  ou .

### 6. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O LUNA™ 4 MEN E O LUNA™ 3 MEN?

O LUNA™ 4 MEN contém silicone mais suave e modos de limpeza e de massagem personalizáveis aos quais pode aceder para uma utilização offline. Além das rotinas de massagem guiada da aplicação do LUNA™ 3 MEN, com o LUNA™ 4 MEN pode agora escolher entre 5 diferentes padrões de massagem. O LUNA™ 4 MEN também oferece uma função de bloqueio de viagem, para que o possa levar consigo sem preocupações.

© 2022 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  
DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.  
DISTR. EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.  
DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.  
CONCEBIDO E DESENVOLVIDO POR FOREO, SUÉCIA.  
FABRICADO POR FOREO AB.