

FOREO  
SWEDEN



# LUNA™ 4 body

BROSSE MASSANTE CORPS T-SONIC™



ONLINE MANUAL

# MANUEL D'UTILISATION COMPLET

## AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle LUNA™ 4 et pour avoir rejoint les millions de personnes dans le monde qui croient en des soins plus intelligents. Avant de commencer à profiter de votre nouvelle vie avec une technologie de soin de la peau perfectionnée & des résultats professionnels depuis chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Bienvenue dans l'avenir des soins de la peau.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

**⚠ AVERTISSEMENT :** AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.

## LUNA™ 4 body PRÉSENTATION

Découvrez LUNA™ 4 body - votre brosse de massage pour le corps adaptée aux voyages. Un appareil de soin doux, alimenté par T-Sonic™, adoucit, lisse etaffermit visiblement pendant que vous vous offrez un spa corporel complet profondément purifiant. La tête de brosse en silicone ultra-hygiénique et hautement adaptable respecte vos courbes individuelles - se pliant vers l'intérieur comme une éponge - pour s'adapter à toutes les morphologies.

Le silicone pelucheux ultra-hygiénique glisse sans effort sur la peau, sans tirer ni étirer, et se combine aux 8 intensités de pulsation T-Sonic™ réglables manuellement pour un nettoyage parfaitement adapté en quelques secondes. Éliminez 99,5% des impuretés, enlevez les impuretés, les cellules mortes et la sueur en seulement 1 minute & exfoliez en douceur pour préparer une meilleure absorption de la lotion.

Un corps ergonomique résistant aux bactéries, léger et compact, rechargeable par USB, doté d'une fonction pratique de verrouillage de voyage et d'une sangle en cuir élégante et durable pour un rangement facile. Pas de compromis, il suffit de nettoyer ! Utilisez-la sur tout le corps et profitez d'une peau fraîche, éclatante et impeccable, tous les jours.

## CARACTÉRISTIQUES LUNA™ 4 body

### PULSATIONS T-SONIC™

Éliminent les impuretés, le sébum et les résidus de maquillage en 1 minute et améliorent l'absorption des ingrédients actifs.

### TÊTE DE BROSSE FLEXIBLE

S'adapte facilement aux contours de votre corps pour aller partout.

### SILICONE EXTRA DOUX ET ULTRA HYGIÉNIQUE

35x plus hygiénique que les poils en nylon et convient à tous les types de peau. Sans BPA ni phtalates.

### CONCEPTION SUÉDOISE INTELLIGENTE

Conçu sur mesure pour chaque type de peau, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les têtes de brosse.

### BOUTON D'ALIMENTATION

Une pression courte pour allumer et éteindre l'appareil

### BOUTONS D'INTENSITÉ

Permet de changer facilement entre 8 intensités T-Sonic™.

### PORT DE CHARGE

Jusqu'à 300 utilisations par charge. Fermeture 100% étanche

### VOYANT LUMINEUX

Clignote pour indiquer que l'appareil est en mode Massage raffermissant et qu'il doit être rechargé.

### CÂBLE USB

Chargez à tout moment, où que vous soyez



## DÉVERROUILLER VOTRE APPAREIL

LUNA™ 4 body est verrouillé lorsqu'elle est déballée pour la première fois - déverrouillez-la en maintenant les boutons + et - enfoncés simultanément pendant 3 secondes. Le voyant clignote pour indiquer que votre appareil est déverrouillé. Si vous souhaitez verrouiller votre appareil pour faciliter vos déplacements, suivez la même procédure.

## CONSEILS D'UTILISATION LUNA™ 4 body

1. Appliquez du gel douche ou du savon sur votre corps comme d'habitude.
2. Mouillez l'appareil, puis appuyez sur le bouton universel pour l'allumer.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil et appuyez sur les boutons +/- pour sélectionner l'intensité de nettoyage de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton universel pour éteindre votre appareil. Il s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes. Terminez en rinçant votre corps.
5. Rincez votre appareil et laissez-le sécher à l'air libre.



**REMARQUE :** Pour conserver votre appareil dans un état optimal, évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone souple de la LUNA™ 4 body. Si les longs picots en silicone s'emmêlent, brossez-les doucement dans n'importe quel sens pour les remettre dans leur position normale.

### NETTOYAGE DE VOTRE LUNA™ 4 body

Nettoyez toujours soigneusement votre LUNA™ 4 body après l'avoir utilisé. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Séchez-la en la tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser l'appareil avec le spray nettoyant pour silicone FOREO et de le rincer à l'eau chaude pour obtenir des résultats optimaux.

**REMARQUE :** n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

## IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE:

- Si vous souffrez d'une affection cutanée ou de tout autre problème médical, veuillez consulter un dermatologue avant de l'utiliser.
- Le nettoyage avec LUNA™ 4 body doit être confortable - si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
- Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 4 body avec quelqu'un d'autre.
- Évitez de laisser votre LUNA™ 4 body à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants et de personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez d'utiliser ce produit s'il semble endommagé de quelque façon que ce soit. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique, ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE MODIFICATION DES PERFORMANCES DE LUNA™ 4 BODY.

**Si LUNA™ 4 body ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton central :**

- La batterie est vide. Rechargez-la à l'aide du câble de charge USB pendant 2 heures maximum jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

**Si LUNA™ 4 body ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :**

- - Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

## CONDITIONS DE GARANTIE

### ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, enregistrez-vous via l'application FOREO ou visitez [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) pour plus d'informations.

### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la législation nationale exige une garantie minimale plus longue) après la date d'achat originale contre les défauts dus à une fabrication ou à des matériaux défectueux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à l'usure normale, ni les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous découvrez un défaut et en informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera gratuitement l'appareil, à sa discrétion. Les réclamations au titre de la garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver l'original de votre facture d'achat ainsi que les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour faire valoir votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur [www.foreo.com](http://www.foreo.com) et sélectionner l'option permettant de faire une demande de garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte en rien ces droits.

## INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Recyclage des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux permet également de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.

## RETRAIT DE LA BATTERIE

**REMARQUE :** Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsqu'on s'apprête à se débarrasser de l'appareil.

Comme cet appareil contient une batterie au lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d'être recyclée et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour retirer la batterie, ouvrez la coque plastique intérieure après avoir retiré la couche extérieure en silicone et retirez la batterie pour la mettre au rebut conformément aux réglementations environnementales locales. Portez des gants pendant cette opération pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :



## CARACTÉRISTIQUES

<b>MATÉRIAUX:</b>	Silicone sans danger pour le corps et plastique ABS	<b>UTILISATION:</b>	Jusqu'à 300
<b>COULEUR:</b>	Lavande, abricot, vert d'eau	<b>VEILLE:</b>	90 jours
<b>TAILLE:</b>	79.5*78*37mm	<b>FRÉQUENCE:</b>	100 Hz
<b>POIDS:</b>	89g	<b>NIVEAU DE BRUIT MAX:</b>	<50 dB
<b>BATTERIE:</b>	Li-ion 520mAh 3.7V	<b>INTERFACE:</b>	3 boutons

**CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:** Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

# QUESTIONS FRÉQUENTES

## LES BASES

### 1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 4 body ?

Félicitations pour votre découverte d'un appareil de soins de la peau plus intelligent ! Avant toute chose - téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

### 2. QU'EST-CE QUI EST LIVRÉ AVEC MON APPAREIL LUNA™ 4 body ?

1 appareil LUNA™ 4 body, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

### 3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 4 body ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 4 body pour l'allumer, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

### 4. MON APPAREIL NE SE MET PAS EN ROUTE QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez avec le câble de chargement USB jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé.

### 5. COMMENT RECHARGER LUNA™ 4 body ?

LUNA™ 4 body est rechargeable par USB, une charge de 2 heures permettant d'obtenir jusqu'à 300 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

### 6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ 4 body n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

### 7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 300 UTILISATIONS.

600 utilisations font référence à 300 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

### 8. LE PORT DE CHARGE DE LUNA™ 4 body EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le point de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau.

## UTILISATION LUNA™ 4

### 1. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Les appareils LUNA™ 4 sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 4 chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

### 2. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 4 AVEC D'AUTRES PERSONNES, COMME LES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 4 avec d'autres personnes.

### 3. QUELLE PRESSION DOIS-JE EXERCER LORSQUE JE DÉPLACE MA LUNA™ 4 ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez votre LUNA™ 4. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

**4. Puis-je utiliser FOREO LUNA™ 4 body autour de la zone génitale ?**

Oui, LUNA™ 4 body peut être utilisé en toute sécurité autour de la zone génitale.

**5. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE CORPS PUIS-JE UTILISER ?**

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre préférence, tant qu'il ne contient pas d'ingrédients susceptibles d'endommager le silicone de votre appareil. Veuillez éviter d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils peuvent endommager les picots en silicone souple de l'appareil.

**6. PUIS-JE UTILISER LE CORPS LUNA™ 4 SI JE SOUFFRE DE PATHOLOGIES CUTANÉES TELLES QUE L'ECZÉMA ?**

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une pathologie cutanée grave ou ayant subi une procédure cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

**7. PUIS-JE UTILISER MON LUNA™ 4 body PENDANT LA GROSSESSE ?**

Oui, le LUNA™ 4 body peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement.

**8. COMMENT PUIS-JE RÉGLER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™ ?**

LUNA™ 4 body est conçu avec 8 intensités de nettoyage différentes pour votre sélection. Utilisez simplement les boutons plus et moins pour ajuster votre nettoyage et votre massage, selon vos préférences.

© 2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR FOREO AB.