

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4

BROSSE INTELLIGENTE NETTOYANTE &
RAFFERMISSANTE 2 EN 1



[ONLINE MANUAL](#)

MANUEL D'UTILISATION COMPLET

AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle LUNA™ 4 et pour avoir rejoint les millions de personnes dans le monde qui croient en des soins plus intelligents. Avant de commencer à profiter de votre nouvelle vie avec une technologie de soin de la peau perfectionnée & des résultats professionnels depuis chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Bienvenue dans l'avenir des soins de la peau.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

⚠ **AVERTISSEMENT** : AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.

PRÉSENTATION LUNA™ 4

Découvrez LUNA™ 4, la brosse 2 en 1 la plus perfectionnée en matière de nettoyage visage et de raffermissement. Son silicone doux et ultra-hygiénique s'associe à des pulsations T-Sonic™ réglables manuellement vous permettant d'adapter les différents modes à votre guise. Le mode doux offre un nettoyage apaisant, le mode profond plonge dans les couches plus profondes de la peau pour un nettoyage en profondeur, tandis que le mode régulier moyen offre le meilleur des deux mondes. Éliminez les impuretés et l'excès de sébum en seulement 1 minute et poursuivez avec des routines de massage raffermissants sophistiqués pour une peau fraîche, lisse et d'apparence plus jeune.

Le mode Nettoyage de LUNA™ 4 canalise les pulsations T-Sonic™ dans la peau, offrant un nettoyage bien supérieur au lavage à la main tout en améliorant l'absorption de vos produits de soin préférés. En mode Massage raffermissant, LUNA™ 4 propose 4 routines de massage guidées par l'appli et 5 massages manuels qui utilisent des pulsations T-Sonic™ de plus basse fréquence, idéales pour combattre les signes visibles de l'âge. Ces doubles avantages font de LUNA™ 4 la brosse iconique & essentielle du début de toute routine de nettoyage quotidienne appropriée.

Avec des fonctionnalités personnalisables avancées et des têtes de brosse adaptées aux peaux normales, sensibles et mixtes, LUNA™ 4 offre un traitement professionnel personnalisé à domicile pour des résultats éclatants et impeccables - à chaque fois.

LUNA™ 4 Peau sensible - pour une peau sujette aux inflammations, aux rougeurs, aux démangeaisons ou à la sécheresse.

LUNA™ 4 Peau normale - pour une peau saine avec un équilibre parfait entre huile et eau, une sensation ni trop sèche ni trop grasse.

LUNA™ 4 Peau mixte - pour une peau sèche dans certaines zones et grasse dans d'autres, comme la zone T.e



LUNA™ 4 Peau sensible

LUNA™ 4 Peau mixte

LUNA™ 4 Peau normale

CARACTÉRISTIQUES LUNA™ 4

PULSATIONS T-SONIC™

Éliminent les impuretés, le sébum et les résidus de maquillage en 1 minute et améliorent l'absorption des ingrédients actifs.

SILICONE EXTRA DOUX ET ULTRA HYGIÉNIQUE

35x plus hygiénique que les poils en nylon et convient à tous les types de peau. Sans BPA ni phtalates.

CONCEPTION SUÉDOISE INTELLIGENTE

Conçu sur mesure pour chaque type de peau, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les têtes de brosse.

VOYANT LUMINEUX

Clignote pour indiquer que l'appareil est en mode Massage raffermissant et qu'il doit être rechargé.

MASSAGE VISAGE RAFFERMISSANT

Des routines de massage ciblées donnent à la peau une apparence plus ferme et plus jeune.

BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez brièvement pour allumer et éteindre l'appareil, et appuyez deux fois pour accéder au mode de massage raffermissant.

BOUTONS DE MODE

Permet de passer facilement d'un mode de nettoyage à l'autre (doux, régulier ou profond) et d'un mode de massage à l'autre.

PORTE DE CHARGE

Jusqu'à 600 utilisations par charge. Appareil 100% étanche

APPLICATION INTERACTIVE FOREO

Contrôlez les paramètres de l'appareil et sélectionnez vos préférences en matière de massage nettoyant et raffermissant.



CÂBLE USB

Rechargez votre appareil n'importe où et n'importe quand.



ÉTUI DE VOYAGE

Rangement pratique de l'appareil pour les soins de la peau en déplacement.

DÉVERROUILLER VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, téléchargez l'appli mobile FOREO For You pour activer et enregistrer votre appareil en suivant ces étapes simples :


1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone portable.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la série d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations relatives à l'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !

www.foreo.com/app



L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU



L'application mobile FOREO For You propose des explications sur la manière d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ 4. Utilisez-la pour contrôler les paramètres, accéder aux routines vidéo-guidées et retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.

RÉGLAGES


Définissez vos préférences pour les modes Nettoyage et Massage, et l'appareil les mémoriserait pour une utilisation hors ligne ;



RÉGLAGES DU MODE DE NETTOYAGE

Régalez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et les pulsations T-Sonic™ pour chacun des modes de nettoyage :

- **Nettoyage doux** : niveau bas, 1-5 intensités de pulsation T-Sonic™.
- **Nettoyage régulier** : niveau moyen, 6-10 intensités de pulsation T-Sonic™.
- **Nettoyage en profondeur** : niveau élevé, 11-16 intensités de pulsation T-Sonic™.




RÉGLAGES DU MODE DE MASSAGE

Choisissez parmi 5 routines de massage avec divers bienfaits et enregistrez-en 3 directement sur votre appareil pour une utilisation manuelle. Vos massages peuvent durer jusqu'à 15 minutes, et vous êtes libre de régler les niveaux d'intensité T-Sonic™ pour chaque mode ;

- **Massage doux**: niveau bas, intensités de pulsation T-Sonic™ de 1-5
- **Massage normal**: niveau moyen, intensités de pulsation T-Sonic™ 6-10
- **Massage profond**: niveau élevé, intensités de pulsation T-Sonic™ 11-16

TRAITEMENTS

Choisissez parmi 4 routines de massage préprogrammées et suivez simplement les instructions vidéo.





1. **Eyes on the Prize** : cible les tempes, le dessous des yeux et l'arcade sourcilière (2 min).
2. **Nothing but Neck** : lift et raffermi le cou et le décolleté (2 min)
3. **Magic Mouth** : cible les coins de la bouche, la mâchoire et le cou (2 min)
4. **Contour Crazy** : sculpte les joues, la mâchoire et le cou (4 min)

Débuter le Nettoyage et Débuter le Massage sont dotés du mode Miroir, qui vous permet d'utiliser votre portable comme miroir pendant que vous réalisez les soins nettoyage ou massage.



CONSEILS D'UTILISATION LUNA™ 4

MODE DE NETTOYAGE

1. Démaquillez-vous, humidifiez votre peau, puis appliquez le nettoyant FOREO sur votre visage.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le mode Nettoyage et passez facilement du mode Nettoyage doux au mode Nettoyage profond en appuyant sur les boutons  ou .
3. Faites glisser les picots LUNA™ 4 en mouvements circulaires sur votre visage jusqu'à ce que le minuteur intégré éteigne l'appareil.
4. Rincez et séchez votre visage en tapotant.



MODE MASSAGE RAFFERMISSANT

1. Appliquez le sérum FOREO sur une peau propre et sèche.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, et doublez rapidement la pression pour activer le mode de massage raffermissant. Changez facilement entre vos modes de massage enregistrés en appuyant sur les boutons  ou .
3. Détendez-vous et faites glisser la surface de massage raffermissant de LUNA™ 4 dans des mouvements vers l'extérieur en suivant la forme de votre visage jusqu'à ce que le minuteur intégré éteigne l'appareil.
4. Continuez avec votre routine habituelle de soins de la peau.



REMARQUE : Pour conserver votre appareil dans un état optimal, évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone souple de la LUNATM 4 plus. Si les longs picots en silicone s'emmêlent, brossez-les doucement dans n'importe quel sens pour les remettre dans leur position normale.

VERROUILLAGE DE VOYAGE

Si vous souhaitez verrouiller votre appareil pour faciliter vos déplacements, il vous suffit de maintenir enfoncées simultanément les touches  et  pendant 3 secondes. Pour le déverrouiller, suivez la même procédure.

NETTOYAGE DE VOTRE LUNA™ 4

Nettoyez toujours soigneusement votre LUNA™ 4 après l'avoir utilisé. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Séchez-la en la tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser l'appareil avec le spray nettoyant pour silicone FOREO et de le rincer à l'eau chaude pour obtenir des résultats optimaux.

REMARQUE : n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Nettoyant en micro-mousse

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui éliminent les impuretés au plus profond des pores, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT – SANS PARFUM – VÉGAN – NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX



SERUM SÉRUM SÉRUM

La formule ultra-apaisante glisse sans effort sur votre peau et fonctionne parfaitement avec le mode massage raffermissant de LUNA qui améliore l'efficacité du sérum. Le pouvoir antioxydant du squalane donne à votre peau une apparence saine et jeune, tandis que l'acide hyaluronique retient l'hydratation pour vous donner une peau plus douce, plus lisse et super-hydratée.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT – SANS PARFUM – NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

- Si vous souffrez d'une affection cutanée ou de tout autre problème médical, veuillez consulter un dermatologue avant de l'utiliser.
- Le nettoyage avec LUNA™ 4 doit être confortable - si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez les régions sous les yeux et ne mettez pas le dispositif en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.
- Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 4 avec quelqu'un d'autre.
- Évitez de laisser votre LUNA™ 4 à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants et de personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez d'utiliser ce produit s'il semble endommagé de quelque façon que ce soit. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
- Compte tenu de l'efficacité de la routine de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser LUNA™ 4 pendant plus de 3 minutes à la fois.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique, ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site www.foreo.com.

DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE MODIFICATION DES PERFORMANCES DE LUNA™ 4.

Si LUNA™ 4 ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est vide. Rechargez-la à l'aide du câble de charge USB pendant 2 heures maximum jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

Si LUNA™ 4 ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si LUNA™ 4 ne se synchronise pas avec l'appli FOREO :

- Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé et que votre Bluetooth est activé.
- Désactivez puis réactivez votre Bluetooth pour essayer de vous reconnecter.
- Fermez l'application FOREO et ouvrez-la à nouveau pour recommencer le processus.
- Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veillez à redémarrer votre téléphone.
- Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- Assurez-vous que le système d'exploitation de votre mobile a été mis à jour à la dernière version.

CONDITIONS DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, enregistrez-vous via l'application FOREO ou visitez foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la législation nationale exige une garantie minimale plus longue) après la date d'achat originale contre les défauts dus à une fabrication ou à des matériaux défectueux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à l'usure normale, ni les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous découvrez un défaut et en informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera gratuitement l'appareil, à sa discrétion. Les réclamations au titre de la garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver l'original de votre facture d'achat ainsi que les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour faire valoir votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com et sélectionner l'option permettant de faire une demande de garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte en rien ces droits.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Recyclage des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux permet également de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsqu'on s'apprête à se débarrasser de l'appareil.

Comme cet appareil contient une batterie au lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d'être recyclée et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour retirer la batterie, ouvrez la coque plastique intérieure après avoir retiré la couche extérieure en silicone et retirez la batterie pour la mettre au rebut conformément aux réglementations environnementales locales. Portez des gants pendant cette opération pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX:	Silicone sans danger pour le corps et plastique ABS	UTILISATION:	Jusqu'à 600
COULEUR:	Lavande, Abricot, Pistache	VEILLE:	90 jours
TAILLE:	82.5*38*102mm	FRÉQUENCE:	100 Hz
POIDS:	122g	NIVEAU DE BRUIT MAX:	<50 dB
BATTERIE:	Li-ion 520mAh 3.7V	INTERFACE:	3 boutons

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux RF : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

L'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

QUESTIONS FRÉQUENTES

LES BASES

1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Félicitations pour votre découverte d'un appareil de soins de la peau plus intelligent ! Avant toute chose - téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

2. QU'EST-CE QUI EST LIVRÉ AVEC MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

1 appareil LUNA™ 4, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 4 pour l'allumer, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

4. MON APPAREIL NE SE MET PAS EN ROUTE QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez avec le câble de chargement USB jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé.

5. COMMENT RECHARGER LUNA™ 4 ?

LUNA™ 4 est rechargeable par USB, une charge de 2 heures permettant d'obtenir jusqu'à 600 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ 4 n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 600 UTILISATIONS.

600 utilisations font référence à 600 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

8. LE POR DE CHARGE DE LUNA™ 4 EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le point de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau.

L'APPLICATION

1. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLI AVANT D'UTILISER LUNA™ 4 ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'appli doivent être activés et déverrouillés via l'appli FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO contrefaits/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

2. COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ 4 AVEC L'APPLICATION FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ 4.

3. LUNA™ 4 FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLI ?

Oui ! L'appli vous aide à gérer les paramètres de votre appareil et à accéder aux massages vidéo-guidés, mais vous pouvez utiliser LUNA™ 4 manuellement. Les boutons situés à l'arrière de l'appareil vous permettent de passer du mode nettoyage au mode massage sans utiliser l'App.

4. JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSER. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :

- 1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- 2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
- 3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veillez à redémarrer votre téléphone.
- 4) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- 5) Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé et que votre Bluetooth est activé.

UTILISATION LUNA™ 4

1. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Les appareils LUNA™ 4 sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 4 chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

2. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?

Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ 4 pendant plus de 3 minutes par jour.

3. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 4 AVEC D'AUTRES PERSONNES, COMME LES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 4 avec d'autres personnes.

4. PEUT-ON UTILISER LUNA™ 4 POUR SE DÉMAQUILLER ?

Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

5. QUELLE PRESSION DOIS-JE EXERCER LORSQUE JE DÉPLACE MA LUNA™ 4 ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez votre LUNA™ 4. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

6. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 SUR LE CONTOUR DES YEUX ?

Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ 4 sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire preuve d'une prudence particulière dans les régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

7. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédients susceptibles d'endommager le silicone de votre appareil. Évitez d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

8. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 SI JE SOUFFRE D'AFFECTIONS CUTANÉES TELLES QUE L'ECZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE PROCÉDURE COSMÉTIQUE TELLE QUE LE BOTOX ?

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une procédure cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

9. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 PENDANT LA GROSSESSE ?

Oui, LUNA™ 4 peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement.

L'APPAREIL LUNA™ 4

1. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE NETTOYAGE ?

Les modes de nettoyage de LUNA™ 4 vous permettent d'adapter le nettoyage aux besoins plus spécifiques de votre peau, d'une saison à l'autre, d'un jour à l'autre, ou même d'une zone de peau à l'autre. Le nettoyage doux offre une gamme de pulsations T-Sonic™ de 1 à 5, le nettoyage régulier de 6 à 10, et le nettoyage en profondeur de 11 à 16.

2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE MASSAGE ?

LUNA™ 4 est livré avec 5 tout nouveaux modèles de massage parmi lesquels vous pouvez choisir - chacun ayant ses propres avantages uniques.

1. MASSAGE DE DRAINAGE LYMPHATIQUE

Stimule la circulation de la lymphe du visage. Idéal pour les accumulations de liquide autour des yeux et sous la mâchoire.

2. **MASSAGE DES TISSUS PROFONDS**
Utilise une pression profonde à intervalles plus lents pour soulager les tensions musculaires du visage. Idéal pour les joues et au-dessus de la ligne de la mâchoire.
3. **MASSAGE DES POINTS SENSIBLES**
Utilise des niveaux de pression alternés, pour réussir à relâcher les tensions dans les tissus musculaires. Idéal pour le cou.
4. **MASSAGE SHIATSU**
Utilise une pression pulsée pour favoriser le calme émotionnel et physique, et réduire la fatigue. Fantastique pour le front et les tempes.
5. **MASSAGE RÉFLEXOLOGIQUE**
Utilise une pression douce à ferme pour détendre ou rétablir les niveaux d'énergie naturels. Recommandé entre les sourcils et devant les oreilles.



3. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE MASSAGE ET LES TRAITEMENTS ?

Les traitements disponibles dans l'application FOREO For You sont des routines guidées par vidéo ciblant des parties spécifiques du visage. Les modes de massage sont des routines de massage manuel que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle partie de votre visage, sans l'application.

4. COMMENT PUIS-JE RÉGLER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™ ?

LUNA™ 4 est conçu avec 16 intensités de nettoyage différentes pour votre sélection, vous devez connecter votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth pour ajuster et sélectionner votre réglage utilisateur préféré.

5. COMMENT PUIS-JE CHANGER LES MODES ?

En appuyant sur le bouton d'alimentation, votre appareil activera automatiquement le mode de nettoyage normal. Pour passer du mode Nettoyage doux au mode Nettoyage profond, il suffit d'appuyer sur les boutons  ou .

En mode nettoyage, appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode massage raffermissant et changez facilement de mode de massage en appuyant également sur les boutons  ou .

6. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LUNA™ 4 SENSIBLE, MIXTE ET NORMALE ?

LUNA™ 4 propose 3 brosses spécialement conçues pour votre peau ;

- 1) LUNA™ 4 Peau sensible comporte des poils fins pour les peaux sujettes aux inflammations, aux rougeurs, aux démangeaisons ou à la sécheresse.
- 2) LUNA™ 4 Peau normale a des poils plus épais sur le dessus pour une peau saine avec un équilibre parfait entre l'huile et l'eau, une sensation ni trop sèche ni trop grasse.
- 3) LUNA™ 4 Peau mixte présente des poils plus épais pour les peaux sèches dans certaines zones et grasses dans d'autres, comme la zone T.

7. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LUNA™ 4 ET LUNA™ 3 ?

LUNA™ 4 est doté d'un silicone plus doux et de modes de nettoyage et de massage personnalisables auxquels il est possible d'accéder pour une utilisation hors ligne. En plus des routines de massage guidées par l'appli de LUNA™ 3, avec LUNA™ 4, vous pouvez désormais choisir parmi 5 modèles de massage différents. LUNA™ 4 est également doté d'une fonction de verrouillage de voyage, pour que vous puissiez l'emporter en vacances sans problème.

© 2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS.
EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DESIGNED AND DEVELOPED BY / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.
MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR FOREO AB.