


FOREO

LUNA™ mini 3

**NAJLEPSZE OCZYSZCZANIE PO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ,
NADAJĄCE SKÓRZE ŚWIEŻY, ZDROWY BLASK**



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku bardziej inteligentnej pielęgnacji skóry poprzez nabycie produktu LUNA mini 3. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

LUNA mini 3 – WPROWADZENIE

Udoskonal swój rytuał oczyszczania twarzy po aktywności fizycznej dzięki szczoteczce LUNA mini 3. Wyposażona jest w ekstradelikatne silikonowe wypustki i generuje 8000 pulsacji T-Sonic na minutę w 12 ustawieniach intensywności – to ultrahigieniczne urządzenie oczyszczające profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pot, zapewniając skórze świeży, zdrowy blask. Urządzenie idealne dla osób prowadzących aktywny tryb życia, które z łatwością zmieści się do każdej torby na siłownię. Oferuje ponadto 30-sekundowy tryb Glow Boost umożliwiający szybkie, ale delikatne oczyszczanie skóry twarzy oraz uroczy, kompaktowy design, doskonały do pielęgnacji skóry „w biegu”.

POZNAJ SVOJE URZĄDZENIE LUNA mini 3

PULSACJE T-SONIC

Skuteczne oczyszczanie skóry dzięki 8000 pulsacji T-Sonic na minutę w 12 ustawieniach intensywności

CIEŃSZE WYPUSTKI

Delikatne oczyszczanie skóry wrażliwej lub normalnej oraz większych obszarów, takich jak policzki

ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

35 razy bardziej higieniczny niż nylon oraz nieporowaty, aby zapobiegać gromadzeniu się bakterii

ELEGANCKI SZWEDZKI DESIGN

Ergonomiczny, lekki; nie trzeba wymieniać główek szczoteczki

GRUBSZE WYPUSTKI

Zapewniają głębokie, precyzyjne oczyszczanie obszarów takich jak strefa T

TRYB GLOW BOOST

Oczyszczanie zapewniające efekt rozświetlonej cery w zaledwie 30 sekund – uruchamiane szybkim, dwukrotnym naciśnięciem przycisku

UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA

Włącza i wyłącza urządzenie oraz uruchamia w urządzeniu tryb parowania Bluetooth

GNIAZDO ŁADOWANIA

Nawet do 400 zastosowań na jedno ładowanie. 100% wodoodporna obudowa

KONTROLKA WSKAŹNIKA

Miga, aby wskazać, kiedy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth oraz kiedy musi zostać naładowane.



INTERAKTYWNA APLIKACJA FOREO

Kontrola ustawień urządzenia i regulacja intensywności oczyszczania



PRZEWÓD USB

Ładuj kiedy i gdzie chcesz



PODRÓŻNE ETUI

Stylowa ochrona urządzenia do pielęgnacji twarzy w każdym miejscu


ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:


1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie będzie już gotowe do użytku!


www.foreo.com/app



APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU



Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące używania i konserwacji urządzenia LUNA™ mini 3, ustawienia oraz funkcję znalezienia utraconego urządzenia.



USTAWIENIA

Ustaw preferencje trybów oczyszczania i Glow Boost, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline.

TRYB OCZYSZCZANIA: Wybierz czas oczyszczania w zakresie do 240 sekund oraz jedną z 12 intensywności pulsacji T-Sonic™ osobno dla każdej ćwiartki twarzy – obu policzków, czoła i szczęki.

TRYB GLOW BOOST: Wybierz niską, średnią lub wysoką intensywność pulsacji T-Sonic™.

Funkcja oczyszczania oferuje tryb lustra, dzięki któremu można użyć urządzenia przenośnego jako lustra podczas przeprowadzania zabiegów oczyszczających.

WAŻNE DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Używanie szczoteczki LUNA mini 3 powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z powiekami lub oczami.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA mini 3 innym osobom.
- Należy unikać wystawiania urządzenia LUNA mini 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Urządzenia nie powinny używać dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na skórze dzieci lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, konieczny jest ścisły nadzór.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania FOREO, zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA mini 3 dłużej niż 3 minuty w ramach jednego zastosowania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne wątpliwości dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support

OSTRZEŻENIE:

- Osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny używać urządzenia pod nadzorem lub zostać przeszkolone z bezpiecznego stosowania urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani czyścić urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie można ładować wyłącznie zasilaczem SELV.
- Użytkownicy muszą zapoznać się z zawartymi w niniejszej instrukcji wskazówkami dotyczącymi ładowania urządzenia i postępować zgodnie z nimi.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od zasilania (patrz punkt poświęcony usuwaniu baterii).
- Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.

SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA LUNA MINI 3

- 1** Dokładnie usuń makijaż, zwilż skórę, a następnie nałóż swoją piankę oczyszczającą FOREO Micro-Foam Cleanser.
- 2** Wciśnij przycisk uniwersalny jeden raz, aby włączyć tryb oczyszczania lub szybko naciśnij przycisk dwa razy, aby włączyć tryb Glow Boost.*
- 3** Oczyszczaj okrężnymi ruchami policzki oraz czoło, przesuwając w górę i w dół nosa.
- 4** Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
- 5** Spłucz i delikatnie osusz twarz.

* Urządzenie automatycznie wyłączy się po 30 sekundach w trybie Glow Boost.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA LUNA MINI 3

Po użyciu zawsze dokładnie oczyść szczoteczkę LUNA mini 3. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj stosowania preparatów do oczyszczania na bazie glinki, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszcających i peelingów, ponieważ mogą uszkodzić delikatny silikon szczoteczki LUNA mini 3. Osusz gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

PRODUKT UZUPEŁNIAJĄCY



Micro-Foam Cleanser

Ta kremowa pianka oczyszczająca zmienia się w delikatne mikrobąbelki, które delikatnie usuwają ukryte głęboko w porach nieczystości, oczyszczają skórę oraz usuwają nadmiar sebum. Specjalna formuła zawierająca odnawiające skórę aminokwasy i witaminę E pomaga nawilżyć i chronić skórę, więc pozostawia ją miękką i wyglądającą na odżywioną.

Przetestowana przez dermatologów - bezzapachowa - wegańska - nietestowana na zwierzętach

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJAĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU SZCZOTECZKI LUNA MINI 3.

Jeśli LUNA mini 3 nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez 1,5 godziny aż do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia LUNA mini 3 i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Chwilowo nie działa mikroprocesor. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli nie można zsynchronizować szczoteczki LUNA mini 3 z aplikacją FOREO:

- Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować połączyć się jeszcze raz.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź w sklepie z aplikacjami na swoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję oraz 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj się w aplikacji FOREO lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie uzyskasz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną gwarancję) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania.

Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym FOREO bezpłatnie wymieni urządzenie według własnego uznania. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami w postaci zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność można wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: bezpieczny dla ciała silikon oraz ABS
KOLOR: miętowy (Mint) / fuksja (Fuchsia) / czarny (Midnight) / perłowy róż (Pearl Pink) / żółty (Sunflower Yellow)
WYMIARY: 80 x 78 x 38 mm
WAGA: 87 g
BATERIA: litowo-jonowa 530 mAh 3,7 V

UŻYTKOWANIE: do 400 zastosowań
STAN GOTOWOŚCI: 90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 100 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: < 50 dB
INTERFEJS: 1 przycisk

Wyłączenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfikacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach.

Oświadczenie o ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF): Urządzenie to spełnia wymagania w zakresie limitów ekspozycji na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań w zakresie ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- zmiana kierunku lub miejsca położenia odbiornika,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja z operatorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PO ODEBRANIU URZĄDZENIA LUNA™ mini 3?

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry! Zacznij od pobrania aplikacji FOREO For You, aby za darmo odblokować i zarejestrować urządzenie.

2. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM LUNA™ mini 3?

1 urządzenie LUNA™ mini 3, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 przewodnik „Szybki start” i jedna szaszetka.

3. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE LUNA™ mini 3?

Naciśnij przycisk zasilania urządzenia LUNA™ mini 3, aby je włączyć. Przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po ukończeniu ustawionej rutyny urządzenie wyłączy się automatycznie.

4. CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE WŁĄCZY SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCIŚKU ZASILANIA?

Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

5. JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ mini 3?

Urządzenie LUNA™ mini 3 jest ładowane przez port USB, a 1,5-godzinne naładowanie starcza nawet na 400 użyć (1-minutowy zabieg na użycie). Do urządzenia dołączony jest kabel ładujący USB.

6. DLACZEGO MOJA ŁADOWARKA NIE DOCHODZI DO KOŃCA?

Kabel ładujący nie ma wchodzić w całości w urządzenie LUNA™ mini 3. Jego wystawianie z urządzenia jest całkowicie normalne.

7. NAŁADOWANIE NIE STARCZYŁO NA 400 UŻYĆ

400 użyć określono na podstawie 400 minut, więc czas trwania naładowania zależy od częstotliwości i długości używania urządzenia.

8. CZY PORT ŁADOWANIA URZĄDZENIA LUNA™ mini 3 JEST WODOODPORNY?

Tak, port ładowania jest wodoodporny, więc urządzenie można używać bezpiecznie pod prysznicem. Przed ładowaniem sprawdź, czy urządzenie w pełni wyschło i nie używaj go podczas ładowania. Po skończeniu używania przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

APLIKACJA

9. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA LUNA™ mini 3?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację muszą zostać uaktywnione i odblokowane w aplikacji FOREO For You po ich pierwszym włączeniu. Chroni to klientów przez podrzobionymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację dla uzyskania ochrony gwarancyjnej.

10. JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ mini 3 Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia, aby je włączyć. Migające białe światło oznacza przejście urządzenia w trybie parowania. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zarejestrować i sparować urządzenie LUNA™ mini 3.

11. CZY URZĄDZENIE LUNA™ mini 3 DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami, ale urządzenia LUNA™ mini 3 można używać ręcznie. Wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania, aby rozpocząć tryb oczyszczania; naciśnij go szybko dwa razy, aby przejść do trybu Glow Boost.

12. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA LUB CAŁY CZAS SIĘ ONO ROZŁĄCZA. CO ZROBIĆ?

Wykonaj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów w aplikacji FOREO For You:

- 1) Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- 2) Upewnij się, że masz aktualny system operacyjny urządzenia mobilnego (oprogramowanie telefonu zostało zaktualizowane do najnowszej wersji).
- 3) Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- 4) Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.

UŻYWANIE URZĄDZENIA LUNA™ mini 3

13. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ mini 3?

Urządzenia LUNA™ mini 3 są na tyle delikatne, że można ich używać codziennie rano lub wieczorem. Zalecamy skorzystanie z urządzenia LUNA™ mini 3 za każdym razem, gdy skóra potrzebuje dokładnego oczyszczenia.

14. ILE CZASU DZIENNIE MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIE?

Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy nie używać urządzenia LUNA™ mini 3 dłużej niż 3 minuty dziennie.

15. CZY MOGĘ DZIELIĆ SIĘ URZĄDZENIEM LUNA™ mini 3 Z INNYMI OSOBAMI, TAKIMI JAK CZŁONKOWIE RODZINY?

Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia LUNA™ mini 3 innym osobom.

16. CZY URZĄDZENIA LUNA™ mini 3 MOŻNA UŻYWAĆ DO USUWANIA MAKIJAŻU?

Przed wykonaniem zabiegu dowolnym z naszych urządzeń należy usunąć makijaż.

17. JAK MOCNO NALEŻY DOCISKAĆ URZĄDZENIE LUNA™ mini 3 PODCZAS JEGO PRZESUWANIA?

Dociskanie urządzenia LUNA™ mini 3 nie jest konieczne. Oczyszczaj twarz okrężnymi ruchami na policzkach i czole oraz przesuwaj w górę i w dół nosa.

18. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ mini 3 WOKÓŁ OCZU?

Tak, można używać urządzenia LUNA™ mini 3 na obszarze wokół oczu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi.

19. JAKIEGO ŚRODKA DO CZYSZCZENIA TWARZY MOGĘ UŻYĆ?

Możesz wybrać dowolny preferowany środek, o ile nie będzie on zawierał środka mogącego uszkodzić silikon urządzenia. Unikaj stosowania środków czyszczących, złuszczących lub peelingów na bazie glinki, silikonu lub ziarnistych, ponieważ mogą one uszkodzić miękkie silikonowe wypustki. Dla najlepszych efektów zalecamy skorzystanie z pianki Micro-Foam Cleanser firmy FOREO.

20. CZY MOGĘ UŻYĆ URZĄDZENIA LUNA™ mini 3, JEŚLI MAM PROBLEMY SKÓRNE, JAK TRĄDZIK LUB EGZEMA ALBO PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, JAK BOTOKS?

Przed użyciem urządzenia osobom cierpiącym na poważne problemy skórne lub po zabiegach kosmetycznych zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub kosmetologiem.

21. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ mini 3 W CIĄŻY?

Tak, urządzenie LUNA™ mini 3 jest bezpieczne dla osób w ciąży i karmiących piersią.

URZĄDZENIE LUNA™ mini 3

22. JAK DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™?

Projekt urządzenia LUNA™ mini 3 oferuje 12 różnych intensywności oczyszczania do wyboru. Aby dostosować i wybrać preferowane ustawienie użytkownika, należy połączyć urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth.

23. JAK WŁĄCZYĆ TRYB GLOW BOOST?

Aby włączyć tryb Glow Boost, wystarczy nacisnąć dwukrotnie przycisk zasilania. Aby wybrać preferowane ustawienia, połącz urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth i wybierz niską, średnią lub wysoką intensywność pulsacji T-Sonic™.

24. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY STRONAMI GŁÓWKI SZCZOTECZKI LUNA™ mini 3?

LUNA™ mini 3 ma 2-strefową główkę szczoteczki – jedna strona zawiera cienkie wypustki dla skóry wrażliwej i normalnej, a druga strona ma grubsze wypustki dla bardziej tłustych obszarów twarzy, takich jak strefa T.

25. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ mini 3 I LUNA™ mini 2?

Oba urządzenia są niesamowite w usuwaniu brudu, zanieczyszczeń i nadmiaru sebum podczas 1-minutowego zabiegu oczyszczającego, zapewniając jednocześnie masaż twarzy dla gładziej i młodziej wyglądającej cery. Główne różnice między urządzeniami to:

- LUNA™ mini 3 oferuje 12 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™, a LUNA™ mini 2 oferuje 8.
- LUNA™ mini 3 zapewnia łączność z aplikacją, za pomocą której możesz skonfigurować i zapisać własny zabieg oczyszczający, a także oferującą tryb lustra zmieniający podczas zabiegu urządzenie mobilne w lusterko. Możesz również znaleźć urządzenie LUNA™ mini 3, przechodząc do sekcji „Znajdź moje urządzenie” na stronie startowej urządzenia.
- Silikonowe wypustki urządzenia LUNA™ mini 3 są o 30% dłuższe i 25% miększe niż dostępne w urządzeniu LUNA™ mini 2.
- Urządzenie LUNA™ mini 3 oferuje żywotność akumulatora na poziomie 400 minutowych użyci, a LUNA™ mini 2 – 300 minutowych użyci.

26. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ mini 3 I LUNA™ 3?

LUNA™ 3 i LUNA™ mini 3 to nasze inteligentne urządzenia, których można używać z aplikacją.

- Urządzenie LUNA™ 3 jest większe niż LUNA™ mini 3. Ma 3 różne wersje kolorystyczne, a każde zostało zaprojektowane do konkretnego rodzaju skóry: niebieskie do skóry mieszanej, fioletowe do skóry wrażliwej, a różowe do skóry normalnej. LUNA™ mini 3 ma różne wersje kolorystyczne, ale wszystkie z nich to ta sama szczoteczka 2-strefowa odpowiednia do każdego rodzaju skóry. Szczotka z przodu urządzenia jest przeznaczona do skóry wrażliwej i normalnej, a szczotka z tyłu do bardziej tłustych obszarów twarzy, takich jak strefa T.
- LUNA™ 3 ma bok służący do masażu ujędrniających, a obie strony urządzenia LUNA™ mini 3 mają silikonowe wypustki do oczyszczania.
- Urządzenie LUNA™ 3 ma 16 opcji intensywności i starcza na 650 użyci na jednym ładowaniu, a LUNA™ mini 3 oferuje 12 poziomów intensywności i starcza maksymalnie na 400 użyci na jednym ładowaniu.

W MODELU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY W CELU JEGO UDOSKONALENIA, BEZ UPRZEDZENIA. ©2019 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA. IMPORTER I DYSTRYBUTOR W AUSTRALII: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

WWW.FOREO.COM