


FOREO

SWEDEN

LUNA™ mini 3

A LIMPEZA PÓS-TREINO DEFINITIVA PARA
UMA PELE FRESCA, SAUDÁVEL E LUMINOSA



MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado o primeiro passo rumo à descoberta de um cuidado da pele mais inteligente ao adquirir o LUNA™ mini 3. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios da nossa sofisticada tecnologia para cuidado da pele no conforto do seu lar, por favor leia atentamente as instruções contidas neste manual.

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito neste manual.

⚠️ ADVERTÊNCIA: É PROIBIDO REALIZAR QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO.

APRESENTAÇÃO DO LUNATM MINI 3

Atualize a sua rotina de cuidado da pele pós-treino com o LUNA™ mini 3. Graças a filamentos em silicone extradelicados e 8.000 pulsações T-Sonic por minuto com 12 intensidades, esse aparelho de limpeza ultra-higiênico elimina sujeira, óleo e suor, deixando sua pele fresca, saudável e luminosa. Sendo perfeito para quem tem um estilo de vida corrido, esse aparelho portátil também conta com um modo Glow Boost de 30 segundos que realiza uma limpeza facial rápida, porém delicada. Tudo isso num design compacto e bonitinho que você pode levar para qualquer lugar.

CONHEÇA MELHOR O LUNATM MINI 3

PULSAÇÕES T-SONIC

Limpam a pele de maneira eficaz com 8.000 pulsações T-Sonic por minuto em 12 intensidades

FILAMENTOS MAIS FINOS

Limpam delicadamente peles sensíveis ou normais e as regiões mais amplas como as bochechas

SILICONE ULTRA-HIGIÊNICO

35 vezes mais higiênico que nylon e não poroso para evitar o acúmulo de bactérias

DESIGN SUECO INTELIGENTE

Ergonômico, leve, sem necessidade de cabeças de reposição

FILAMENTOS MAIS GROSSOS

Realizam uma limpeza profunda e precisa de áreas como a zona T

MODO GLOW BOOST

Limpeza rápida em apenas 30 segundos facilmente acionável

BOTÃO UNIVERSAL

Liga e desliga o aparelho, e ativa o modo de pareamento por Bluetooth

PORTA DE CARREGAMENTO

Até 400 usos por carga.

Entrada totalmente à prova d'água

INDICADOR LUMINOSO

Pisca para indicar que o aparelho está no modo de pareamento por Bluetooth e quando precisa ser recarregado



APLICATIVO INTERATIVO FOREO

Permite configurar o aparelho e ajustar a intensidade da limpeza.



CABO USB

Recarregue quando quiser, onde quiser



BOLSA DE TRANSPORTE

Protege - com estilo - seu aparelho durante o transporte

DESBLOQUEIA O TEU DISPOSITIVO


Antes da primeira utilização, descarrega a aplicação móvel FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo. Segue os seguintes passos:

1. Descarrega a aplicação FOREO For You no teu telemóvel
 2. Inicia sessão na tua conta ou cria uma
 3. Adiciona o dispositivo (na parte superior do teu ecrã)
 4. Escolhe a gama do dispositivo
 5. Pressiona e mantém pressionado o botão de energia para conectares o teu dispositivo à aplicação móvel
 6. Preenche as informações de compra
- O teu dispositivo está pronto a ser utilizado!

www.foreo.com/app



APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU



A aplicação móvel FOREO For You oferece-te instruções sobre como utilizares e cuidares do teu LUNA™ mini 3, como controlares as definições e encontrares o teu dispositivo caso o percas.



DEFINIÇÕES

Define as tuas preferências para os modos Limpeza e Glow Boost, e o teu dispositivo armazenará tais informações para utilizações offline.

- **MODO LIMPEZA:** Configura a duração da limpeza até 240 segundos e até 12 intensidades de pulsações T-sonic™ separadamente para cada quadrante do teu rosto - maçãs do rosto, testa e maxilar.
- **MODO GLOW BOOST:** Escolhe entre pulsações T-sonic™ de intensidade Baixa, Média ou Elevada.

A Limpeza Inicial apresenta o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como um espelho enquanto fazes a limpeza.

IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, consulte um médico antes de usar.
- A limpeza usando o LUNA™ mini 3 deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.
- Por questões de higiene, não recomendamos que o seu LUNA™ mini 3 seja utilizado por qualquer outra pessoa.
- Evite deixar o seu LUNA™ mini 3 diretamente sob o sol, e nunca deixe o aparelho exposto ao calor extremo ou à água fervente.
- Esse aparelho só pode ser operado por crianças de 8 anos ou mais.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.
- Devido à eficiência das rotinas FOREO, recomendamos que o LUNA™ mini 3 não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos.
- Use esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito neste manual. Se não encontrou a resposta para a sua pergunta, ou se tiver qualquer outra dúvida sobre a operação do aparelho, acesse foreo.com/support.

ADVERTÊNCIA:

- Pessoas com pouca experiência ou conhecimento devem ser supervisionadas ou instruídas sobre como usar esse aparelho de maneira segura e sobre os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar ou limpar o aparelho sem supervisão.
- Esse aparelho só deve ser usado com um adaptador de tomada SELV (segurança extra para baixas voltagens).
- Os usuários devem seguir as instruções contidas neste manual sobre a recarga do aparelho.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de descartá-lo.
- O aparelho deve estar desconectado de um circuito elétrico (veja seção sobre remoção da bateria) ao remover a bateria.
- A bateria deve ser descartada de forma segura.

COMO USAR O LUNA™ MINI 3

- 1 Remova toda a maquiagem, molhe o rosto e aplique o Micro-Foam Cleanser FOREO.
- 2 Pressione o botão universal uma vez para o modo de limpeza e duas vezes em rápida sucessão para o modo glow boost.*
- 3 Limpe usando movimentos circulares nas bochechas e testa, e deslizando para cima e para baixo pelo nariz.
- 4 Pressione e mantenha por 3 segundos para desligar o aparelho.
- 5 Enxágue e seque o rosto.

**O aparelho desliga automaticamente após 30 segundos no modo glow boost.*



COMO LIMPAR SEU APARELHO

Sempre limpe bem o aparelho após usar. Lave as superfícies da escova com água e sabão, e enxágue com água morna. Evite usar produtos à base de argila, silicone ou produtos esfoliantes, pois podem danificar os filamentos macios do aparelho. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone FOREO e enxaguar em água morna para melhores resultados.

OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

PRODUTO COMPLEMENTAR



Micro-Foam Cleanser

Este produto de limpeza cremoso transforma-se em microbolhas delicadas que removem as impurezas profundamente dentro dos poros, purificam delicadamente a pele e removem o excesso de sebo. A sua fórmula especial, que contém aminoácidos que reconstituem a pele e vitamina E, ajuda a hidratar e a proteger a tua pele para que fique com uma sensação suave e com um aspeto vibrante.

DERMATOLOGIST TESTED - FRAGRANCE-FREE - VEGAN - CRUELTY-FREE

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS EM CASO DE MUDANÇAS NO DESEMPENHO DO LUNA™ MINI 3.

Se o LUNA™ mini 3 não liga ao pressionar o botão central:

- A bateria está vazia. Recarregue com o carregador USB por 1 hora e meia até estar totalmente recarregado e em seguida mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.
- Se o LUNA™ mini 3 não desliga e/ou os botões da interface não respondem:
- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o LUNA™ mini 3 não sincroniza com o aplicativo FOREO:

- Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado.
- Desliga o Bluetooth e volta a ligá-lo para o tentares reconectar.
- Fecha a aplicação FOREO e volta a abri-la para reiniciares o processo.
- Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada.
- Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel.
- Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
- Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel está atualizado para a última versão.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DA GARANTIA Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu aparelho através do aplicativo FOREO, ou acesse foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional exige uma garantia mínima mais longa) a partir da data original de compra,

contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais decorrentes do uso normal deste produto. A garantia cobre as peças que afetam o funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar

a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de coleta seletiva).




O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com o serviço de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: Esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve ser descartada junto com o lixo doméstico. Para retirar a bateria, remova a camada externa em silicone, abra a carcaça plástica interna, retire a bateria e descarte-a de acordo com as regulamentações ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS: Silicone biocompatível & plástico ABS

COR: Mint/Fuschia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow

DIMENSÕES: 80 x 78 x 38 mm

PESO: 87 g

BATERIA: Li-ion 530mAh 3.7 V

USO: até 400 usos

BATERIA NO MODO DE ESPERA: 90 dias

FREQUÊNCIA: 100 Hz

NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: <50 dB

INTERFACE: 1 botão

Renúncia: Os usuários deste aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. Além disso, a FOREO reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

Declaração de exposição à radiofrequência: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para ambientes não controlados. O aparelho foi avaliado para atender as exigências gerais de exposição à radiofrequência. Este aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode causar interferências nocivas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que podem causar uma operação indesejada.

ATENÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para aparelhos digitais de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram concebidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas na radiocomunicação. No entanto, não temos como garantir que não haverá interferências em uma instalação específica. Se de fato o equipamento estiver causando interferências negativas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado ligando e desligando o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das medidas seguintes:

- Reorientar ou reposicionar a antena.
- Afastar o equipamento do receptor de sinal. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do receptor.
- Consultar o provedor ou um técnico de rádio/TV experiente para mais assistência.

PERGUNTAS FREQUENTES

BASICS

1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

Parabéns por descobrir cuidados de pele inteligentes! O mais importante em primeiro lugar: descarrega a aplicação FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo.

2. O QUE ESTÁ INCLUÍDO COM O MEU DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

1 Dispositivo LUNA™ mini 3, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador, 1 guia de início rápido e 1 bolsa de viagem.

3. COMO LIGO E DESLIGO O MEU LUNA™ mini 3?

Pressiona o botão de energia no teu dispositivo LUNA™ mini 3 para o ligares, e mantém-no pressionado durante 3 segundos para desligares o dispositivo. Quando terminares uma rotina pré-programada, o dispositivo desliga-se automaticamente.

4. E SE O MEU DISPOSITIVO NÃO ESTIVER ATIVADO QUANDO PRESSIONO O BOTÃO DE ENERGIA?

A bateria está descarregada. Carrega-a, utilizando o cabo de carregamento USB durante até estar totalmente carregada, e, de seguida, reinicia o teu dispositivo ao pressionar o botão universal.

5. COMO CARREGO O MEU LUNA™ mini 3?

O LUNA™ mini 3 é recarregável por USB, com uma bateria de 1.5 h que funciona durante até 400 utilizações (com base em tratamentos de 1 minuto por utilização). O cabo de carregamento USB é fornecido com o dispositivo.

6. PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE NO DISPOSITIVO?

O cabo de carregamento para o teu LUNA™ mini 3 não deve entrar completamente no dispositivo. É perfeitamente normal ficar um pouco de fora do dispositivo.

7. O MEU CARREGAMENTO NÃO DUROU 400 UTILIZAÇÕES.

As 400 utilizações significam 400 minutos, pelo que a duração do carregamento depende da frequência e da duração da utilização do dispositivo.

8. IO PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ mini 3 É À PROVA DE ÁGUA?

Sim, o ponto de carregamento é à prova de água, o que significa que podes utilizar o dispositivo no duche com segurança. Certifica-te de que o dispositivo está completamente seco antes de o carregares e não o utilizes enquanto estiver a carregar. Depois de utilizares o teu dispositivo, guarda-o num local seco. Não deixes o dispositivo submerso em água.

A APLICAÇÃO

9. PORQUE TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O MEU LUNA™ mini 3?

Todos os produtos FOREO habilitados para a aplicação precisam de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO For You na primeira vez que são ligados. Esta é uma proteção contra produtos FOREO falsos/cópias e facilita o registo da garantia, protegendo o teu investimento.

10. COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO LUNA™ mini 3 COM A APLICAÇÃO FOREO?

Descarrega a aplicação FOREO For You para o teu smartphone ou tablet e liga o teu Bluetooth. Pressiona o botão universal no teu dispositivo uma vez para o desligares. Uma luz branca a piscar indica que o teu dispositivo se encontra em modo de emparelhamento. Segue as instruções na aplicação para registares e emparelhares o teu dispositivo LUNA™ mini 3.

11. O LUNA™ mini 3 FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?

Sim! A aplicação ajuda-te a gerir as definições do teu dispositivo, mas podes utilizar o LUNA™ mini 3 manualmente. Pressiona simplesmente o botão de energia para iniciar o modo de limpeza e pressiona rapidamente duas vezes para acederes ao modo Glow Boost.

12. NÃO CONSIGO REGISTAR O MEU DISPOSITIVO OU O MEU DISPOSITIVO ESTÁ SEMPRE A DESCONECTAR-SE. O QUE DEVO FAZER?

Segue os seguintes passos para resolver os problemas na aplicação FOREO For You:

- 1) Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada
- 2) Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel foi atualizado para a última versão, ou seja, certifica-te de que o teu telemóvel está a funcionar com a última atualização do software
- 3) Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel
- 4) Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
- 5) Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado

UTILIZAÇÃO DO LUNA™ mini 3

13. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ mini 3?

Os dispositivos LUNA™ mini 3 são suficientemente seguros e delicados para utilizar diariamente, quer de manhã quer à noite. Recomendamos que utilizes o teu dispositivo LUNA™ mini 3 sempre que a tua pele precise de uma limpeza mais profunda.

14. DURANTE QUANTO TEMPO POR DIA POSSO UTILIZAR O DISPOSITIVO?

Dada a eficiência da limpeza, recomendamos que não utilizes o LUNA™ mini 3 durante mais de 3 minutos por dia.

15. POSSO PARTILHAR O MEU LUNA™ mini 3 COM OUTRAS PESSOAS, COMO MEMBROS DA FAMÍLIA?

Por questões de higiene, não recomendamos que partilhes o teu LUNA™ mini 3 com ninguém.

16. É POSSÍVEL UTILIZAR O LUNA™ mini 3 PARA REMOVER A MAQUILHAGEM?

Toda a maquilhagem deve ser removida antes de fazeres a rotina de limpeza com qualquer um dos nossos dispositivos.

17. COM QUE PRESSÃO DEVO MOVER O MEU LUNA™ mini 3?

Não é necessário utilizar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ mini 3. Limpa delicadamente o teu rosto utilizando movimentos circulares nas maçãs do rosto e na testa, deslizando para cima e para baixo do nariz.

18. POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ mini 3 NA ÁREA À VOLTA DOS OLHOS?

Sim, podes utilizar o teu LUNA™ mini 3 na área à volta dos olhos. Ao utilizá-lo nessa área, tem especial cuidado nas zonas sob os olhos e não coloques o dispositivo em contacto com as pálpebras ou os próprios olhos.

19. QUE TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL DEVO UTILIZAR?

Podes utilizar o produto de limpeza facial da tua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar o silicone do teu dispositivo. Evita utilizares produtos à base de argila, silicone ou esfoliantes granulados, pois podem danificar os pontos de contacto do silicone macio do dispositivo. Para obteres melhores resultados, recomendamos que utilizes o Micro-Foam Cleanser da FOREO.

20. POSSO UTILIZAR O LUNA™ mini 3 SE TIVER CONDIÇÕES DE PELE, COMO ECZEMA, OU SE TIVER REALIZADO UM PROCEDIMENTO COSMÉTICO, COMO BOTOX?

Sugerimos a quem sofre de uma condição de pele séria ou a quem tenha realizado um procedimento cosmético que consulte o seu médico ou o seu profissional de cuidados de pele antes de utilizar o dispositivo.

21. POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ mini 3 DURANTE A GRAVIDEZ?

Sim, é seguro utilizares o LUNA™ mini 3 durante a gravidez ou amamentação.

O DISPOSITIVO LUNA™ mini 3

22. COMO É QUE AJUSTO A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?

O LUNA™ mini 3 é desenhado com 12 diferentes intensidades de limpeza à tua escolha. Precisas de conectar o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para ajustar e seleccionar as tuas definições de utilizador preferidas.

23. COMO ACEDO AO MODO GLOW BOOST?

Pressiona simplesmente duas vezes o botão de energia para ativares o modo Glow Boost. Para seleccionares as tuas definições preferidas, conecta o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth e escolhe entre intensidade Baixa, Média ou Alta das pulsações T-sonic™.

24. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE AS LATERAIS DA CABEÇA DA ESCOVA DO LUNA™ mini 3?

O LUNA™ mini 3 tem uma cabeça de escova de 2 zonas: uma lateral com cerdas finas para pele sensível a normal, e a outra com cerdas mais grossas para as áreas mais oleosas da tua pele, como a zona T.

25. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O LUNA™ mini 3 E O LUNA™ mini 2?

Ambos os dispositivos são fantásticos na remoção de impurezas, oleosidade e sebo excessivo com uma rotina de limpeza de 1 minuto, enquanto oferece mensagens faciais firmantes que deixam a pele mais macia e com aspeto mais jovem. As principais diferenças entre os dispositivos são as seguintes:

- O LUNA™ mini 3 apresenta 12 níveis de intensidade de pulsações T-Sonic™, enquanto o LUNA™ mini 2 apresenta 8.
- O LUNA™ mini 3 tem conexão à aplicação, pelo que podes definir e guardar a tua rotina de limpeza personalizada. Além disso, também apresenta o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como espelho enquanto realizas a limpeza. Também podes monitorizar o teu LUNA™ mini 3 ao ires à secção «Encontrar o meu dispositivo» na página inicial do teu dispositivo.
- As cerdas de silicone do LUNA™ mini 3 são 30% maiores e 25% mais suaves do que as do LUNA™ mini 2.
- O LUNA™ mini 3 oferece uma bateria com autonomia para até 400 utilizações de um minuto, enquanto o LUNA™ mini 2 oferece até 300 utilizações de um minuto.

26. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O LUNA™ mini 3 E O LUNA™ 3?

O LUNA™ 3 e o LUNA™ mini 3 são os nossos dispositivos inteligentes que podem ser utilizados com a aplicação.

- O LUNA™ 3 é maior em tamanho do que o nosso LUNA™ mini 3. Vem em 3 cores diferentes, cada uma criada para um tipo de pele específico: azul para pele mista, roxo para pele sensível, e rosa para pele normal. O LUNA™ mini 3 vem em diferentes cores, mas todas têm as mesmas escovas de 2 zonas. A escova na parte frontal do dispositivo destina-se a pele sensível a normal, e a escova na parte traseira destina-se a zonas mais oleosas do teu rosto, como a zona T.
- O LUNA™ 3 tem um lado para mensagens firmantes, enquanto o LUNA™ mini 3 tem ambos os lados com cerdas de silicone para limpeza.
- O LUNA™ 3 tem 16 opções de intensidade e dura até 650 utilizações com um único carregamento, enquanto o LUNA™ mini 3 tem 12 intensidades e dura até 400 utilizações num único carregamento.

©2021 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM