FOREO
SWEDEN

issa™ 3

ULTRAHYGIENISK SONISK TANDBORSTE

Online-bruksanvisning

Komplett bruksanvisning

KOMMA IGÅNG

Grattis till att du har tagit det första steget mot bättre tandborstningsvanor och ett vitare, ljusare leende genom att köpa issa™ 3. Innan du börjar njuta av alla fördelar med sofistikerad och stilfull tandvård i ditt hem, ta dig tid att läsa igenom instruktionerna i denna bruksanvisning.

AVSEDD ANVÄNDNING: För användning i hemmet, för att främja munhygienen genom att rengöra dina tänder och tandköttet.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd endast denna produkt i dess avsedda syfte och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

⚠ **VARNING:** INGEN MODIFIERING AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN.

issa™ 3 ÖVERSIKT

Med en revolutionär patentskyddad teknik som låter din tandborste fungera i upp till ett helt år med en enda USB-laddning. issa™ 3 kombinerar Sonic Pulse med ett innovativt bakterieresistent hybridborsthuvud i silikon – så att du kan använda en naturlig manuell rörelse medan du upplever resultaten av en eltandborste. Att borsta tänderna har aldrig varit så enkelt...

LÄRA KÄNNA DIN issa™ 3

OBS: issa™ 3 kan vara låst när du först packar upp den. Lås upp den genom att hålla in knapparna + och - samtidigt. Indikatorljuset kommer att blinka för att indikera att din enhet har låsts upp.

HYBRIDBORSTHUVUD
Silikon + PBT-polymerborststrån är tuffa mot plack men ändå snälla mot tandköttet.

SILIKON AV MEDICINSK KVALITET
Ultrahygieniskt, bakterieresistent, fritt från BPA och ftalater, och supermjukt.

SONISK PULSERINGSTEKNIK
16 intensiteter för en helt anpassningsbar tandborstningsupplevelse.

PLUS- OCH MINUSKNAPPAR
Justera intensiteten av Sonic Pulse enligt dina behov, och aktivera travel lock när du är på språng.

INDIKATORLJUS
Ett vitt ljus indikerar när du borde byta till nästa fjärdedel av munnen, rött ljus indikerar lågt batteri.

TUNG- OCH KINDRENGÖRARE
Inbyggd för en komplett 360° rengöring, icke-porös för att förebygga bakterietillväxt.

UTBYTBART BORSTHUVUD
Enkelt att byta ut – dra helt enkelt loss det gamla och tryck dit det nya.

UNIVERSAL STARTKNAPP
Slår på/av tandborsten med ett tryck.

LADDNINGSPORT
Sigillerar tandborsten och gör den 100 % vattenfast och användbar i duschen, en enda laddning räcker i upp till 365 dagar.

EXTREMT MÅNGSIDIG
Kan användas med alla issa™-borsthuvuden eller tillbehör.



SMART MINNE
Kommer att minnas dina preferenser inför nästa användning.



USB-LADDARE
Ladda när som helst, var som helst med en USB-kabel.

FÖRVARINGSPÅSE
Ett skyddande fodral håller din issa™ 3 ren medan du reser.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN issa™ 3

Byt inte ut din tandborstningsrutin, bara din tandborste!







LÄGG PÅ TANDKRÄM
Använd din vanliga tandkräm och sätt på issa™ 3.

BORSTA
Borsta dina tänder på samma sätt som med en manuell tandborste. issa™ 3 kommer att säga till när det är dags att borsta en ny fjärdedel av munnen var 30:e sekund.

SKÖLJ
Skölj munnen och rengör din issa™ 3 under rinnande vatten.

TUNG- OCH KINDRENGÖRARE (tillval)
För en komplett rengöring av munnen, vänd på din borste och använd baksidan av borsthuvudet för att försiktigt skrubba tungan och kinderna.

Upprepa två gånger om dagen för ett fräschare, vitare leende!

VARNING: Om du upplever obehag när du använder din issa™ 3-tandborste, sluta använda omedelbart och kontakta en läkare. Om du ser blodspår på borsthuvudet, rengör det med tvål och vatten.

RENGÖRA DIN issa™ 3

Rengör din enhet efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fingrarna genom borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej på handtaget av din issa™ 3 och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt din tandborste lufttorka. Vi rekommenderar inte att placera issa™ 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer med blekningsmedel med din enhet.

BYTA UT DITT issa™ 3-BORSTHUVUD

DRA BORT, TRYCK PÅ

Alla issa™ borsthuvuden är kompatibla med issa™ 3.

För att byta ut ett borsthuvud, försäkra dig om att din issa™ 3 är avslagen och dra borsthuvudet rakt uppåt för att lossa det. Rikta borststråna på det nya huvudet framåt, placera det centrala hålet i linje med metallpinnen och tryck ner för att fästa det ordentligt.

För maximal effektivitet rekommenderar vi att du byter ut ditt issa™ 3-borsthuvud var 6:e månad. Varje Sensitive-borsthuvud och tungrengörare håller i upp till ett år.

Du kan beställa ditt ersättningsborsthuvud på www.foreo.com eller genom att kontakta din närmaste auktoriserade FOREO-återförsäljare.

LADDA DIN issa™ 3

Om kraften i pulseringarna verkar avta eller om indikatorljuset blir orange är det dags att ladda din enhet. Koppla USB-kabeln till ett eluttag i upp till 2 timmar. När indikatorljuset slutar blinka är din issa™ 3 fulladdad.

VARNING: Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller tandkrämsrester på laddningsuttaget. Använd INTE din FOREO-enhet medan den laddas och låt den INTE laddas i mer än 24 timmar. Använd bara USB-laddaren från FOREO.

VIKTIGT

FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

- Rådgör med din läkare innan du använder issa™ 3 om du har hälsoproblem.
- Om du genomgår behandling för någon form av tandbesvär, rådgör med din tandläkare före användning.
- Om du upplever obehag när du använder din issa™-tandborste, sluta använda omedelbart och kontakta en läkare.
- Undvik att lämna din issa™ i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
- Tandborsten är inte avsedd för barn under 5 år. Noggrann övervakning är nödvändig när denna enhet används av, på eller nära barn. Noggrann övervakning och tydliga instruktioner bör ges till barn, såväl som till personer med nedsatt fysisk och mental förmåga.
- Barn ska aldrig tillåtas att leka med tandborsten.
- Sluta använda denna produkt om den verkar vara skadad på något sätt (borsthuvud, handtag, laddare).
- Denna produkt innehåller inga utbytbara delar.
- För att undvika risken att få en elchock får denna apparat enbart anslutas till jordade kontakter.

FELSÖKNING

Försiktighetsåtgärder att vidta i händelse av ändringar i prestanda hos issa™ 3.

issa™ 3 aktiveras inte när du trycker på universalknappen:

- Batteriet är tomt. Ladda med hjälp av USB-laddningskabeln i 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om din issa™ 3 genom att hålla ned universalknappen.
- Gränssnittet är låst. Lås upp det genom att hålla in knapparna + och - samtidigt.

issa™ 3 går inte att stänga av och/eller gränssnittsknapparna svarar inte:

- Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Koppla till USB-kabeln och/eller tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

issa™ 3:s lampa blinkar inte när USB-kabeln ansluts:

- Batteriet är fulladdat, redo för upp till 365 tandborstningar.
- Batteriet är helt urladdat, och det kommer att ta flera minuter innan lampan aktiveras.
- USB-laddningskabeln är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och uttaget för laddaren.

issa™ 3 har ramlat i vattnet och uttaget för laddning är blött:

- Torka och fortsätt använda tandborsten. issa™ 3 är helt vattentät, och laddningsuttaget är helt skyddat.

Om du inte hittar svaret på en viss fråga i felsökningssektionen eller om du har andra frågor angående användningen av denna tandborste ber vi dig besöka kundservicesidan på www.foreo.com

GARANTIVILLKOR

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 2-åriga begränsade garanti, besök foreo.com/product-registration för mer information.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera din garanti vänligen spara originalkvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

**Denna 2 års begränsade garanti gäller inte för ersättningsborsthuvuden.*

AVFALLSHANTERING

Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra dig om att apparaten återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din apparat, kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

IP68

BORTTAGNING AV BATTERI

OBS: Denna process är inte reversibel. Om apparaten öppnas upphör garantin. Denna åtgärd ska endast vidtas när apparaten ska kasseras.

Denna apparat innehåller ett litiumjonbatteri som måste tas bort före kassering och får inte kastas bort med hushållsavfall. För att ta ut batteriet, ta av borsthuvudet, dra loss silikonskyddet, öppna plasthöljet och ta ut batteriet som ska slängas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Använd handskar för din säkerhet under denna process. Detaljerade visuella instruktioner ges nedan:

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Silikon av medicinsk kvalitet, PBT-polymer, PC + ABS
FÄRGER:	Fuchsia/Pearl Pink/Mint/Black
STORLEK:	195 x 28 x 32,4 mm
VIKT:	72 g
BATTERI:	Li-Ion 1 000 mAh 3,7 V
GRADERAD:	5V DC, 0,6W
ANVÄNDNINGSTID:	Upp till 365 dagar
STANDBY:	180 dagar
FREKVENS:	166 Hz
GRÄNSSNITT:	3 knappar
PULSERINGAR/MINUT:	Upp till 11 000

MILJÖKRAV FÖR ANVÄNDNING

TEMPERATUR: 5° TILL 40° Celsius
LUFTFUKTIGHET: 40 % till 80 %
LUFTTRYCK: 800 till 1 060 hPa

MILJÖKRAV FÖR LAGRING OCH FRAKT:

TEMPERATUR: -10° TILL 50° Celsius
LUFTFUKTIGHET: 30 % till 80 %
LUFTTRYCK: 500 till 1 060 hPa

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

All användning av denna apparat sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna apparat. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Frågor och svar

GRUNDERNA

1. VAD FÖLJER MED MIN issa™ 3?

1 x issa™ 3 tandborste, 1 x USB-sladd, 1 x resefodral och 1 x issa™ handbok.

2. VAD BÖR JAG GÖRA EFTER ATT JAG FÅTT MIN issa™ 3?

Grattis till att du har tagit det första steget mot bättre tandborstningsvanor och ett vitare, ljusare leende genom att köpa issa™ 3! Börja din enkla tandborstningsupplevelse genom att låsa upp din tandborste för att njuta av alla fördelar med sofistikerad och stilfull tandvård i ditt hem, genom att hålla ner knapparna + och - på samma gång. Indikatorljuset kommer att blinka för att indikera att din enhet har låsts upp.

3. HUR SÄTTER JAG PÅ MIN issa™ 3?

Efter att du har låst upp din tandborste för första gången kan du slå på din issa™ 3 genom att trycka på universalknappen en gång.

4. HUR STÄNGER JAG AV MIN issa™ 3?

Tryck och håll universalknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av din issa™ 3.

5. KAN JAG JUSTERA HASTIGHETEN/INTENSITETEN?

Ja, du kan välja mellan 16 olika hastigheter/intensiteter och justera enligt dina preferenser genom att använda knapparna + och - på din tandborste. issa™ 3 kommer sedan att komma ihåg dina preferenser nästa gång du borstar tänderna.

issa™ 3 TANDBORSTE

6. HUR BORSTAR JAG TÄNDERNA MED issa™ 3?

Använd rekommenderad mängd av din favorittandkräm. Tryck på universalknappen för att slå på din issa™ 3 (du kan använda knapparna + och - för att justera intensiteten till din föredragna inställning). Borsta dina tänder på samma sätt som med en manuell tandborste. issa™ 3 kommer att säga till när det är dags att borsta en ny fjärdedel av munnen var 30:e sekund. För en komplett rengöring av munnen, vänd på din borste och använd baksidan av borsthuvudet för att försiktigt skrubba tungan och kinderna. Slå av din tandborste genom att trycka på universalknappen igen (din tandborste kommer att stängas av automatiskt efter 3 minuter). Skölj munnen och rengör din issa™ 3 under rinnande vatten.

7. HUR OFTA BORDE JAG BORSTA TÄNDERNA MED issa™ 3?

Vi rekommenderar att du använder din issa™ 3 två gånger om dagen (morgon och kväll) för ett fräschare, vitare leende.

8. HUR OFTA BORDE JAG BYTA UT MITT issa™ 3-BORSTHUVUD?

issa™-borsthuvuden är gjorda för att hålla i upp till 6 månader, så de är mer miljövänliga än andra borsthuvuden till eltandborstar som endast håller i upp till 3 månader innan de måste ersättas.

9. HUR BYTER JAG UT MITT issa™ BORSTHUVUD?

issa™ 3-borsthuvuden kan bytas ut med en enkel rörelse – dra bort, tryck på. För att byta ut ett borsthuvud, försäkra dig om att din issa™ 3 är avslagen och dra borsthuvudet rakt uppåt för att lossa det. Rikta borststråna på det nya huvudet framåt, placera det centrala hålet i linje med metallpinnen och tryck ner för att fästa det ordentligt.

10. VAD GÖR MIN issa™ 3 ENKLARE ATT ANVÄNDA ÄN ANDRA SONISKA TANDBORSTAR?

Till skillnad från alla andra eltandborstar på marknaden fungerar issa™ 3 i upp till hela 365 dagar på en enda laddning, med ett borsthuvud som håller i upp till 6 månader innan det behöver ersättas. Den inkluderar också en unik och innovativ flexibel hybridborste med PBT-polymer och borststrån av medicinsk kvalitet som är tuffa mot plack men otroligt snälla mot tandköttet, så att du inte behöver oroa dig för att du borstar för hårt. Dessutom, med 16 hastigheter/intensiteter, och med en inbyggd tung- och kindrengörare, erbjuder issa™ 3 en 4-i-1 anpassningsbar munvård, för den snabbaste och enklaste tandborstningsupplevelsen som finns.

FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

11. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ 3 INTE AKTIVERAS NÄR JAG TRYCKER PÅ UNIVERSALKNAPPEN?

Batteriet kan vara tomt. Ladda med hjälp av USB-laddningskabeln i 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om din issa™ 3 genom att hålla ned universalknappen. Alternativt kan det betyda att gränssnittet är låst, och att du kommer behöva låsa upp det genom att hålla in knapparna + och - samtidigt. Sedan kommer indikatorljuset att blinka för att visa att din enhet är upplåst.

12. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ 3 INTE GÅR ATT STÄNGA AV OCH/ELLER OM GRÄNSSNITTSKNAPPARNA INTE SVARAR?

Detta kan betyda att det är ett tillfälligt fel i mikroprocessorn. Koppla till USB-kabeln och/eller tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

13. VAD BETYDER DET OM issa™ 3:s INDIKATORLAMPA INTE BLINKAR NÄR USB-KABELN ÄR ANSLUTEN?

Detta kan betyda en av flera saker. Antingen är batteriet helt laddat och redo för upp till 365 dagar av tandborstning, eller så är batteriet helt tomt och det kommer att ta flera minuter innan USB-kabeln känns igen. Alternativt kan det betyda att USB-kabeln inte är ordentligt ikopplad – kontrollera eluttaget/USB-porten.

14. VAD HÄNDER OM MIN issa™ 3 RAMLAR I VATTNET OCH LADDNINGSPORTEN ÄR BLÖT?

issa™ 3 är helt vattentät, och laddningsuttaget är helt skyddat. Så torka helt enkelt av den och fortsätt att använda den.

15. HUR VET JAG NÄR JAG MÅSTE LADDA MIN issa™ 3?

När indikatorlampan längst ner på din issa™ 3 blir röd är det dags att ladda din tandborste. Koppla USB-kabeln till ett eluttag i 2 timmar. När indikatorljuset slutar blinka är din issa™ 3 fulladdad.

16. HUR RENGÖR JAG MIN issa™ 3?

Rengör din enhet efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fingrarna genom borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej på handtaget av din issa™ 3 och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt din tandborste lufttorka. Vi rekommenderar inte att placera issa™ 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer med blekningsmedel med din enhet.

©2021 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.
DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVERIGE.
DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUTÖR I AUSTRALIEN: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN.
TILLVERKAD AV: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA.
DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.
TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM