FOREO
SWEDEN

LUNA™ 4 body

T-SONIC™ MASSAGE-KÖRPERBÜRSTE



ONLINE MANUAL

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Geräts LUNA™ 4 body und dass
Sie sich Millionen Menschen weltweit angeschlossen haben, die an intelligentere Selbstpflege glauben. Bevor Sie beginnen, Ihr neues Leben mit hochentwickelter Hautpflegetechnologie und professionellen Ergebnissen bequem von zu Hause aus zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Willkommen in der Zukunft der Hautpflege.

Bitte LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG durch und verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.

⚠ **WARNUNG:** EINGRIFFE AN DIESEM GERÄT SIND NICHT ERLAUBT.

LUNA™ 4 BODY ÜBERBLICK

Lernen Sie LUNA™ 4 body kennen – Ihre reisefreundliche Massage-Körperbürste. Ein sanftes, T-Sonic™-betriebenes Hautpflegegerät macht die Haut sichtbar weicher, glatter und fester, während Sie sich einem zutiefst reinigenden Ganzkörper-Spa hingeben. Der äußerst anpassungsfähige, ultrahygienische Bürstenkopf aus Silikon respektiert Ihre individuellen Kurven – er biegt sich nach innen wie ein Schwamm – um sich allen unterschiedlichen Körperkonturen anzupassen.

Das ultrahygienische Silikon gleitet mühelos über die Haut, ohne sie zu ziehen oder zu dehnen. Kombiniert mit 8 manuell einstellbaren T-Sonic™ Pulsationsintensitäten für eine perfekt maßgeschneiderte Reinigung in Sekunden. Entfernen Sie 99,5 % der Unreinheiten, Schmutz, abgestorbene Hautzellen und Schweiß in nur 1 Minute und führen Sie ein sanftes Peeling durch, um sich auf eine verbesserte Aufnahme der Lotion vorzubereiten.

Das ergonomische, bakterienresistente Gehäuse ist leicht und kompakt, über USB wiederaufladbar, mit einer praktischen Reiseverriegelungsfunktion und einem eleganten und strapazierfähigen Lederriemen zur einfachen Aufbewahrung. Keine Kompromisse, einfach reinigen! Verpassen Sie nie wieder eine Stelle und genießen Sie jeden Tag frische, strahlende und makellose Haut.

GETTING TO KNOW LUNA™ 4 body

T-SONIC™ REINIGUNG
8 einstellbare T-Sonic™ Intensitäten entfernen sanft Unreinheiten und abgestorbene Hautzellen und verbessern die Aufnahme von Lotionen.

ANPASSBARER BÜRSTENKOPF
Passt sich leicht an Ihre Körperkonturen an, damit Sie nie wieder eine Stelle verpassen

EXTRAWEICHES UND ULTRAHYGIENISCHES SILIKON
35-mal hygienischer als Nylonborsten und für jeden Hauttyp geeignet. BPA- und phthalatfrei.

INTELLIGENTES SCHWEDISCHES DESIGN
Für alle Hauttypen geeignet, ohne dass Ersatzbürstenköpfe erforderlich sind



EIN-/AUS-TASTE
Kurz drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten

INTENSITÄTSTASTEN
Wechseln Sie einfach zwischen 8 T-Sonic™ Intensitäten

LADEANSCHLUSS
Bis zu 300 Minuten Nutzung pro Aufladung. 100% wasserdicht

KONTROLLLEUCHTE
Blinkt, um anzuzeigen, wenn das Gerät aufgeladen werden muss




USB-KABEL
Jederzeit und überall aufladen

ENTSPERREN SIE IHR GERÄT

LUNA™ 4 body ist gesperrt, wenn sie zum ersten Mal ausgepackt wird – entsperren Sie das Gerät, indem Sie die Tasten + und - gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Licht blinkt, um anzuzeigen, dass Ihr Gerät entsperrt ist. Wenn Sie Ihr Gerät aus praktischen Gründen sperren möchten, gehen Sie genauso vor.

WIE MAN LUNA™ 4 BODY VERWENDET

1. Tragen Sie wie gewohnt Duschgel oder Seife auf Ihren Körper auf.
2. Befeuchten Sie das Gerät und drücken Sie die Universaltaste, um es einzuschalten.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Tasten +/–, um Ihre bevorzugte Reinigungsintensität auszuwählen.
4. Drücken Sie die Universaltaste, um Ihr Gerät auszuschalten. Es schaltet sich automatisch nach 3 Minuten aus. Beenden Sie die Behandlung, indem Sie Ihren Körper abwaschen.
5. Spülen Sie Ihr Gerät ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.



HINWEIS: Um Ihr Gerät in optimalem Zustand zu halten, vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsprodukten oder Peelings, da diese die weichen Silikonnoppen von LUNA™ 4 body beschädigen können. Wenn sich die langen Silikonborsten verwickeln, bürsten Sie sie vorsichtig in eine beliebige Richtung, um sie in ihre normale Position zu bringen.

REINIGUNG IHRER LUNA™ 4 BODY

Reinigen Sie die LUNA™ 4 body nach dem Gebrauch immer gründlich. Waschen Sie die Bürstenoberfläche mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit warmem Wasser ab. Tupfen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Nach dem Gebrauch empfehlen wir, das Gerät mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO zu besprühen und mit warmem Wasser abzuspülen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

HINWEIS: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese die Haut reizen und das Silikon beschädigen können.

WICHTIG
FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

- Sollten Sie Hautprobleme oder sonstige medizinische Bedenken haben, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte einen Hautarzt.
- Die Reinigung mit LUNA™ 4 body sollte sich angenehm anfühlen – im Falle von Beschwerden setzen Sie die Verwendung unverzüglich aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihr Gerät LUNA™ 4 body nicht mit anderen Personen zu teilen.
- Setzen Sie Ihr Gerät LUNA™ 4 body nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Bei Verwendung des Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten bedarf es besonderer Aufsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre konkrete Frage finden oder weitere Fragen zur Bedienung des Geräts haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com.

FEHLERBEHEBUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERÄNDERTER LEISTUNG DER LUNA™ 4 BODY.

Wenn die LUNA™ 4 body beim Drücken der Mitteltaste nicht aktiviert werden kann:

- Der Akku ist leer. Laden Sie ihn 2 Stunden lang mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Wenn die LUNA™ 4 body nicht ausgeschaltet werden kann und/oder die Schnittstellentasten nicht reagieren:

- Der Mikroprozessor weist vorübergehend eine Fehlfunktion auf. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIE REGISTRIEREN

Um Ihre eingeschränkte 2-Jahres-Garantie zu aktivieren, registrieren Sie sich über die FOREO-App oder besuchen Sie foreo.com/product-registration, um weitere Informationen zu erhalten.

2-JÄHRIGE GARANTIE

Für dieses Gerät gewährt FOREO ZWEI (2) JAHRE Garantie (außer in Ländern, in denen das Landesgesetz eine längere Mindestgarantie vorschreibt) ab dem Kauf des Geräts für Fehler bei der Ausführung oder Materialfehler, die bei normaler Verwendung des Geräts entstehen. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Geräts auswirken. Sie deckt KEINE Oberflächenschäden ab, die auf bloße Abnutzung oder ein Versehen, eine Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an FOREO wenden, wird FOREO das Gerät nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie für die Dauer des Garantiezeitraums den originalen Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen auf.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, melden Sie sich in Ihrem Konto auf www.foreo.com an und wählen Sie die entsprechende Option aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Kunde und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen der Mülltrennung).




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden sollte. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät vorschriftsmäßig entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zudem zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffe bei.

Für weitere Informationen zum Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen vor Ort oder an Ihren Händler.

AKKU-ENTNAHME

HINWEIS: Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie. Diese Aktion darf nur durchgeführt werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.

Da dieses Gerät einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss der Akku vor der Entsorgung entfernt werden und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie die innere Kunststoffhülle, nachdem Sie die äußere Silikonschicht entfernt haben, und entnehmen Sie den Akku, um ihn gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit während dieses Vorgangs Handschuhe. Hier finden Sie eine detaillierte visuelle Anleitung:



TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN: Aus körperverträglichem Silikon & ABS-Kunststoff
FARBE: Lavendel, Aprikose, Evergreen
ABMESSUNGEN: 79.5*78*37 mm
GEWICHT: 89 g
AKKU: Li-Ion 850 mAh 3,7 V
VERWENDUNG: Bis zu 300 Minuten Nutzung
STANDBY: 90 Tage
FREQUENZ: 100 Hz
MAX. SCHALLPEGEL: <50 dB
BEDIENOBERFLÄCHE: 3 Tasten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Benutzer dieses Geräts verwenden es auf eigene Gefahr. FOREO und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für eventuelle Verletzungen bzw. körperliche oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung des Geräts entstehen. FOREO behält sich ferner das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an dessen Inhalt vorzunehmen, wobei keinerlei Informationspflicht besteht.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die seitens des Herstellers nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verlust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen hervorrufen und
(2) muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

ALLGEMEIN

1. **WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE NACH ERHALT MEINER LUNA™ 4 body?**
   Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer intelligenteren Hautpflege! Das Wichtigste zuerst – laden Sie die FOREO For You App kostenlos herunter, um Ihr Gerät zu registrieren.

2. **WAS IST IM LIEFERUMFANG MEINER LUNA™ 4 body ENTHALTEN?**
   1 LUNA™ 4 body Gerät, 1 USB-Ladekabel, 1 Bedienungsanleitung.

3. **WIE SCHALTE ICH MEINE LUNA™ 4 body EIN UND AUS?**
   Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an Ihrem Gerät LUNA™ 4 body, um es einzuschalten, und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

4. **MEIN GERÄT SCHALTET SICH BEIM DRÜCKEN DER EIN-/AUS-TASTE NICHT EIN:**
   Der Akku ist leer. Laden Sie ihn mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

5. **WIE LADE ICH MEINE LUNA™ 4 body AUF?**
   LUNA™ 4 body ist über USB wiederaufladbar, mit einer 2-stündigen Aufladung für bis zu 300 Minuten Nutzung. Das USB-Ladekabel liegt dem Gerät bei.

6. **WARUM PASST MEIN LADEGERÄT NICHT VOLLSTÄNDIG HINEIN?**
   Das Ladekabel für Ihre LUNA™ 4 body sollte nicht ganz in das Gerät eingeführt werden. Es ist völlig normal, dass es etwas aus dem Gerät herausragt.

7. **IST DER LADEPUNKT DER LUNA™ 4 body WASSERDICHT?**
   Ja, der Ladepunkt ist wasserdicht, sodass Sie das Gerät sicher unter der Dusche verwenden können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen vollständig trocken ist und verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie Ihr Gerät nicht mehr verwenden, bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser getaucht.

VERWENDUNG VON LUNA™ 4 body

1. **WIE OFT KANN ICH MEINE LUNA™ 4 body VERWENDEN?**
   LUNA™ 4 Geräte sind sicher und schonend genug, um sie jeden Tag morgens oder abends zu verwenden. Wir empfehlen die Verwendung Ihrer LUNA™ 4 body immer dann, wenn Ihre Haut eine gründlichere Reinigung benötigt.

2. **KANN ICH MEINE LUNA™ 4 body MIT ANDEREN PERSONEN, Z. B. FAMILIENMITGLIEDERN, TEILEN?**
   Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihre LUNA™ 4 body nicht mit anderen Personen zu teilen.

3. **WIE KRÄFTIG SOLLTE ICH DRÜCKEN, WENN ICH MEINE LUNA™ 4 body BEWEGE?**
   Bei der Verwendung von LUNA™ 4 body muss kein Druck ausgeübt werden. Reinigen Sie Ihren Körper sanft mit kreisenden Bewegungen.

4. **KANN ICH MEIN FOREO LUNA™ 4 body GERÄT AUCH IM GENITALBEREICH VERWENDEN?**
   Ja, LUNA™ 4 body kann absolut sicher im Genitalbereich verwendet werden.

5. **WELCHE ART VON DUSCHGEL KANN ICH VERWENDEN?**
   Sie können den Reiniger Ihrer Wahl verwenden, solange er keine Inhaltsstoffe enthält, die das Silikon Ihres Geräts beschädigen können. Vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsmitteln, abschleifenden oder Scheuermitteln, da diese die weichen Silikonnoppen des Geräts beschädigen können.

6. **KANN ICH LUNA™ 4 body VERWENDEN, WENN ICH HAUTPROBLEME WIE EKZEME HABE?**
   Vor der Verwendung des Geräts empfehlen wir jedem, der an einer schweren Hauterkrankung leidet oder sich einem kosmetischen Eingriff unterzogen hat, seinen Arzt oder Hautpfleger zu konsultieren.

7. **KANN ICH MEINE LUNA™ 4 body WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT VERWENDEN?**
   Ja, LUNA™ 4 body kann während der Schwangerschaft oder Stillzeit sicher verwendet werden.

8. **WIE STELLE ICH DIE INTENSITÄT DER T-SONIC™ PULSATIONEN EIN?**
   LUNA™ 4 body ist mit 8 verschiedenen Reinigungsintensitäten für Ihre Auswahl ausgestattet. Verwenden Sie einfach die Plus- und Minustasten, um Ihre Reinigung und Massage Ihren Vorlieben anzupassen.

© 2022 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN / TOUS DROITS RÉSERVÉS.
EU-HÄNDLER: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SCHWEDEN.
US-HÄNDLER: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS-HÄNDLER: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN.
KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.
HERGESTELLT FÜR / FABRIQUÉ POUR FOREO AB.

EN-P1-20220916